

X075/X07シリーズ Bluetooth[®] 携帯電話適合表

本適合表のご利用について

【ご注意】

- ・この結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話機種種々の全てを保証するものではありません。
- ・携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があり、通信や一部機能が動作しない場合があります。

【制約事項】

- ・ハンズフリーの通話には HFP (Hands Free Profile) 準拠の携帯電話が必要です。
- ・携帯電話の Bluetooth 設定が必要です。携帯電話側の取扱い説明書をご覧ください。
- ・携帯電話からのパスキー入力操作については、携帯電話側の取扱い説明書をご覧ください。
- ・携帯電話本体を操作する場合は、安全な場所に車を止め操作してください。
- ・携帯電話の接続が完了するまで携帯電話の画面を確認しながら操作を行ってください。
- ・電話機を接続するときは、ダイヤルロックやセルフモード等の電話機の機能制限設定は全て解除してください。
- ・待ち受け以外の状態で携帯電話を接続した際は、正常な動作をしない事があります。
- ・交通量の多い市街地や狭い道でのご利用は避けてください。
- ・通話は大きな声ではっきりとお話ください。
- ・通話中は窓を閉めてお話し下さい。
- ・携帯電話によってはハンズフリー電話が使用できない場合があります。
- ・相手の電話の種類や電話回線の組み合わせにより、不自然な音声になる場合があります。
- ・割り込み通話、三者通話には対応していません。
- ・携帯電話の機種によっては、音声が聞こえづらい場合があります。この場合、X075/X07 側で音量等を調整してください。
- ・ハンズフリー電話同士の通話、騒音の大きい場所での通話など、使用状況によっては話しにくい場合があります。
- ・電話帳は、最大 1,000 件までしか読み込みできません。読み込み可能な電話帳に関しては、携帯電話により制約があります。
- ・電話帳登録時に、該当電話番号が「シークレット」等として登録されている場合、読み込みできません。
- ・着信時や通話切り替え時に、ノイズが発生する携帯電話機種があります。
- ・Gracenote メディアデータベースへのアクセス機能をご利用される際は、事前にご利用される携帯電話に合わせて接続先を設定しておいてください。

【Bluetooth[®]に関して】

- ・本機は以下の Bluetooth[®] のプロファイルに対応しております。
Bluetooth[®] に接続する際には接続携帯電話が上記プロファイルに対応している必要があります。
 - HFP (ハンズフリー プロファイル)
 - OPP (オブジェクト プッシュ プロファイル)
 - DUN (ダイヤルアップネット ワーキング プロファイル)

【商標に関して】

- ・FOMA は株式会社エヌ・ティ・ティドコモの登録商標です。
- ・Bluetooth[®] は Bluetooth SIG, Inc の登録商標です。
- ・その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。

X075/X07 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース
DoCoMo (FOMA)	HTC	hTc Z	○ ※1 ※3 ※4	○	×
		HT1100	○ ※1 ※3 ※4	○	×
		HT-02A	○ ※1 ※3 ※4	○	—
		HT-02A	○ ※1 ※3 ※4	○	—
		HT-03A	○ ※3 ※4	—	—
	NEC	N-01A	○	—	—
		N-02A	○	—	—
		N-04A	○	—	—
		N-06A	○	○	○
		N-07A	○	○	○
		N-08A	○	○	○
		N-09A	○	○	○
		N-01B	○	○	○
		N-02B	○	○	○
		N-07B (amadanaケータイ)	○	○	○
		N-08B	○	○	○
	NOKIA	NM850iG	○ ※3 ※6	○	×
		NM706i	○ ※3	○	×
	RIM	BlackBerry 8707h	○ ※1 ※3 ※4	×	×
		BlackBerry Bold	○ ※1 ※3 ※4	○	×
		BlackBerry Bold 9700	○ ※1 ※3 ※4	○	×
	サムスン	SC-01B	○ ※1 ※3 ※4	○	—
		SC-02B (GALAXY S)	○ ※3 ※4	—	—
	シャープ	SH906i	○ ※9	○	○
		SH906iTV	○ ※9	○	○
		SH-01A	○ ※9	○	○
		SH-03A	○ ※9	○	○
		SH-04A	○ ※9	○	○
		SH-06A (AQUOS SHOT)	○ ※9	○	○
		SH-07A (AQUOS ケータイ)	○ ※9	○	○
		SH-01B (AQUOS SHOT)	○ ※9	○	○
		SH-02B	○ ※9	○	○
		SH-03B	○ ※9	○	○
		SH-07B (AQUOS SHOT)	○	○	○
		SH-10B (LYNX)	○ ※4	○	○
	ソニー	SO-01B (Xperia)	○ ※3 ※4	○ ※16	—

- ※1 非通知着信時、カーナビに非通知と表示されません。
- ※2 電話帳読込が失敗することがあります。
- ※3 応答保留できません。
- ※4 着信時、車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※5 非通知着信時に文字化けします。
- ※6 通話中に音声切替を行うと、Bluetooth接続が切断され、再接続されません。
- ※7 通話中に音声切替すると、電話機からハンズフリーに音声切替えできなくなります。
- ※8 通話中にナビの電源がOFFになると、通話が自動で終了します。
- ※9 ナビ側操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※10 マナーモード設定時は着信音が鳴りません。
- ※11 携帯電話キャリア (au) よりリリースされており、携帯電話のソフトウェアバージョンアップ (2007/3/27発行) を行っていただいた場合、接続可能となります。
- ※12 デフォルト設定では電話番号を電話帳に登録したい【プライベート設定】になっている為、これを【パブリック設定】に変更する必要があります。
- ※13 携帯電話のBluetooth機能がONの状態でもケーブルを接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能は使用できません。
- ※14 電話機のUSB設定をしないとデータ通信ができません。
- ※15 セパレートスタイルでは使用できません。
- ※16 電話帳転送は1件ずつの転送となります。

X075/X07 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース
DoCoMo (FOMA)	パナソニック	P902i	○	○ ※8	○
		P902iS	○	○ ※8	○
		P903i	○	○ ※8	○
		P903iTV	○	○ ※8	○
		P903iX	○	○ ※8	○
		P904i	○	○ ※8	○
		P905i	○	○ ※8	○
		P905iTV	○	○ ※8	○
		P906i	○	○	○
		P-01A	○	○	○
		P-02A	○	○	○
		P-07A	○	○	○
		P-08A	○	○	○
		P-09A	○	○	○
		P-02B	○	○	○
		P-06B	○	○	×
		モトローラ	M1000	○ ※1 ※3	○
	M702iG		○	○	○
	M702iS		○	○	○
	東芝	T-01A (dynapocket)	○ ※1 ※3 ※9	○	○
		T-01B (dynapocket)	○ ※1 ※3 ※4 ※9	○	-
	富士通	F900iT	○ ※1	×	○
		F-01A	○	○	○
		F-03A	○	○	○
		F-09A	○	○	○
		F-01B	○	○	○
		F-02B	○	○	○
		F-03B	○	○	○
		F-04B	○ ※9 ※15	○	○
		F-06B	○	○	○
		F1100	○ ※1 ※3 ※4	○	×

- ※1 非通知着信時、カーナビに非通知と表示されません。
- ※2 電話帳読込が失敗することがあります。
- ※3 応答保留できません。
- ※4 着信時、車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※5 非通知着信時に文字化けします。
- ※6 通話中に音声切替を行うと、Bluetooth接続が切断され、再接続されません。
- ※7 通話中に音声切替すると、電話機からハンズフリーに音声切替えできなくなります。
- ※8 通話中にナビの電源がOFFになると、通話が自動で終了します。
- ※9 ナビ側操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※10 マナーモード設定時は着信音が鳴りません。
- ※11 携帯電話キャリア (au) よりリリースされており、携帯電話のソフトウェアバージョンアップ (2007/3/27発行) を行っていただいた場合、接続可能となります。
- ※12 デフォルト設定では電話番号を電話帳に登録したい【プライベート設定】になっている為、これを【パブリック設定】に変更する必要があります。
- ※13 携帯電話のBluetooth機能がONの状態でもケーブルを接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能は使用できません。
- ※14 電話機のUSB設定をしないとデータ通信ができません。
- ※15 セハレートスタイルでは使用できません。

X075/X07 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracernote メディアデータベース
au (1x WIN)	HTC	E30HT	○ ※1 ※3 ※4	○	○
	カシオ	E03CA	○	○	○
		W62CA (G'z One)	○	○	○
		W63CA	○	○	○
		CA001	○	○	○
		CA002	○	○	○
		CA005 (EXLIMケータイ)	○	○	○
	シャープ	W62SH	○	○	○
		SH001	○	○	○
		SH002(SOLAR PHONE)	○	○	○
		SH003 (AQUOS SHOT)	○	○	○
		SH006 (AQUOS SHOT)	○ ※1	○	○
		SH007 (SOLAR PHONE)	○ ※1	○	○
		SH008 (AQUOS SHOT)	○ ※1	○	○
		SH009	○ ※1	○	○
		SHY01 (Sportio water beat)	○	○	○
		IS01 (SHI01 : LYNX)	○ ※4	○	-
		E05SH	○	○	○
	ソニーエリクソン	W54S	○	○	○
		W54S	○	○	○
		W61 S	○	○	○
		W64SH	○	○	○
		W65S (Walkman Phone Xmini)	○	○	○
		WalkmanPhonePremier3	○	○	○
		S001 (Cyber-shotケータイ)	○	○	○
		S003 (Cyber-shotケータイ)	○	○	○
		S004 (BRAVIA Phone)	○	○	○
		SOY04 (URBANO MOND)	○	○	○
		SOX01 (iida G9)	○	○	○
	パナソニック	P001	○ ※13	○	○
	三洋	W54SA	○	○	○
		W61 SA	○	○	○
		W63 SA	○	○	○
		W64 SA	○	○	○
		SA001	○	○	○
		SA002	○	○	○

※1 非通知着信時、カーナビに非通知と表示されません。

※2 電話帳読込が失敗することがあります。

※3 応答保留できません。

※4 着信時、車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。

※5 非通知着信時に文字化けします。

※6 通話中に音声切替を行うと、Bluetooth接続が切断され、再接続されません。

※7 通話中に音声切替すると、電話機からハンズフリーに音声切替えできなくなります。

※8 通話中にナビの電源がOFFになると、通話が自動で終了します。

※9 ナビ側操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。

※10 マナーモード設定時は着信音が鳴りません。

※11 携帯電話キャリア (au) よりリリースされており、携帯電話のソフトウェアバージョンアップ (2007/3/27発行) を行っていただいた場合、接続可能となります。

※12 デフォルト設定では電話番号を電話帳に登録したい【プライベート設定】になっている為、これを【パブリック設定】に変更する必要があります。

※13 携帯電話のBluetooth機能がONの状態ケーブルを接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能は使用できません

※14 電話機のUSB設定をしないとデータ通信ができません。

※15 セパレートスタイルでは使用できません

X075/X07 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース
au (1x WIN)	東芝	W21T	○	○	○
		W31T	○	○	○
		W32T	○	○	○
		W41T (Music-HDD)	○	○	○
		W44T	○	○	○
		W52T	○ ※11	○	○
		W54T	○	○	○
		W56T	○	○	○
		W61T	○	○	○
		W63T (Sportio)	○	○	○
		W65T	○	○	○
		T001 (フルチェンケータイ)	○ ※13	○	○
		T003	○	○	○
		T004 (REGZA Phone)	○	○	○
		TSX05 (iida LIGHT POOL)	○	○	○
		TSY01 (biblio)	○	○	○
		IS02 (TSIO1 : dynapocket)	○ ※1 ※3 ※4 ※9	○	○
	日立	W62H (Woooケータイ)	○	○	○
		W63H (Woooケータイ)	○	○	○
		H001	○	○	○
		HIY01 (Mobile Hi-Vision CAM Wooo)	○	○	○
		beskey (HIY02)	○	○	○

- ※1 非通知着信時、カーナビに非通知と表示されません。
- ※2 電話帳読込が失敗することがあります。
- ※3 応答保留できません。
- ※4 着信時、車向側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※5 非通知着信時に文字化けします。
- ※6 通話中に音声切替を行うと、Bluetooth接続が切断され、再接続されません。
- ※7 通話中に音声切替すると、電話機からハンズフリーに音声切替えできなくなります。
- ※8 通話中にナビの電源がOFFになると、通話が自動で終了します。
- ※9 ナビ側操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※10 マナーモード設定時は着信音が鳴りません。
- ※11 携帯電話キャリア (au) よりリリースされており、携帯電話のソフトウェアバージョンアップ (2007/3/27発行) を行っていただいた場合、接続可能となります。
- ※12 デフォルト設定では電話番号を電話帳に登録したい【プライベート設定】になっている為、これを【パブリック設定】に変更する必要があります。
- ※13 携帯電話のBluetooth機能がONの状態ケーブルを接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能は使用できません
- ※14 電話機のUSB設定をしないとデータ通信ができません。
- ※15 セパレートスタイルでは使用できません

X075/X07 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース
SoftBank	Apple	iPhone 3G	○ ※1 ※3 ※4	—	—
		iPhone 3GS	○ ※1 ※3 ※4	—	—
		iPhone 4	○ ※1 ※3	—	—
	HTC	X01HT	○ ※1 ※3 ※4	○	×
		X02HT	○ ※1 ※3 ※4	○	×
		X03HT	○ ※1 ※3 ※4	○	×
		X04HT	○ ※1 ※3 ※4	○	×
		X05HT (TOUCH PRO)	○ ※1 ※3 ※4	○	—
		X06HT (HTC Desire)	○ ※3 ※4	○	—
		X06HT II (HTC Desire)	○ ※3 ※4	○	—
	NEC	703N	×	×	×
		705N	○ ※3 ※4 ※8	○	○
		706N	○ ※1 ※3 ※4	○	○
		802N	×	×	×
		804N	○ ※1 ※3 ※4	○	○
		830N	○	—	—
		840N	○	—	—
		930N	○	—	—
		931N	○	—	—
		940N	○	—	—
	NOKIA	702NK (NOKIA 6630)	×	×	×
		702NK II (NOKIA 6680)	○ ※3 ※6	○	○
		705NK	○ ※3 ※4 ※6	○	○
		804NK (NOKIA N71)	○	○	○
		N82 【再調査】	○ ※3	○ ※12	○
		X02NK 【再調査】	○ ※3	○ ※12	○
	サムスン	705SC	○ ※1 ※3 ※4	○	×
		804SS	○ ※3 ※4 ※5 ※7	○	×
		706SC	○ ※1 ※3 ※4	○	×
		XS 707SC	○ ※1 ※3 ※4	○	×
		709SC	○ ※1 ※3 ※4	○	×
		708SC	×	○	×
		707SC II	×	○	×
		805SC	×	○	×
		820SC	○ ※1 ※3 ※4	○	○
		821SC	×	○	○
		830SC (EMPORIO ARMANIモデル)	○ ※1 ※3 ※4	○	○
		920SC (PHOTOS)	○ ※1 ※3 ※4	○	○
		930SC (OMNIA)	○	○	○
		931SC (OMNIA POP)	○ ※1 ※4	○	○
	940SC (OMNIA VISION)	×	○	○	
	941SC	○ ※1 ※4	○	○	

- ※1 非通知着信時、カーナビに非通知と表示されません。
- ※2 電話帳読込が失敗することがあります。
- ※3 応答保留できません。
- ※4 着信時、車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※5 非通知着信時に文字化けします。
- ※6 通話中に音声切替を行うと、Bluetooth接続が切断され、再接続されません。
- ※7 通話中に音声切替すると、電話機からハンズフリーに音声切替えできなくなります。
- ※8 通話中にナビの電源がOFFになると、通話が自動で終了します。
- ※9 ナビ側操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※10 マナーモード設定時は着信音が鳴りません。
- ※11 携帯電話キャリア (au) よりリリースされており、携帯電話のソフトウェアバージョンアップ (2007/3/27発行) を行っていただいた場合、接続可能となります。
- ※12 デフォルト設定では電話番号を電話帳に登録したい【プライベート設定】になっている為、これを【パブリック設定】に変更する必要があります。
- ※13 携帯電話のBluetooth機能がONの状態でもケーブルを接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能は使用できません。
- ※14 電話機のUSB設定をしないとデータ通信ができません。
- ※15 セパレートスタイルでは使用できません。

X075/X07 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース
SoftBank	シャープ	703SH	○ ※3※4	○	○
		703SHf	○ ※3※4	○	○
		705SH (SLIMIA)	○ ※3※4	○	○
		802SH	○ ※3※4	○	○
		802SH	○ ※3※4	○	○
		804SH	○ ※3※4	○	○
		810SH	○ ※3※4	○	○
		811SH	○ ※3※4	○	○
		812SH	○ ※1 ※3※4	○	○
		812SHs (GENT)	○ ※1 ※3※4	○	○
		812SHsII (GENT)	○ ※1 ※3※4	○	○
		813SH	○ ※1 ※3※4	○	○
		814SH	○ ※1 ※3※4	○	○
		815SH	○ ※1 ※3※4	○	○
		816SH	○ ※1 ※3※4	○	○
		820SH	○ ※1 ※4	○	○
		821SH	○ ※1 ※4	○	○
		823SH (THE PREMIUM WATERPROOF)	○ ※1 ※4	○	○
		824SH (THE PREMIUM WATERPROOF)	○ ※1 ※4	○	○
		825SH (PANTONE Slide)	○ ※1 ※4	○	○
		841SH (THE PREMIUM6 WATERPROOF)	○ ※1 ※4	○	○
		841SHs (GENT)	○ ※1 ※4	○	○
		842SH (SOLAR HYBRID)	○ ※1 ※4	○	○
		902SH	○ ※3※4	○	○
		903SH	○ ※3※4	○	○
		904SH	○ ※3※4	○	○
		905SH	○ ※3※4	○	○
		910SH	○ ※1 ※3※4	○	○
		911SH	○ ※1 ※3※4	○	○
		912SH	○ ※1 ※3※4	○	○
		913SH (FULLFACE)	○ ※1 ※3※4	○	○
		920SH	○ ※1 ※4	○	○
		921SH (FULLFACE2)	○ ※1 ※4	○	○
		922SH (インターネットマシン)	○ ※1 ※4	○	○
923SH	○ ※1 ※4	○	○		
930SH	○ ※1 ※4	○	○		
931SH	○ ※1 ※4	○	○		
932SH	○ ※1 ※4	○	○		
933SH (AQUOS SHOT)	○ ※1 ※2	○	○		
934SH (mirumo)	○ ※1 ※3	○	○		

- ※1 非通知着信時、カーナビに非通知と表示されません。
- ※2 電話帳読込が失敗することがあります。
- ※3 応答保留できません。
- ※4 着信時、車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※5 非通知着信時に文字化けします。
- ※6 通話中に音声切替を行うと、Bluetooth接続が切断され、再接続されません。
- ※7 通話中に音声切替すると、電話機からハンズフリーに音声切替えできなくなります。
- ※8 通話中にナビの電源がOFFになると、通話が自動で終了します。
- ※9 ナビ側操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※10 マナーモード設定時は着信音が鳴りません。
- ※11 携帯電話キャリア (au) よりリリースされており、携帯電話のソフトウェアバージョンアップ (2007/3/27発行) を行っていただいた場合、接続可能となります。
- ※12 デフォルト設定では電話番号を電話帳に登録しない【プライベート設定】になっている為、これを【パブリック設定】に変更する必要があります。
- ※13 携帯電話のBluetooth機能がONの状態でもケーブルを接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能は使用できません。
- ※14 電話機のUSB設定をしないとデータ通信ができません。
- ※15 セバレストスタイルでは使用できません。

X075/X07 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracernote メディアデータベース
SoftBank	シャープ	935SH (THE PREMIUM WATERPROOF)	○ ※1 ※4	○	○
		936SH(SOLAR HYBRID)	○ ※1 ※4	○	○
		940SH (AQUOS SHOT)	○ ※1 ※4	○	○
		941SH	○ ※1 ※4	○	○
		942SH (THE PREMIUM5)	○ ※1 ※4	○	○
		943SH (AQUOSケータイ)	○ ※1 ※4	○	○
		944SH (mirumo2)	○ ※1 ※4	○	○
		945SH (AQUOS SHOT)	○ ※1 ※4	○	○

- ※1 非通知着信時、カーナビに非通知と表示されません。
- ※2 電話帳読込が失敗することがあります。
- ※3 応答保留できません。
- ※4 着信時、車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※5 非通知着信時に文字化けします。
- ※6 通話中に音声切替を行うと、Bluetooth接続が切断され、再接続されません。
- ※7 通話中に音声切替すると、電話機からハンズフリーに音声切替えできなくなります。
- ※8 通話中にナビの電源がOFFになると、通話が自動で終了します。
- ※9 ナビ側操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※10 マナーモード設定時は着信音が鳴りません。
- ※11 携帯電話キャリア (au) よりリリースされており、携帯電話のソフトウェアバージョンアップ (2007/3/27発行) を行っていただいた場合、接続可能となります。
- ※12 デフォルト設定では電話番号を電話帳に登録しなさい【プライベート設定】になっている為、これを【パブリック設定】に変更する必要があります。
- ※13 携帯電話のBluetooth機能がONの状態ケーブルを接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能は使用できません
- ※14 電話機のUSB設定をしないとデータ通信ができません。
- ※15 セパレートスタイルでは使用できません

X075/X07 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース	
SoftBank	ソニーエリクソン	802SE	○ ※3※4※7	○	○	
		パナソニック	705P	○ ※3	○	×
			706P	○ ※3※4	○	×
			810P	×	○	×
			820P	×	○	×
			821P	×	○	×
			822P	×	○	×
			841P	—	—	—
			920P	○	○	○
			921P	○	○	○
			930P	○	○	○
		931P (VIERAケータイ)	○	○	○	
		941P (VIERAケータイ)	○	○	○	
		942P (VIERAケータイ)	○	○	○	
	モトローラ	702MO	×	×	×	
		702sMO	×	×	×	
	東芝	705T	○	○	○	
		803T	○	○	○	
		823T	○ ※4※10	○	○	
		824T	○ ※4※10	○	○	
		830T (fanfun.2)	○ ※9	○	○	
		902T	○	○	○	
		903T	○	○	○	
		904T	○	○	○	
		910T	○	○	○	
		911T	○ ※3※4	○	○	
		912T	○ ※4	○	○	
		920T	○ ※4※6	○	○	
		921T	○ ※4	○	○	
		X01T	○ ※1※3※4	○	×	

- ※1 非通知着信時、カーナビに非通知と表示されません。
- ※2 電話帳読込が失敗することがあります。
- ※3 応答保留できません。
- ※4 着信時、車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※5 非通知着信時に文字化けします。
- ※6 通話中に音声切替を行うと、Bluetooth接続が切断され、再接続されません。
- ※7 通話中に音声切替すると、電話機からハンズフリーに音声切替できなくなります。
- ※8 通話中にナビの電源がOFFになると、通話が自動で終了します。
- ※9 ナビ側操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※10 マナーモード設定時は着信音が鳴りません。
- ※11 携帯電話キャリア (au) よりリリースされており、携帯電話のソフトウェアバージョンアップ (2007/3/27発行) を行っていただいた場合、接続可能となります。
- ※12 デフォルト設定では電話番号を電話帳に登録ください【プライベート設定】になっている為、これを【パブリック設定】に変更する必要があります。
- ※13 携帯電話のBluetooth機能がONの状態でもケーブルを接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能は使用できません
- ※14 電話機のUSB設定をしないとデータ通信ができません。
- ※15 セパレートスタイルでは使用できません