

X075/X07シリーズ Bluetooth[®] 携帯電話適合表

本適合表のご利用について

【ご注意】

- ・この結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話機種種々の全てを保証するものではありません。
- ・携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があり、通信や一部機能が動作しない場合があります。

【制約事項】

- ・ハンズフリーの通話には HFP(Hands Free Profile) 準拠の携帯電話が必要です。
- ・携帯電話の Bluetooth 設定が必要です。携帯電話側の取扱い説明書をご覧ください。
- ・携帯電話からのパスキー入力操作については、携帯電話側の取扱い説明書をご覧ください。
- ・携帯電話本体を操作する場合は、安全な場所に車を止め操作してください。
- ・携帯電話の接続が完了するまで携帯電話の画面を確認しながら操作を行ってください。
- ・電話機を接続するときは、ダイヤルロックやセルフモード等の電話機の機能制限設定は全て解除してください。
- ・待ち受け以外の状態で携帯電話を接続した際は、正常な動作をしない事があります。
- ・交通量の多い市街地や狭い道でのご利用は避けてください。
- ・通話は大きな声ではっきりとお話ください。
- ・通話中は窓を閉めてお話し下さい。
- ・携帯電話によってはハンズフリー電話が使用できない場合があります。
- ・相手の電話の種類や電話回線の組み合わせにより、不自然な音声になる場合があります。
- ・割り込み通話、三者通話には対応していません。
- ・携帯電話の機種によっては、音声が聞こえづらい場合があります。この場合、X075/X07 側で音量等を調整してください。
- ・ハンズフリー電話同士の通話、騒音の大きい場所での通話など、使用状況によっては話しにくい場合があります。
- ・電話帳は、最大 1,000 件までしか読み込みできません。読み込み可能な電話帳に関しては、携帯電話により制約があります。
- ・電話帳登録時に、該当電話番号が「シークレット」等として登録されている場合、読み込みできません。
- ・着信時や通話切り替え時に、ノイズが発生する携帯電話機種があります。
- ・Gracenote メディアデータベースへのアクセス機能をご利用される際は、事前にご利用される携帯電話に合わせて接続先を設定しておいてください。

【Bluetooth[®]に関して】

- ・本機は以下の Bluetooth[®] のプロファイルに対応しております。
Bluetooth[®] に接続する際には接続携帯電話が上記プロファイルに対応している必要があります。
 - HFP (ハンズフリー プロファイル)
 - OPP (オブジェクト プッシュ プロファイル)
 - DUN (ダイヤルアップネット ワーキング プロファイル)

【商標に関して】

- ・FOMA は株式会社エヌ・ティ・ティドコモの登録商標です。
- ・Bluetooth[®] は Bluetooth SIG, Inc の登録商標です。
- ・その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。

X075/X07 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース	接続ケーブル
NTT DoCoMo (FOMA)	HTC	hTc Z ※9	×	×	×	-
		HT-03A (Googleケータイ)	×	×	×	
	LG電子	L600i (SIMPURE L)	×	×	×	-
		L601i (SIMPURE L1) ※9	×	×	×	
		L602i (SIMPURE L2)	×	×	×	
		L705i	×	×	×	
		L705iX	×	×	×	
		L706ie	×	×	×	
		L-01A	×	×	×	
		L-03A	×	×	×	
		L-06A	×	×	×	
	NEC	N600i (SIMPURE N)	×	×	×	-
		N601i (SIMPURE N1)	○	○	○	
		N700i	○	○	○	
		N701i	○	○	○	
		N701ieCO	○	○	○	
		N702iD	○	○	○	
		N702iS	○	○	○	
		N703iD	○	○	○	
		N703iμ	○	○	○	
		N704iμ	○	○	○	
		N705i	○	○	○	
		N706i	○	○	○	
		N706ill	○	○	○	
		N706ie	○	○	○	
		N900iG	○	○	○	
		N901iC	○	○	○	
		N901iS	○	○	○	
		N902i	○	○	○	
		N902iS	○	○	○	
		N902iX (HIGH SPEED)	○	○	○	
		N903i	○	○	○	
		N904i	○	○	○	
		N905i	○	○	○	
		N905iμ	○	○	○	
		N906i	○	○	○	
		N906iL (onefone)	○	○	○	
		N-01A	○	○	○	
		N-02A	○	○	○	
		N-03A	○	○	○	
		N-04A	○	○	○	
		N-05A	○	○	○	
		N-06A	○	○	○	
	N-07A	○	○	○		
	N-08A	○	○	○		
	N-09A	○	○	○		
	N-01B	○	○	○		
	N-02B	○	○	○		
	N-03B	○	○	○		
	N-04B (瞬撮ケータイ)	○	○	○		
	N-05B (Francfrancケータイ)	○	○	○		
	N-06B	○	○	○		
	N-07B (amadanaケータイ)	○	○	○		
	N-08B	○	○	○		
	NOKIA	NM850iG ※9	×	×	×	-
		NM705i ※9	×	×	×	

HCE-B016
(FOMA用通信ケーブル)

- ※1 非通知着信時、カーナビに「非通知」と表示されません。
- ※2 応答保留できません。
- ※3 電源OFFの状態の携帯電話を接続しても、認識されません。
- ※4 電源OFFの状態の携帯電話を接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。
- ※5 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。
- ※6 カーナビの送話ボリュームを上げると、通話相手側でナビからの通話音が聞き取りにくくなる場合があります。
「通話音量/送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。
- ※7 カーナビの送話ボリュームを上げると、携帯電話の通話が切れる場合があります。
「送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。
- ※8 携帯電話のBluetooth機能がON状態でケーブル接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能が使用できません。
- ※9 ケーブル接続をサポートしていない携帯電話です。Bluetooth(R)を利用して接続してください。
- ※10 着信時、カーナビに相手先番号が表示されない場合があります。

X075/X07 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース	接続ケーブル
NTT DoCoMo (FOMA)	シャープ	SH700i	○	○	○	HCE-B016 (FOMA用通信ケーブル)
		SH700iS	○	○	○	
		SH702iD	○	○	○	
		SH702iS	○	○	○	
		SH703i	○※7	○	○	
		SH704i	○	○	○	
		SH705i	○	○	○	
		SH705iμ	○	○	○	
		SH706i	○	○	○	
		SH706ie	○	○	○	
		SH706iw	○	○	○	
		SH851i (DOLCE)	○	○	○	
		SH901iC	○	○	○	
		SH901iS	○	○	○	
		SH902i	○	○	○	
		SH902iS	○	○	○	
		SH902iSL	○	○	○	
		SH903i	○	○	○	
		SH903iTV	○※7	○	○	
		SH904i	○※7	○	○	
		SH905i	○	○	○	
		SH905iTV	○	○	○	
		SH906i	○	○	○	
		SH906iTV	○	○	○	
		SH-01A	○	○	○	
		SH-02A	○	○	○	
		SH-03A	○	○	○	
		SH-04A	○	○	○	
		SH-05A	○	○	○	
		SH-06A (AQUOS SHOT)	○	○	○	
		SH-07A (AQUOSケータイ)	○	○	○	
		SH-08A (SOLAR HYBRID)	○	○	○	
		SH-01B (AQUOS SHOT)	○	○	○	
		SH-02B	○	○	○	
		SH-03B	○	○	○	
		SH-04B (Q-pot)	○	○	○	
SH-05B (Seventeenコラボモデル)	○	○	○			
SH-06B	○	○	○			
SH-07B (AQUOS SHOT)	○	○	○			
SH-08B (EMILIO PUCCIコラボモデル)	○	○	○			
SH-09B	○	○	○			

※1 非通知着信時、カーナビに「非通知」と表示されません。

※2 応答保留できません。

※3 電源OFFの状態の携帯電話を接続しても、認識されません。

※4 非通知着信時、カーナビに「非通知」と表示されません。

※5 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。

※6 カーナビの送話ボリュームを上げると、通話相手側でナビからの通話音が聞き取りにくくなる場合があります。

「送話音量/送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。

※7 カーナビの送話ボリュームを上げると、携帯電話の通話が切れる場合があります。

「送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。

※8 携帯電話のBluetooth機能がON状態でケーブル接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能が使用できません。

※9 ケーブル接続をサポートしていない携帯電話です。Bluetooth(R)を利用して接続してください。

※10 着信時、カーナビに相手先番号が表示されない場合があります。

X075/X07 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース	接続ケーブル
NTT DoCoMo (FOMA)	パナソニック	P700i	○	○	○	HCE-B016 (FOMA用通信ケーブル)
		P701iD	○	○	○	
		P702i	○	○	○	
		P702iD	○	○	○	
		P703i	○	○	○	
		P703iμ	○	○	○	
		P704i	○	○	○	
		P704iμ	○	○	○	
		P705i	○	○	○	
		P705iμ	○	○	○	
		P706iμ	○	○	○	
		P706ie	○	○	○	
		P851i (Prosolid II)	○	○	○	
		P901i	○	○	○	
		P901iS	○	○	○	
		P901iTV	○	○	○	
		P902i	○	○	○	
		P902iS	○	○	○	
		P903i	○	○	○	
		P903iTV	○	○	○	
		P903iX	○	○	○	
		P904i	○	○	○	
		P905i	○	○	○	
		P905iμ	○	○	○	
		P906i	○	○	○	
		P-01A	○	○	○	
		P-02A	○	○	○	
		P-03A	○	○	○	
		P-04A	○	○	○	
		P-05A	○	○	○	
		P-06A	○	○	○	
		P-07A	○	○	○	
		P-08A	○	○	○	
		P-09A	○	○	○	
		P-10A	○	○	○	
		P-01B (VIERAケータイ)	○	○	○	
		P-02B	○	○	○	
		P-03B	○	○	○	
		P-04B	○	○	○	
		P-05B	○	○	○	
		P-06B	○	○	○	
P-07B	○	○	○			
モトローラ	M1000 ※9	M1000 ※9	×	×	×	
		M702iG	×	×	○	
		M702iS	×	×	○	

※1 非通知着信時、カーナビに「非通知」と表示されません。

※2 応答保留できません。

※3 電源OFFの状態の携帯電話を接続しても、認識されません。

※4 電源OFFの状態の携帯電話を接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。

※5 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。

※6 カーナビの送話ボリュームを上げると、通話相手側でナビからの通話音が聞き取りにくくなる場合があります。

「通話音量/送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。

※7 カーナビの送話ボリュームを上げると、携帯電話の通話が切れる場合があります。

「送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。

※8 携帯電話のBluetooth機能がON状態でケーブル接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能が使用できません。

※9 ケーブル接続をサポートしていない携帯電話です。Bluetooth(R)を利用して接続してください。

X075/X07 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース	接続ケーブル
NTT DoCoMo (FOMA)	東芝 富士通	T-01A(dynapocket)	×	×	×	HCE-B016 (FOMA用通信ケーブル)
		F700i	○	○	○	
		F700iS	○	○	○	
		F702iD	○	○	○	
		F703i	○	○	○	
		F704i	○※7	○	○	
		F705i	○	○	○	
		F706i	○	○	○	
		F801i (キッズケータイ)	○	○	○	
		F881iES (FOMAらくらくホンⅡ)	○	○	○	
		F882iES (FOMAらくらくホンⅢ)	○	○	○	
		F883iES (らくらくホンⅣ)	○※7	○	○	
		F883i	○	○	○	
		F884i (らくらくホン プレミアム)	○※7	○	○	
		F884iES (らくらくホンⅤ)	○	○	○	
		F900iT	○	○	○	
		F901iC	○	○	○	
		F901iS	○	○	○	
		F902i	○	○	○	
		F902iS	○	○	○	
		F903i	○	○	○	
		F903iX (HIGH-SPEED)	○	○	○	
		F904i	○※7	○	○	
		F905i	○※7	○	○	
		F906i	○	○	○	
		F-01A	○	○	○	
		F-02A	○	○	○	
		F-03A	○	○	○	
		F-04A	○	○	○	
		F-05A (キッズケータイ)	○	○	○	
		F-07A (らくらくホンベシックⅡ)	○	○	○	
		F-08A	○	○	○	
		F-09A	○	○	○	
		F-10A (らくらくホン6)	○	○	○	
		F-01B	○	○	○	
		F-02B	○	○	○	
		F-03B	○	○	○	
		F-04B	○※10	○	○	
		F-06B	○	○	○	
		F-07B	○	○	○	
		F-08B (ekubo)	○	○	○	
F-09B (らくらくホン7)	○	○	○			
F1100	○※2※7※3	○	○			

※1 非通知着信時、カーナビに「非通知」と表示されません。

※2 応答保留できません。

※3 電源OFFの状態の携帯電話を接続しても、認識されません。

※4 電源OFFの状態の携帯電話を接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。

※5 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。

※6 カーナビの送話ボリュームを上げると、通話相手側でナビからの通話音が聞き取りにくくなる場合があります。

「通話音量/送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。

※7 カーナビの送話ボリュームを上げると、携帯電話の通話が切れる場合があります。

「送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。

※8 携帯電話のBluetooth機能がON状態でケーブル接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能が使用できません。

※9 ケーブル接続をサポートしていない携帯電話です。Bluetooth(R)を利用して接続してください。

※10 着信時、カーナビに相手先番号が表示されない場合があります。

X075/X07 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース	接続ケーブル
NTT DoCoMo (FOMA)	ソニーエリクソン	S0702i	○	○	○	HCE-B016 (FOMA用通信ケーブル)
		S0703i	○	○	○	
		S0704i	○	○	○	
		S0705i	○	○	○	
		S0706i	○	○	○	
		S0902i	○	○	○	
		S0902iWP+	○	○	○	
		S0903i	○	○	○	
		S0903iTV	○	○	○	
		S0905i	○ ※4	○	○	
		S0905ics	○ ※4	○	○	
		S0906i	○ ※4	○	○	
		三洋	SA700iS	○	○	
		SA702i	○	○	○	
		SA800i	○	○	○	
	三菱	D701i	○	○	○	
		D701iWM (Music Porter II)	○	○	○	
		D702i	○	○	○	
		D702iF	○	○	○	
		D703i	○	○	○	
		D704i	○ ※7	○	○	
		D705i	○ ※7	○	○	
		D705iμ	○ ※7	○	○	
		D800iDS	○	○	○	
		D851iWM (Music Porter X)	○	○	○	
		D880SS (らくらくホンシンプル)	×	×	×	
		D901i	○	○	○	
		D901iS	○	○	○	
		D902i	○	○	○	
		D902iS	○	○	○	
		D903i	○	○	○	
		D903iTV	○	○	○	
		D904i	○ ※7	○	○	
	D905i	○ ※7	○	○		
					-	
					HCE-B016 (FOMA用通信ケーブル)	

※1 非通知着信時、カーナビに「非通知」と表示されません。

※2 応答保留できません。

※3 電源OFFの状態の携帯電話を接続しても、認識されません。

※4 電源OFFの状態の携帯電話を接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。

※5 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。

※6 カーナビの送話ボリュームを上げると、通話相手側でナビからの通話音が聞き取りにくくなる場合があります。

「送話音量 / 送話音量」は、工場出荷値 (6) ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。

※7 カーナビの送話ボリュームを上げると、携帯電話の通話が切れる場合があります。

「送話音量」は、工場出荷値 (6) ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。

※8 携帯電話のBluetooth機能がON状態でケーブル接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能が使用できません。

※9 ケーブル接続をサポートしていない携帯電話です。Bluetooth(R)を利用して接続してください。

※10 着信時、カーナビに相手先番号が表示されない場合があります。

X075/X07 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース	接続ケーブル	
au (1x WIN)	HTC	E30HT	-	-	-	HCE-B015 (CDMA EvDO用通信ケーブル)	
		カシオ	W21CAII	○	○		○
			W31CA	○	○		○
			W41CA	○	○		○
			W42CA (G'zOne)	○	○		×
			W43CA	○	○		○
			E03CA	○	○		○
			W51CA	○	○		○
			W52CA	○	○		○
			W53CA (EXILIMケータイ)	○	○		○
			W61CA	○	○		○
			W62CA (G'z One)	○ ※8	○		○ ※5
			W63CA	○	○		○
			CA001	○ ※8	○		○ ※5
			CA002 (G'z One)	○ ※8	○		○ ※5
			CA003 (EXILIMケータイ)	○ ※8	○		○ ※5
			CA004 (EXILIMケータイ)	○ ※8	○		○ ※5
			CA005 (EXILIMケータイ)	×	×		○ ※5
		シャープ	W41SH	○ ※1	○		○ ※5
	W51SH		○ ※1	○	○ ※5		
	W61SH		○ ※1	○	○ ※5		
	W62SH		○ ※8	○	○ ※5		
	W63SH		○ ※8	○	○ ※5		
	W64SH		○ ※8	○	○ ※5		
	SH001		○ ※8	○	○ ※5		
	SH002 (SOLAR PHONE)		○ ※8	○	○ ※5		
	SH003 (AQUOS SHOT)		○ ※1	○	○ ※6		
	SH004		○ ※8	○	○ ※5		
	SH005		○ ※8	○	○ ※5		
	SH006 (AQUOS SHOT)		○ ※8	○	○ ※5		
	SH007 (SOLAR PHONE)		○ ※8	○	○ ※5		
	SH008 (AQUOS SHOT)	○ ※8	○	○ ※5			
SH009	○ ※8	○	○ ※5				
SHY01 (Sportio water beat)	○ ※8	○	○ ※5				
E05SH	○ ※8	○	○ ※5				

- ※1 非通知着信時、カーナビに「非通知」と表示されません。
- ※2 応答保留できません。
- ※3 電源OFFの状態の携帯電話を接続しても、認識されません。
- ※4 電源OFFの状態の携帯電話を接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。
- ※5 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。
- ※6 カーナビの送話ボリュームを上げると、通話相手側でナビからの通話音が聞き取りにくくなる場合があります。
「通話音量/送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。
- ※7 カーナビの送話ボリュームを上げると、携帯電話の通話が切れる場合があります。
「送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。
- ※8 携帯電話のBluetooth機能がON状態でケーブル接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能が使用できません。
- ※9 ケーブル接続をサポートしていない携帯電話です。Bluetooth(R)を利用して接続してください。
- ※10 着信時、カーナビに相手先番号が表示されない場合があります。

X075/X07 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース	接続ケーブル
au (1x WIN)	ソニーエリクソン	W31S	○	○	○	HCE-B015 (CDMA EVDO用通信ケーブル)
		W32S	○	○	○	
		W41S	○	○	○	
		W42S	○	○	○	
		W43S	○	○	○	
		W44S	○	○	○	
		W51S	○	○	○	
		W52S (ウォークマンケータイ)	○	○	○	
		W53S	○	○	○	
		W54S	○ ※8	○	○ ※5	
		W61S (サイバーショットケータイ)	○ ※8	○	○	
		W62S	○	○	○	
		W63S (フルチェンケータイ re)	○	○	○	
		W64S	○	○	○	
		Walkman Phone Premier3	○ ※8	○	○ ※5	
		S001 (Cyber-shotケータイ)	○ ※8	○	○ ※5	
		S002	○	○	○ ※6	
		S003 (Cyber-shotケータイ)	×	×	×	
	S004 (BRAVIA Phone)	○ ※1	○	○ ※5		
	SOY02 (BRAVIA Phone U1)	○ ※8	○	○ ※5		
	SOY03 (URBANO BARONE)	○ ※8	○	○ ※5		
	SOY04 (URBANO MOND)	○ ※8	○	○ ※5		
	S0X01 (iida G9)	○ ※8	○	○ ※5		
	パナソニック	W51P	○	○	○	
		W52P	○	○	○	
		W61P	○	○	○	
W62P		○	○	○		
P001		○	○	○ ※5		

※1 非通知着信時、カーナビに「非通知」と表示されません。

※2 応答保留できません。

※3 電源OFFの状態の携帯電話を接続しても、認識されません。

※4 電源OFFの状態の携帯電話を接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。

※5 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。

※6 カーナビの送話ボリュームを上げると、通話相手側でナビからの通話音が聞き取りにくくなる場合があります。

「通話音量/送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。

※7 カーナビの送話ボリュームを上げると、携帯電話の通話が切れる場合があります。

「送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。

※8 携帯電話のBluetooth機能がON状態でケーブル接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能が使用できません。

※9 ケーブル接続をサポートしていない携帯電話です。Bluetooth(R)を利用して接続してください。

※10 着信時、カーナビに相手先番号が表示されない場合があります。

X075/X07 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース	接続ケーブル
au (1x WIN)	バンテック	W61PT	×	×	×	HCE-B015 (CDMA EvDO用通信ケーブル)
		W62PT	×	×	×	
		PTX01 (ケースのようなケータイ NS02)	×	×	×	
	京セラ	KYX03 (iida PRISMROID)	○	○	○	
		W31K II	○	○	○	
		W32K	○	○	×	
		W41K	○	○	○	
		W42K	○	○	○	
		W43K	○	○	○	
		W44K	○ ※6	○	○	
		W44K II	○	○	○	
		W51K	○	○	○	
		W52K (MEDIA SKIN)	○	○	○	
		W61K	○	○	○	
		W62K	○	○	○	
		W63K	○	○	○	
		W64K	○	○	○	
		W65K	○	○	○	
		K001 (安心ジュニアケータイ)	○	○	○	
		K002	○	○	○	
		K003 (簡単ケータイ)	○	○	○	
		K004 (簡単ケータイ)	○	○	○	
		K005 (簡単ケータイ)	○	○	○	
		K006 (簡単ケータイ)	○	○	○	
		NS01 (ベルトのついたケータイ)	○	○	○	
		KYY01 (mamorino(ジュニアケータイ))	×	×	×	
		KYX02 (iida misora)	○	○	○	
	KYX03 (iida PRISMROID)	○	○	○		
	KYX04 (iida lotta)	○	○	○		
	三洋	W22SA	○	○	○	
		W31SA	○	○	○	
		W31SA II	○	○	○	
		W32SA	○	○	○	
		W33SA	○	○	○	
		W33SA II	○	○	○	
		W41SA	○	○	○	
		W42SA	○	○	○ ※5	
		W43SA	○	○	○	
		W51SA	○	○	○	
		W52SA	○	○	○	
		W53SA	○	○	○	
		W54SA	○	○	○	
		W61SA	○ ※6	○	○	
	W62SA	○	○	○		
	W63SA	○	○	○		
	W64SA	○ ※8	○	○ ※5		
	SA001	○ ※1	○	○ ※6		
SA002	○ ※1	○	○ ※5			

- ※1 非通知着信時、カーナビに「非通知」と表示されません。
- ※2 応答保留できません。
- ※3 電源OFFの状態の携帯電話を接続しても、認識されません。
- ※4 電源OFFの状態の携帯電話を接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。
- ※5 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。
- ※6 カーナビの送話ボリュームを上げると、通話相手側でナビからの通話音が聞き取りにくくなる場合があります。
「送話音量/送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。
- ※7 カーナビの送話ボリュームを上げると、携帯電話の通話が切れる場合があります。
「送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。
- ※8 携帯電話のBluetooth機能がON状態でケーブル接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能が使用できません。
- ※9 ケーブル接続をサポートしていない携帯電話です。Bluetooth(R)を利用して接続してください。
- ※10 着信時、カーナビに相手先番号が表示されない場合があります。

X075/X07 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース	接続ケーブル
au (1x WIN)	日立	W22H	○	○	○	HCE-B015 (CDMA EVDO用通信ケーブル)
		W31H (PENCK)	○	○	○	
		W32H	○	○	○	
		W41H	○	○	○	
		W42H	○	○	×	
		W43H	○	○	○	
		W43H II	○	○	○	
		W51H	○	○	○	
		W52H	○	○	○	
		W61H	○	○	○	
		W62H (Woooケータイ)	○ ※8	○	○ ※5	
		W63H	○	○	○	
		HIY01 (Mobile Hi-Vision CAM Wooo)	○ ※8	○	○ ※5	
		beskey (HIY02)	×	×	○ ※5	
	東芝	W21T	○ ※1	○	○	
		W31T	○ ※1	○	○	
		W32T	○ ※1	○	○	
		W41T (Music-HDD)	○ ※1	○	○	
		W42T (neon)	○ ※1	○	○	
		W43T	○ ※1	○	○	
		W45T	○	○	○ ※5	
		W46T (DRAPE)	○	○	○ ※5	
		W47T	○	○	○ ※5	
		W51T	○	○	○ ※5	
		W52T	○	○	○ ※5	
		W53T	○	○	○ ※5	
		W53T	○	○	○ ※5	
W55T	○	○	○ ※5			
W56T	○ ※8	○	○ ※5			
W61T	○ ※8	○	○ ※5			
W62T	○ ※8	○	○ ※5			
W63T (Sportio)	○	○	○			
W65T	○	○	○			
T001 (フルチェンケータイ)	○	○	○ ※5			
T002	○	○	○ ※5			
T003	○ ※8	○	○ ※5			
T004 (REGZA Phone)	○ ※8	○	○ ※5			
TSX05 (iida LIGHT POOL)	○ ※8	○	○ ※5			
TSY01 (biblio)	○ ※8	○	○ ※5			

※1 非通知着信時、カーナビに「非通知」と表示されません。

※2 応答保留できません。

※3 電源OFFの状態の携帯電話を接続しても、認識されません。

※4 電源OFFの状態の携帯電話を接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。

※5 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。

※6 カーナビの送話ボリュームを上げると、通話相手側でナビからの通話音が聞き取りにくくなる場合があります。

「通話音量/送話音量」は、工場出荷値 (6) ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。

※7 カーナビの送話ボリュームを上げると、携帯電話の通話が切れる場合があります。

「送話音量」は、工場出荷値(6)ないしはさらに小さくする方向での使用を推奨いたします。

※8 携帯電話のBluetooth機能がON状態でケーブル接続した場合、ハンズフリーやデータ通信等の機能が使用できません。

※9 ケーブル接続をサポートしていない携帯電話です。 Bluetooth(R)を利用して接続してください。

※10 着信時、カーナビに相手先番号が表示されない場合があります。

X075/X07 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenote メディアデータベース	接続ケーブル
NTT DoCoMo (movi)	NEC	N253i	○	○	○	HCE-B017 (PDC用通信ケーブル)
		N506iS	○	○	○	
		N506iS II	○	○	○	
	ソニーエリクソン	S0213iS (premini-S)	○	○	○	
		S0213iWR (RADIDEN)	○	○	○	
		S0506i (premini-II)	○	○	○	
		S0506iS (premini-II S)	○	○	○	
	パナソニック	P213i (prosolid)	○	○	○	
		P253i	○	○	○	
		P506iC II	○	○	○	
三菱	D253i	○	○	○		
	D253iWMM (Music PORTER)	○	○	○		
au (1x)	カシオ	A5512CA	○	○	○	HCE-B014 (cdmaOne/1X用通信 ケーブル)
		A5513CA (GzOne TYPE-R)	○	○	○	
	ソニーエリクソン	A1404S	○	○	○	
		A1404S II	○	○	○	
	パンテック	A1405PT	×	×	○	
		A1406PT	×	×	○	
	京セラ	A101K (簡単ケータイS)	○ ※2	×	×	
		A1403K	○	○	○	
		A5515K	○	○	○	
		A5521K	○	○	○	
		A5528K (簡単ケータイ)	○	○	○	
		B01K	○	○	○	
		A5526K	○	○	○	
	三洋	A5507SA	○	○	○	
		A5508SA	○	○	○	
		A5509SA	○	○	○	
		A5510SA	○	○	○	
		A5511SA	○	○	○	
		A5512SA	○	○	○	
		A5513SA	○	○	○	
		A5514SA	○	○	○	
		A5515SA	○	○	○	
		A5516SA	○	○	○	
	東芝	A5517SA	○	○	○	
		A5518SA	○	○	○	
		A5519SA	○ ※1	○	○	
		A5520SA	○ ※1	○	○	
		A5521SA	○ ※1	○	○	
SoftBank (2G)	シャープ	A5522SA	○ ※1	○	○	HCE-B017 (PDC用通信ケーブル)
		A5523SA	○	○	×	
		A5524SA	○ ※1	○	○	
		A5525SA	○ ※1	○	○	
		A5526SA	○ ※1	○	○	
		A5527SA	○ ※1	○	○	
	東芝	A5528SA	○ ※1	○	○	
		A5529SA	○ ※1	○	○	
		A5530SA	○ ※1	○	○	
		A5531SA	○ ※1	○	○	
※10 着信	A5532SA	○ ※1	○	○		
	A5533SA	○ ※1	○	○		
	V603T	○ ※1	○	○		
	V604T	○ ※1	○	○		
Tu-Ka	京セラ	TK50 (ツーカーS)	○	×	○	HCE-B017 (PDC用通信ケーブル)
		TK51	○	○	○	
	東芝	TT51	○ ※1	○	○	

※1 非通知着信時、カーナビに「非通知」と表示されません。
 ※2 応答保留できません。