

携帯電話 Bluetooth®・HDMI 対応情報

別売ケーブル対応表

SUBARU	タイプA	H0016VA900+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)
	タイプB	H0016VA900+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)

○:対応 ×:非対応 -:機能がありません

通信キャリア	携帯電話メーカー	携帯電話機種	調査時OS	ハンズフリー	電話帳		Bluetoothオーディオ	HDMI		充電	SmartPhoneLink "BIG X CONNECT アプリケーション"	
					追加	同期		別売ケーブル	接続方法			
docomo	APPLE	iPhone 7	iOS 12.4.1	○	-	○	※11※12	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone 8	iOS 13.2.3	○	-	○	※11※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone 8 Plus	iOS 13.2.3	○	-	○	※11※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone X	iOS 13.2.3	○	-	○	※11※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone XS	iOS 14.2	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone XS Max	iOS 14.2	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone XR	iOS 14.2	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone 11	iOS 15.1	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone 11 Pro	iOS 15.2	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone 11 Pro Max	iOS 15.1	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone SE 第2世代	iOS 15.0.2	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone 12	iOS 15.1	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone 12 Pro	iOS 15.1	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone 12 mini	iOS 15.1.1	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone 12 Pro Max	iOS 15.1	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone 13	iOS 15.1.1	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone 13 mini	iOS 15.1	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone 13 Pro	iOS 15.1	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
		iPhone 13 Pro Max	iOS 15.1	○	-	○	※12※17	○	タイプA	○	○	Bluetooth USB
			Google	Google Pixel 3 XL	Android 10	○	○	○	※4※5※6※14	-	-	-
Google Pixel 3a	Android 10			○	○	○	※4※5※6※14	-	-	-	○	Wi-Fi
	Huawei	HUAWEI P30 Pro HW-02L	Android 9	○	○	○	※4※7※8※14	○	タイプB	○	○	Wi-Fi
	LGエレクトロニクス	LG V60 ThinQ 5G L-51A	Android 10	※1※18	○	○	○	○	タイプB	○	○	Wi-Fi
		LG style3 L-41A	Android 10	※1※18	○	○	○	○	タイプB	○	○	Wi-Fi
		LG VELVET L-52A	Android 10	※1※18	○	○	○	○	タイプB	○	○	Wi-Fi
	サムスン	Galaxy Note9 SC-01L	Android 9	○	○	○	※4※11※14	○	タイプB	○	○	Wi-Fi
		Galaxy Feel2 SC-02L	Android 9	○	○	○	※4※11※14	-	-	-	○	Wi-Fi
		Galaxy S10 SC-03L	Android 9	○	○	○	※4※11※14	○	タイプB	○	○	Wi-Fi
		Galaxy S10+ SC-04L	Android 9	○	○	○	※4※11※14	○	タイプB	○	○	Wi-Fi
		Galaxy Note10+ SC-01M	Android 9	○	○	○	※4※14	○	タイプB	○	○	Wi-Fi
		Galaxy A20 SC-02M	Android 9	○	○	○	※4※14	-	-	-	○	Wi-Fi
		Galaxy S20 5G SC-51A	Android 10	○	○	○	※4※5※6※9※20	○	タイプB	○	○	Wi-Fi
		Galaxy S20+ 5G SC-52A	Android 10	○	○	○	※4※5※6※9※20	○	タイプB	○	○	Wi-Fi
		Galaxy A41 SC-41A	Android 10	○	○	○	※4※5※6※9※20	-	-	-	○	Wi-Fi
		Galaxy A21 SC-42A	Android 10	○	○	○	※4※5※6※9※20	-	-	-	○	Wi-Fi
		Galaxy A51 5G SC-54A	Android 10	○	○	○	※4※5※6※9※20	-	-	-	○	Wi-Fi
		Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A	Android 10	○	○	○	※4※5※6※9※20	○	タイプB	○	○	Wi-Fi
		Galaxy S21 5G SC-51B	Android 11	○	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	タイプB	○	○	Wi-Fi
		Galaxy A52 5G SC-53B	Android 11	○	○	○	※4※5※6※17※20	-	-	-	○	Wi-Fi
	シャープ	AQUOS R3 SH-04L	Android 9	※1	○	○	※4※5※6※14※17	-	-	-	○	Wi-Fi
		AQUOS sense3 SH-02M	Android 9	※1※18	○	○	※4※5※6※14※17	-	-	-	○	Wi-Fi
		AQUOS zero2 SH-01M	Android 10	※1※18	○	○	※4※5※6※9※15※17※20	-	-	-	○	Wi-Fi
		AQUOS R5G SH-51A	Android 10	※1※18	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	タイプB	○	○	Wi-Fi
		AQUOS sense5G SH-53A	Android 11	※1※18	○	○	※4※5※6※9※17※20	-	-	-	○	Wi-Fi
		AQUOS R6 SH-51B	Android 11	※1※18	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	タイプB	○	○	Wi-Fi

通信キャリア	携帯電話メーカー	携帯電話機種	調査時OS	ハンズフリー	電話帳		Bluetoothオーディオ	HDMI		充電	SmartPhoneLink "BIG X CONNECT アプリケーション"		
					追加	同期		接続ケーブル	接続方法				
docomo	ソニーモバイルコミュニケーションズ	Xperia XZ3 SO-01L	Android 9	○ ※1	○	○	○ ※5※6※12※17	-	-	-	○	Wi-Fi	
		Xperia Ace SO-02L	Android 9	○ ※1	○	○	○ ※5※6※12※17	-	-	-	○	Wi-Fi	
		Xperia 1 SO-03L	Android 9	○ ※1	○	○	○ ※5※6※12※17	○	タイプB	○ ※32	○	Wi-Fi	
		Xperia 5 SO-01M	Android 9	○ ※1※2	○	○	○ ※5※6※12※17	○	タイプB	○ ※32	○	Wi-Fi	
		Xperia 1 II SO-51A	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	○	タイプB	○ ※32	○	Wi-Fi	
		Xperia 10 II SO-41A	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	-	-	-	○	Wi-Fi	
		Xperia 5 II SO-52A	Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	○	タイプB	○ ※32	○	Wi-Fi	
		Xperia Ace II SO-41B	Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12	-	-	-	○	Wi-Fi	
		Xperia 10 III SO-52B	Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	○	タイプB	○ ※32	○	Wi-Fi	
		Xperia 1 III SO-51B	Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	○	タイプB	○ ※32	○	Wi-Fi	
	富士通	らくらくホン F-01M	Android 8.1.0	○ ※1※18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		arrows Be4 F-41A	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20	-	-	-	-	○	Wi-Fi
		arrows 5G F-51A	Android 10	○ ※1※18※24	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20※23	○	タイプB	○ ※32	○	Wi-Fi	
		らくらくスマートフォン F-42A	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20※23	-	-	-	-	○	Wi-Fi
		arrows NX9 F-52A	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20※23	○	タイプB	○ ※32	○	Wi-Fi	
		arrows Be4 Plus F-41B	Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20	-	-	-	-	○	Wi-Fi
	au	APPLE	iPhone 8	iOS 13.2.3	○	-	○	○ ※11※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB
			iPhone 8 Plus	iOS 13.2.3	○	-	○	○ ※11※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB
			iPhone X	iOS 13.2.3	○	-	○	○ ※11※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB
iPhone XS			iOS 14.2	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone XS Max			iOS 14.2	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone XR			iOS 14.2	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone 11			iOS 15.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone 11 Pro			iOS 15.2	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone 11 Pro Max			iOS 15.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone SE 第2世代			iOS 15.0.2	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone 12			iOS 15.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone 12 Pro			iOS 15.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone 12 mini			iOS 15.1.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone 12 Pro Max			iOS 15.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone 13			iOS 15.1.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone 13 mini			iOS 15.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone 13 Pro			iOS 15.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
iPhone 13 Pro Max			iOS 15.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	タイプA	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
Google		Google Pixel 5	Android 11	○	○	○	○ ※4※5※6※9※20	-	-	-	○	Wi-Fi	
OPPO		OPPO Find X2 Pro OPG01	Android 10	○ ※18※22	○	○	○ ※4※5※6※13	○	タイプB	○ ※32	○ ※34	Wi-Fi	
		OPPO A54 5G OPG02	Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※13	-	-	-	○ ※34	Wi-Fi	
		OPPO Find X3 Pro OPG03	Android 11	○ ※18※22	○	○	○ ※4※5※6※17※20	○	タイプB	○ ※32	○	Wi-Fi	
Xiaomi	Mi 10 Lite 5G XIG01	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20	-	-	-	○ ※34	Wi-Fi		
ZTE	ZTE a1 ZTG01	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20	-	-	-	○	Wi-Fi		

通信キャリア	携帯電話メーカー	携帯電話機種	調査時OS	ハンズフリー	電話帳		Bluetoothオーディオ	HDMI		充電	SmartPhoneLink "BIG X CONNECT アプリケーション"	
					追加	同期		接続ケーブル	接続方法			
au	サムスン	Galaxy Note9 SCV40	Android 9	○	○	○	○ ※4※11※14	○ ※28	タイプB	○ ※32	○ ※34	Wi-Fi
		Galaxy S10 SCV41	Android 9	○	○	○	○ ※4※14	○ ※28	タイプB	—	○ ※34	Wi-Fi
		Galaxy S10+ SCV42	Android 9	○	○	○	○ ※4※11※14	○ ※28	タイプB	○ ※32	○ ※34	Wi-Fi
		Galaxy A30 SCV43	Android 9	○	○	○	○ ※4※14	—	—	—	○ ※34	Wi-Fi
		Galaxy Note10+ SCV45	Android 9	○	○	○	○ ※4※14	○ ※28	タイプB	○ ※32	○ ※34	Wi-Fi
		Galaxy A20 SCV46	Android 9	○	○	○	○ ※4※14	—	—	—	○ ※34	Wi-Fi
		Galaxy Z Flip SCV47	Android 10	○ ※18	○	○	○ ※4※5※6※9※20	—	—	—	○ ※34	Wi-Fi
		Galaxy S20 5G SCG01	Android 10	○ ※18	○	○	○ ※4※5※6※9※20	○ ※28	タイプB	○ ※32	○ ※34	Wi-Fi
		Galaxy S20+ 5G SCG02	Android 10	○	○	○	○ ※4※5※6※9※20	○ ※28	タイプB	○ ※32	○ ※34	Wi-Fi
		Galaxy A41 SCV48	Android 10	○	○	○	○ ※4※5※6※9※20	—	—	—	○ ※34	Wi-Fi
		Galaxy A51 5G SCG07	Android 10	○	○	○	○ ※4※5※6※9※20	—	—	—	○ ※34	Wi-Fi
		Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06	Android 11	○	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20	○ ※28	タイプB	○ ※32	○ ※34	Wi-Fi
		Galaxy A32 5G SCG08	Android 11	○	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20	—	—	—	○ ※34	Wi-Fi
		シャープ	AQUOS R3 SHV44	Android 9	○ ※1	○	○	○ ※4※5※6※14※17	—	—	—	○
AQUOS sense3 SHV45	Android 9		○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※14※17	—	—	—	○	○	Wi-Fi
AQUOS sense3 plus サウンド SHV46	Android 9		○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※15※17※20	—	—	—	○	○	Wi-Fi
AQUOS zero2 SHV47	Android 10		○ ※1※18	○ ※19	○	○ ※4※5※6※9※15※17※20	—	—	—	○	○	Wi-Fi
AQUOS R5G SHG01	Android 10		○ ※1※18	○ ※19	○	○ ※4※5※6※9※17※20	○	タイプB	○ ※32	○	○	Wi-Fi
AQUOS sense3 basic SHV48	Android 9		○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※15※17※20	—	—	—	○	○	Wi-Fi
AQUOS zero5G basic DX SHG02	Android 10		○ ※1※18	○ ※19	○	○ ※4※5※6※9※17※20	○ ※27	タイプB	—	○	○	Wi-Fi
AQUOS sense5G SHG03	Android 11		○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20	—	—	—	○	○	Wi-Fi
ソニーモバイルコミュニケーションズ	Xperia XZ3 SOV39	Android 9	○ ※1	○	○	○ ※5※6※12※17	—	—	—	○	○	Wi-Fi
	Xperia 1 SOV40	Android 9	○ ※1	○	○	○ ※5※6※12※17	○	タイプB	○ ※32	○	○	Wi-Fi
	Xperia 5 SOV41	Android 10	○ ※1※2	○	○	○ ※5※6※12※17	×	—	×	○	○	Wi-Fi
	Xperia 8 SOV42	Android 9	○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※15※17※20	—	—	—	○	○	Wi-Fi
	Xperia 1 II SOG01	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	○	タイプB	○ ※32	○	○	Wi-Fi
	Xperia 10 II SOV43	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	—	—	—	○	○	Wi-Fi
	Xperia 5 II SOG02	Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	○	タイプB	○ ※32	○	○	Wi-Fi
	Xperia 10 III SOG04	Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	○	タイプB	○ ※32	○	○	Wi-Fi
京セラ	BASIO4 KYV47	Android 10	○ ※1※18	×	○	○ ※4※7※8※9※15※20	—	—	—	○	○	Wi-Fi
	GRATINA KYV48	Android 10	○ ※1※18	○ ※25	○	○ ※4※7※8※9※15※20	—	—	—	○	○	Wi-Fi
	かんたんケータイ KYF41	Android 11	○ ※1※18	×	×	○ ※5※6※10※13※16※17	—	—	—	—	—	—
	TORQUE 5G KYG01	Android 11	○ ※1※18	○ ※25	○	○ ※4※7※8※9※15※20	—	—	—	○	○	Wi-Fi
	GRATINA KYF42	Android 10	○ ※1※18	×	○	○ ※5※6※10※13※16※17	—	—	—	—	—	—

通信キャリア	携帯電話メーカー	携帯電話機種	調査時OS	ハンズフリー	電話帳		Bluetoothオーディオ	HDMI		充電	SmartPhoneLink "BIG X CONNECT アプリケーション"				
					追加	同期		接続ケーブル	接続方法						
SoftBank	APPLE	iPhone 8	iOS 13.2.3	○	—	○	※11※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 8 Plus	iOS 13.2.3	○	—	○	※11※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone X	iOS 13.2.3	○	—	○	※11※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone XS	iOS 14.2	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone XS Max	iOS 14.2	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone XR	iOS 14.2	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 11	iOS 15.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 11 Pro	iOS 15.2	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 11 Pro Max	iOS 15.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone SE 第2世代	iOS 15.0.2	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 12	iOS 15.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 12 mini	iOS 15.1.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 12 Pro	iOS 15.1.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 12 Pro Max	iOS 15.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 13	iOS 15.1.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 13 mini	iOS 15.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 13 Pro	iOS 15.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 13 Pro Max	iOS 15.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	タイプA	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
Google	Google Pixel 3	Android 10	○	○	○	※4※5※6※14	—	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
	Google Pixel 3a	Android 9	○	○	○	※4※5※6※14	—	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
	Google Pixel 3a XL	Android 10	○	○	○	※4※5※6※14	—	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
	Google Pixel 4	Android 10	○	○	○	※4※5※6※14	—	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
	Google Pixel 4 XL	Android 10	○	○	○	※4※5※6※14	—	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
	Google Pixel 4a	Android 11	○	○	○	※4※5※6※9※15※20	—	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
	Google Pixel 4a (5G)	Android 11	○	○	○	※4※5※6※9※20	—	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
	Google Pixel 5	Android 11	○	○	○	※4※5※6※9※20	—	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
	Google Pixel 5a(5G)	Android 12	○	○	○	※4※5※6※9※20	—	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
Huawei	HUAWEI Mate 20 Pro	Android 9	○	○	○	※4※5※6※14	○	タイプB	○	※32	○	—	—	Wi-Fi	
LGエレクトロニクス	LG G8X ThinQ 901LG	Android 9	○	※1※18	○	○	※13	○	タイプB	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
	LG V60 ThinQ 5G A001LG	Android 10	○	※1※18※21※22	○	○	※13	○	タイプB	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
OPPO	OPPO Reno3 5G A001OP	Android 10	○	※18※21	○	○	※4※5※6※13	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
Xiaomi	Redmi Note 9T A001XM	Android 10	○	※1※18	○	○	※12※15	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
ZTE	ZTE Axon 10 Pro 5G 902ZT	Android 10	○	※1※18	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	タイプB	○	※32	○	—	Wi-Fi	
シャープ	AQUOS ケータイ3	Android 8.1.0	○	※1	×	○	※5※6※12	—	—	—	—	—	—	—	
	AQUOS R3	Android 9	○	※1	○	○	※4※5※6※14※17	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
	AQUOS sense3 plus 901SH	Android 9	○	※1※18	○	○	※4※5※6※9※15※17※20	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
	AQUOS zero2 906SH	Android 10	○	※1※18	○	○	※4※5※6※9※15※17※20	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
	AQUOS R5G 908SH	Android 10	○	※1※18	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	タイプB	○	※32	○	—	Wi-Fi	
	シンプルスマホ5 A001SH	Android 10	○	※1※18	×	○	※4※5※6※9※17※20	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
	AQUOS zero5G basic A002SH	Android 10	○	※1※18※22	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	※27	タイプB	—	—	○	Wi-Fi	
	AQUOS sense5G A004SH	Android 11	○	※1※18※22	○	○	※4※5※6※9※17※20	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
ソニーモバイルコミュニケーションズ	Xperia XZ3	Android 9	○	※1	○	○	※5※6※12※17	—	—	—	○	—	—	Wi-Fi	
	Xperia 1	Android 9	○	※1	○	○	※5※6※12※17	○	タイプB	○	※32	○	—	Wi-Fi	
	Xperia 5 901SO	Android 10	○	※1※2	○	○	※5※6※12※17	×	—	×	○	—	—	Wi-Fi	
	Xperia 5 II A002SO	Android 11	○	※1※18	○	○	※5※6※12※17	○	タイプB	○	※32	○	—	Wi-Fi	
京セラ	DIGNO ケータイ3 902KC	Android 8.1.0	○	※1※18	×	×	※5※6※10※13※16※17	—	—	—	—	—	—	—	

**【制約事項】**

※1 着信時、車両側のスピーカーから着信音(電子音)が鳴り、携帯電話本体からも着信音が鳴ります。

※2 通話を終了すると、車両側のスピーカーから「ブツ」という大きな音がします。

※3 【電話帳同期】で読み込んだ電話帳データに画像が添付されません。

※4 カーナビ側の操作で早送り/早戻し操作を行っても、Bluetooth機器は反応しません。

※5 カーナビ側の操作で【ミックス】キーを押下しても、モード切替できません。

※6 カーナビ側の操作で【リピート】キーを押下しても、モード切替できません。

※7 カーナビ側の操作で【ミックス】キーを押下すると、カーナビの表示は変更されますがモード切替できません。

※8 カーナビ側の操作で【リピート】キーを押下すると、カーナビの表示は変更されますがモード切替できません。

※9 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアルバム名など曲情報が正常に表示できません。

※10 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアルバム名など曲情報が表示されず、停止表示のまま再生されます。

※11 Bluetoothオーディオ停止中、カーナビ側の操作で【再生】キーを押下すると、ミックスモードで再生されます。

※12 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「ミュージック」を使用した際の動作となります。「ミュージック」以外では動作が異なる場合があります。

※13 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「音楽」を使用した際の動作となります。「音楽」以外では動作が異なる場合があります。

※14 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「Play Music」を使用した際の動作となります。「Play Music」以外では動作が異なる場合があります。

※15 カーナビ側の操作でサーチ等の曲を選択する機能が使用できなくなります。

※16 携帯電話が音楽再生ソフトの楽曲再生画面にしていると、Bluetoothオーディオを使用することができません。

※17 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアートワークが表示されません。

※18 ハンズフリー通話時、車両側のスピーカーから大きなノイズが発生することがあります。特に発着信や通話を開始または終了するときに発生します。

※19 【電話帳追加】で電話帳データが読み込めないことがあります。

※20 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「YouTube Music (YT Music)」を使用した際の動作となります。「YouTube Music (YT Music)」以外では動作が異なる場合があります。

※21 ハンズフリー通話時、通話相手の携帯電話から‘ジーン’という大きなノイズが発生して、カーナビ側の音声に通話相手に聞こえないことがあります。

※22 Bluetooth接続時、Bluetooth接続が勝手に解除されて再接続されることがあります。

※23 Bluetoothオーディオ再生時、Bluetooth接続を解除すると、音楽再生ソフトでトラックUP動作となることがあります。

※24 Bluetooth電波遮断後、自動でBluetooth接続されないことがあります。この場合、携帯電話の電源OFF/ONを行ってください。

※25 【電話帳追加】で電話帳1件送信を行うと、読み込んだ電話帳データが正常に表示されません。

※26 HDMIでの映像出力には、別売の「Apple純正Apple Lightning Digital AVアダプタ(MD826ZM/A)」が必要です。

※27 スマートフォンがスリープ状態になるとHDMI接続が解除され、HDMIでの映像出力が停止されます。スリープ状態を解除することで正常に再生できます。

※28 Bluetoothオーディオ接続しているスマートフォンでHDMI再生するとBluetoothオーディオ音声が出力されません。この場合、HDMI接続を切断してBluetoothオーディオソースにて再生してください。

※29 Apple純正のApple 30ピンDigital AVアダプタ(MD098ZM/A)にてHDMIでの映像出力とiPod再生を同時に行うことはできません。また、Apple純正のApple Lightning Digital AVアダプタ(MD826ZM/A)にてiPod再生を行うことはできません。

※30 充電にはiPhone付属の充電ケーブル(USB⇄Lightning to USB Cable)が必要です。

※31 USB Type-CでのHDMI接続に対応しており、HDMIでの映像出力には市販の「USB Type-C to HDMI変換アダプタ」が必要です。

※32 市販品「USB Type-C to HDMI変換アダプタ」の中で、HDMIポートとUSBポート(Type-A/Type-C等)を同時接続可能な変換アダプタを使用すれば充電が可能となります。また別途、USBケーブル(オス-オス)も必要となります。

※33 BIG X CONNECTアプリケーションをUSB接続で使用する際は、iPhone付属の充電ケーブル(USB⇄Lightning to USB Cable)が必要です。

※34 スマートフォンアプリ「BIG X CONNECT」を使用する際、カーナビとのWi-Fi接続と携帯電話からのインターネットへのアクセスを同時に行えないことがあります。その場合は、携帯電話の操作でインターネット接続を行ってください。