

ウォークマン®対応一覧

シリーズ	モデル	再生対象	
		ミュージック	ビデオ
ZXシリーズ	NW-ZX1, ZX2, ZX100	○	×
Zシリーズ	NW-Z1070, Z1070/W	○	×
	NW-Z1060	○	×
	NW-Z1050	○	×
Fシリーズ	NW-F885, F886, F887	○	×
	NW-F805, F805K, F805BT, F806, F806K, F807	○	×
Aシリーズ	NW-A25, A25HN, A26HN, A27HN	○	×
	NW-A16, A16/2PM, A17	○	×
	NW-A865, A866, A867, A867VI	○	○
	NW-A855, A856, A857	○	○
	NW-A845, A846, A847, A847/V	○	○
Sシリーズ	NW-S13, S13K	○	×
	NW-S14, S14K, S15, S15/2PM, S15K	○	×
	NW-S784, S784K, S785, S785K, S786, S786K	○	×
	NW-S774, S774K, S774BT, S775, S775K	○	×
	NW-S764, S764K, S764BT, S764/NI, S764K/NI, S765, S765K, S766	○	○
	NW-S754, S754K, S754/VL, S754K/VI, S755, S755K, S756	○	○
	NW-S744, S744K, S745, S745K, S746	○	○
	NW-S644, S644K, S644/PL, S645, S645K	○	○
Eシリーズ	NW-E083, 083K	○	×
	NW-E062, E062K, E063, E063K	○	×
	NW-E052, E052K, E053, E053K, E053/BI	○	×