

ウォークマン®適合表

※「ウォークマン®」、「WALKMAN®」、「WALKMAN®」ロゴは、ソニーブランドの登録商標です。



※「ウォークマン®」、「WALKMAN®」、「WALKMAN®」ロゴは、ソニーブランドの登録商標です。

操作は、ウォークマン®本体で行います。
接続するだけに比べ、必要なとなるフォルダ構成(ドライブ)が異なります。

適合ナビゲーション

2014年以降のカーペイ:
XFI12, EX09S, XL-E11X, E11X, E11Z, E420, E42Z, E52, E52Z, E72, E72Z, EX02A, EX11V, EX11W, EX9V, EX9W, EX8V, EX8W, EX9V, EX9W, EX10, EX9, EX8, X9, X8S
XS, X9, X8S, EX11D, EX11D-ZL, EX11D-ZL-Z, EX02S, EX02S-Z, EX02W, EX02W-Z, 700W, 700D
⇒KCJ-510WM[標準小売価格￥5,500(税込)]が必要となります。

2013年以前のカーペイ:
EX009V-AL/VE, EX009V, EX008V, X008V, OOTWV-B/S, VIE-X007W-B/S, VIE-X007I, VIE-X009, X008EX, X008, X007W-B/S, X007, X08VS, X088VS
⇒KCJ-510WM[標準小売価格￥5,500(税込)]が必要となります。

2018年10月現在

ウォークマン®モデル名		年式	ウォークマン®ケーブル			HDMIケーブル		備考
			2014年 以降の アダプタ ケーブル用	KCU-510WM 標準小売価格 ￥5,500(税込)	2013年 以降の アダプタ ケーブル用	KCU-510WM 標準小売価格 ￥5,500(税込)	HDMI (映像+音楽)	
シリーズ	モデル名	年式	音楽再生	音楽再生 画面表示	ビデオ再生	充電	(HDMI (映像+音楽))	充電
ZXシリーズ	NW-ZX100	2015年モデル	○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-ZX2	2015年モデル	○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-ZX1	2013年モデル	○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
Zシリーズ	NW-Z1050	2011年モデル	○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	○	✗
	NW-Z1060		○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	○	✗
	NW-Z1070		○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	○	✗
	NW-Z1070W		○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	○	✗
Fシリーズ	NW-F887/F886/F885	2013年モデル	○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-F805/F805BT	2012年モデル	○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-F806/F806K		○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-F807/F807K		○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
Aシリーズ	NW-A57/NW-A59/N NW-A59WN/WA-A59/NNVN-A55	2018年モデル	○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-A47/NW-A49/NNNW-A45/NNNN-A45	2017年モデル	○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-A37HN/A39HN/A39HN/A35	2016年モデル	○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-A25/A29HN/A29HN/A27HN	2015年モデル	○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-A16/A17	2014年モデル	○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-A865	2011年モデル	○	○	○	○	✗	✗
	NW-A866		○	○	○	○	✗	✗
	NW-A867		○	○	○	○	✗	✗
	NW-A867VI		○	○	○	○	✗	✗
	NW-A840	2010年モデル	○	○	○	○	✗	✗
	NW-A850		○	○	○	○	✗	✗
Sシリーズ	NW-S315NW/S315K NW-S313NW/S313K	2017年モデル	○ ✗3	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-S15S13K	2014年モデル	○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-S15/S14/S15KS14K		○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-S786/S785/S784		○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-S789K/S784K		○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-S774/S774K/S774BT	2012年モデル	○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-S775/S775K		○	✗ ✗1	✗ ✗1	○	✗	✗
	NW-S764/S764K/S764BT		○	○	○	○	✗	✗
	NW-S764N	2011年モデル	○	○	○	○	✗	✗
	NW-S764KN		○	○	○	○	✗	✗
	NW-S765/S765K		○	○	○	○	✗	✗
	NW-S766		○	○	○	○	✗	✗
	NW-S750/S750K	2010年モデル	○	○	○	○	✗	✗
	NW-S640/S640K	2009年モデル	○	○	○	○	✗	✗
	NW-S644P		○	○	○	○	✗	✗
	NW-S740/S740K		○	○	○	○	✗	✗
	NW-S754/VI		○	○	○	○	✗	✗
	NW-S754/KVI		○	○	○	○	✗	✗
	NW-E083/E083K	2013年モデル	○	✗ ✗1	- ✗2	○	✗	✗
Eシリーズ	NW-E062/E062K	2012年モデル	○	✗ ✗1	- ✗2	○	✗	✗
	NW-E063/E063K		○	✗ ✗1	- ✗2	○	✗	✗
	NW-E050/E050K	2010年モデル	○	✗ ✗1	- ✗2	○	✗	✗

※1 ウォークマン®本体が、画像・映像・映像出力に
対応していません。
※2 アダプタケーブル本体側にビデオ再生の機能が
ないため、映像出力ができません。
※3 ウォークマン®本体のボリュームによって音量が変化します。