

9インチ プレミアム メモリーナビ NMZL-Y71D (08545-K9141/08545-F9141-LL)

ワイド プレミアム メモリーナビ NMZL-W71D (08545-K9144)

クイックセットアップをする

クイックセットアップをする

本機の初回起動時に行うと本機をより便利に使うこと ができるクイックセットアップにAlexa設定が追加され ます。

- ・設定を行わない項目は 次へ→ にタッチします。

1 クイックセットアップを開始する にタッ チする



- 次回起動時に設定する
 :今回はクイックセット アップを行いません。次回起動時に再びクイック セットアップの画面が表示されます。
- 設定しない
 :クイックセットアップを行いません。それぞれの項目は「各種設定」画面から個別に設定できます(取扱説明書111ページ)。

2 自宅を登録する

自宅を登録すると簡単に帰宅ルートを探索できる ので便利です。自宅駐車場に車を停め、自車位置 をタッチして登録できます。

1) 設定する にタッチする



2) 地図から にタッチする



3) 自車位置をタッチして 登録 にタッチする



4) 次へ→ にタッチする

• 電話番号から 住所から で自宅位置を探索して登録することもできます。

3 案内音声の音量を設定する

ルート案内中の案内音声の音量設定を行います。

1) < 🕨 にタッチして音量を調整する



2) 次へ→ にタッチする

4 優先して探索するルート条件を設定する

優先的に探索・表示するルート条件を設定しま す。ルート条件については取扱説明書 116ペー ジを参照してください。

1) 優先したいルート条件をタッチして選ぶ



- ※「有料道路優先」(取扱説明書116ページ)を 「する」にした場合、「推奨(有料優先)」と表示 されます。
- 2) 次へ→ にタッチする

5 ETC/ETC2.0車載器使用を設定する

1) 使用する または 使用しない にタッチする



2) 次へ→ にタッチする

「使用する」に設定すると、「スマートIC利用」(取扱説明書 117ページ)設定も「する」に設定されます。



地図画面に表示される地名・施設名や、メニュー画 面に表示される文字サイズを設定します。

1) 変更するには 大 にタッチする



2) 次へ→ にタッチする

7 燃費優先ルートの条件を設定する

乗車する人数の設定を行います。設定された人数 は「燃費優先」ルート探索条件として使用されま す。

1) < 🕨 にタッチして人数を設定する



2) 次へ→ にタッチする

8 Bluetooth 接続を設定する

携帯電話を本機とBluetooth接続することでハン ズフリー通話を利用したり、Bluetoothオーディ オを楽しんだりすることができます。

- Bluetooth2.0以下のBluetooth機器は接続 できません。
- 1) 設定する にタッチする
- 2) 登録/変更 → 未登録 → 機器登録 の順に タッチする

Blueto	Sluetooth機器設定 1/5 消去 🏠				
			接続機器 変更		
	10	未登録	0		
X	20	未登録	0		
		未登録	0		
×	⁴ 0	未登録	0		
	5 ₀	未登録	6 機器登録		

- 携帯電話のBluetooth機能をオンにし、携帯 電話で本機を検索する
- 4)携帯電話にコードが表示されたら、ナビ画面 のコードと同じであることを確認して登録す る
- 5) ハンズフリー オーディオ ハンズフリー+オーディオのいずれかにタッ チする

ハンズフリー電話とBluetoothオーディオど ちらにもお使いになる場合は ハンズフリー+オーディオ にタッチします。

 Bluetooth接続が開始されたら 次へ→ に タッチする

9 オンラインサービスを設定する

オリジナルスマートフォンアプリ「BIG X CONNECT」と連携して、本機の地図データ更新 などを行うことができます。

1) アプリのインストール にタッチする



- App StoreまたはGoogle Playで「BIG X CONNECT」を検索するか、QRコードを読み 込んだリンク先でアプリをインストールする
- iPhoneのお客様
- iPhoneで「BIG X CONNECT」を立ち上げ、
 iPhoneをお使いの方 にタッチする



3. (1) 添付のUSBケーブルで本機とiPhoneを接続
 し、完了 にタッチする

手順7)に進んでください。

- USBケーブルでの接続を推奨しますが、 Bluetoothで接続することもできます。 手順5)に進んでください。
- 5) Bluetoothで接続する方 にタッチする
- 機器設定 にタッチする
 以降の操作は、手順8-2)~6)を参照してください。
- 7) 次へ→ にタッチする

■ Androidスマートフォンのお客様

- スマートフォンで「BIG X CONNECT」を立ち 上げ、Androidをお使いの方 にタッチする
- スマートフォンの設定画面を開いてWi-Fi機能 をONにし、スマートフォンから本機を検索す る

本機名称の初期値は「CAR NAVIGATIONxxxxxx(6桁の数字)」です。

 スマートフォンに本機Wi-Fiパスワードを入力 して本機を登録する



6) 完了 にタッチし、次へ→ にタッチする

10Amazon Alexa接続を設定する

Alexaに話しかけるだけで、施設の検索、音楽ス トリーミングサービスの再生、ニュースや天気予 報の確認など、さまざまな使い方ができます。

- 手順9でオリジナルスマートフォンアプリ 「BIG X CONNECT」をインストールした iPhoneまたはAndroidスマートフォンを使用 してください。
- Amazon Alexaを使うには、Amazonアカウ ントが必要です。詳しくはAmazonのWebサ イトでご確認ください。
- 1) Amazon Alexaの利用 にタッチする







 iPhoneまたはAndroidスマートフォンでQR コードを読み取り、Amazonログイン画面を 表示する



本機でAmazon Alexaが使えるようになり、 Alexa呼び出し機能が[*](オプションスイッ チ)に割り当てられます。

5) 確認 にタッチする



 「アレクサ」と発話する、または【*】スイッチ を押して、Amazon Alexaが起動するか確認 する



7) 完了 にタッチし、次へ→ にタッチする

11 ステアリングリモコンキー割り当てを 設定する

ステアリングスイッチ対象車種の場合、ステアリ ングスイッチに本機の操作を割り当てることがで きます。

- 1) する にタッチする
- 2) リストから割り当てる動作を選択後、割り当てたいステアリングスイッチのボタンを押す
- 3) 確認画面が表示されたら はい にタッチする
- 4) 設定が終了したら 🗂 にタッチする

12 クイックセットアップを終了する

1) 終了 にタッチする



画面メッセージを確認してはいにタッチする



- 未設定の項目がある場合には、次回起動時に再び クイックセットアップ画面が表示されます。
- ボイスタッチについての機能紹介画面が表示されたら 閉じる にタッチします。

各部の名称とはたらき

NMZL-Y71D本体スイッチ



- 8 音量調整スイッチ
 - オーディオソースの音量を調整します。
 - オーディオソースの音量が "0" (最小)やミュート 状態の時にAmazon Alexaと対話を開始すると、 音量が上がったり、ミュートが解除されたりする 場合があります。

NMZL-W71D本体スイッチ



8 音量調整スイッチ

オーディオソースの音量を調整します。

 オーディオソースの音量が "0" (最小)やミュート 状態の時にAmazon Alexaと対話を開始すると、 音量が上がったり、ミュートが解除されたりする 場合があります。

ボイスタッチ機能

• Amazon Alexaの対話中はボイスタッチを使用することはできません。

オプションスイッチ操作

オプションスイッチに機能を登録する

•オプションスイッチに登録できる機能に「Alexa呼び出し」が追加されます。

• Amazon Alexa接続設定をしたときは、「Alexa呼び出し」が自動的に登録されます。

登録できる機能:

ダブルゾーンコミュニケーション、VICS割込み情報、ミュート、画面OFF、ドライブレコーダー録画・停止(※1)、 パノラマモニター(※2)、TVをみる、自宅に帰る、後席個別ON/OFF、ダブルゾーンメニュー、ボイスタッチワード一覧、 Alexa呼び出し

※1未接続の場合は、選択リストに表示されません。

※2 未接続の場合は、選択リストに表示されません。また、車種およびグレードによっても選択リストに表示され ない場合があります。

オプションスイッチ設定

オプションスイッチ

ダブルゾーンコミュニケーション、VICS割込み情報、ミュート、画面OFF、ドライブレコーダー録画・停止(※1)、 パノラマモニター(※2)、TVをみる、自宅に帰る、後席個別ON/OFF、ダブルゾーンメニュー、 ボイスタッチワード一覧、Alexa呼び出し、のいずれかの機能を割り当てることができます。

初期設定値: 1回押し^{*3}…ボイスタッチワード一覧 長押し…1. VICS割込み情報、2. 画面OFF、3. ミュート

※1未接続の場合は、選択リストに表示されません。

※2 未接続の場合は、選択リストに表示されません。また、車種およびグレードによっても選択リストに表示され ない場合があります。

※3 Amazon Alexa接続設定をしたとは、Alexa呼び出しが自動的に登録されます。

インジケータ表示について

Amazon Alexaインジケータが追加されます。



Amazon Alexaインジケータ

Amazon Alexaインジケータ

 Q(青): Amazon Alexa利用可能(通知、アラーム/タイマー設定あり)

 (青): Amazon Alexa利用可能(アラーム/タイマー設定あり)

 Q(青): Amazon Alexa利用可能(アラーム/タイマー設定あり)

 (青): Amazon Alexa利用可能

 Q(グレー): Amazon Alexa利用不可(通知、アラーム/タイマー設定あり)

 Q(グレー): Amazon Alexa利用不可(法接続)

Amazon Alexa操作

Amazon Alexaに話しかけるだけで、施設の検索、音 楽ストリーミングサービスの再生、ニュースや天気予 報の確認など、さまざまな使い方ができます。

 オリジナルスマートフォンアプリ「BIG X CONNECT」 をインストールしたiPhoneをUSBケーブルで、 AndroidスマートフォンをWi-Fiで本機と接続してくだ さい。 オリジナルスマートフォンアプリ「BIG X CONNECT」

をBluetooth接続で使用している場合は、Amazon Alexaが使用できません。

- Androidスマートフォンの画面が消灯すると本機との 通信が切れてしまいます。Alexa使用時は「BIG X CONNECT」アプリの設定を"ナビ接続時自動的に画 面消灯しない"に設定してください。
 「BIG X CONNECT」アプリ→"設定"→"ナビ接続時の 画面消灯"→"ナビ接続時自動的に画面消灯しない"
- Amazon Alexaを使うには、Amazonアカウントが 必要です。詳しくはAmazonのWebサイトでご確認 ください。
- Amazon AlexaはAmazonが提供するサービスです。本サービスは予告なく変更、停止または終了されることがあります。アルプスアルパイン株式会社は、本サービスの継続的な提供、また本サービスのご使用によって発生した責任について、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- Amazon Alexaはサポートされる地域が限定されて います。ご使用の国、地域によっては、この機能をご 使用になれない場合があります。
- Amazon Alexaでできることの詳細については、 AmazonのWebサイトでご確認ください。

Amazon Alexaに発話するだけで次の機能を使用する ことができます。

 今後AmazonによるAlexa Auto機能拡充により、本 機から操作できる機能追加を予定しています。
 その際は、ホームページ等でお知らせいたします。

● オーディオソースの音量調整

- 例:「音量を上げて」「音量を下げて」など
- ・音声ミュート時にAmazon Alexaからオーディオ ソースの音量調整を行うと、音声ミュートは解除 されます。
- オーディオソースの音量が "0" (最小)やミュート 状態の時にAmazon Alexaと対話を開始すると、 音量が上がったり、ミュートが解除されたりする 場合があります。
- ●オーディオ音量ミュート
 - •例:「ミュートして」など

- 音楽の再生
 - 例: [Jポップをかけて]など
 - 以下の音楽ストリーミングサービスに対応しています。

Amazon Music、Kindle、Tuneln、dヒッツ (docomo)、うたパス(au)、Audible

※ 音楽ストリーミングサービスの利用には別途登 録・契約が必要な場合があります。

※ iPhoneまたはAndroidスマートフォンに Amazon Alexaアプリのインストールが必要で す。

- ●ナビゲーション操作
 - 施設名称を発話して目的地に設定することができます。
 - 例:「近くのコンビニを探して」など
 - 発話で案内中のルートを消去できます。
 例:「ルートを消去して」など
 - ※ Amazon Alexa機能設定の「自車位置情報の共 有」(12ページ)を「する」に設定してください。
 - ※ iPhoneまたはAndroidスマートフォンに Amazon Alexaアプリのインストールが必要で す。Amazon Alexaアプリの位置情報サービス をオンに設定してください。 Amazon Alexaアプリ→ "デバイス" → "すべての デバイス" → "○○'s CAR NAVIGATION" → "位置情報サービス" → "オン"
- 電話をかける
 - 連絡先に電話をかけることができます。
 例:「〇〇に電話をかけて」など
 - ※ iPhoneまたはAndroidスマートフォンに Amazon Alexaアプリのインストールが必要で す。Amazon Alexaアプリの連絡先情報を利用 します。
- アラーム
 - アラームを設定することができます。
 例:「アラームを12時にセットして」など

Amazon Alexa接続を設定する

オリジナルスマートフォンアプリ「BIG X CONNECT」をインストールしたiPhoneをUSBケー ブルで、AndroidスマートフォンをWi-Fiで本機と接 続してください。 オリジナルスマートフォンアプリ「BIG X CONNECT」をBluetooth接続で使用している場合

は、Amazon Alexaが使用できません。

- Amazon Alexaを使うには、Amazonアカウントが 必要です。詳しくはAmazonのWebサイトでご確認 ください。
- クイックセットアップ(4ページ)で設定している 場合は、本設定は不要です。
- 走行中は設定できません。車を安全な場所に移動し、 停車後にパーキングブレーキを引いてから操作してく ださい。
- [目的地]スイッチを押し、設定 →
 通信設定 → オンラインサービス設定
 の順にタッチする
- 2 Amazon Alexa にタッチする
- 3 セットアップ開始 にタッチする



4 iPhoneまたはAndroidスマートフォ ンでQRコードを読み取り、Amazon ログイン画面を表示する



5 画面の指示に従ってiPhoneまたは Androidスマートフォンを操作し、 Amazon Alexaのセットアップをす る

本機でAmazon Alexaが使えるようになり、 Alexa呼び出し機能が[*](オプションスイッチ) に割り当てられます。

6 確認 にタッチする

Amazon Alexa接続	
 スイッチに Alexa を割り当てました スイッチを押すと Alexa を起動できます (別り当てる機能は設定で変更することができます) 確認 	
などと発話してみてください お後、NGスマートフォンに Amazon AumaTアリ &インストールすると追加機能が利用できます	完了

7 「アレクサ」と発話する、または[*]ス イッチを押して、Amazon Alexaが 起動するか確認する





Amazon Alexaを開始する

「アレクサ」と発話する、または[*](オ プションスイッチ)を押す

Amazon Alexaが起動し、アテンションバーが表示されます。



アテンションバー

アテンションバーは状態によって色が変わります。

青色/水色:Alexaが起動中、機能によってデザインが変わります。 また・Alexaないころ知ちり

黄色:Alexaから通知あり。

2 希望の操作を発話する

- 以下の機能を利用中にAmazon Alexaを起動する と、Amazon Alexaモードに切りかわります。
 Amazon Alexaを終了すると元の画面に戻ります。
 - ルート案内中、交差点案内中
 - VICS割込み情報表示中
- ダブルゾーンコミュニケーション中にAmazon Alexaを起動すると、ダブルゾーンコミュニケーショ ンを終了します。
- 電話中はAmazon Alexaを使用できません。
- 以下の場合はAmazon Alexaを終了します。
- 数秒間何も発話しなかった
 [*](オプションスイッチ)以外の本体スイッチを押
 - すまたは ② にタッチする
 - 電話着信があったとき

音楽を聴く

発話で音楽サービスから音楽を再生することができま す。

「アレクサ」と発話する、または[*]ス イッチを押して、Amazon Alexaを 起動する

2 希望の操作(「Jポップをかけて」など) を発話する

再生が始まり、Alexa専用のオーディオ再生画面 が表示されます。

画面に表示されたボタンにタッチするか、発話して曲の切りかえやリピート再生などの操作をしてください。

目的地を設定する

行きたい場所の施設や周辺の施設を発話して検索し、 目的地に設定することができます。

- Amazon Alexa機能設定の「自車位置情報の共有」 (12ページ)を「する」に設定してください。
- iPhoneまたはAndroidスマートフォンにインストールしたAmazon Alexaアブリの位置情報サービスをオンに設定してください。
 Amazon Alexaアプリ→ "デバイス" → "すべてのデバイス" → "○○'s CAR NAVIGATION" → "位置情報サービス" → "オン"
- 「アレクサ」と発話する、または[*]ス イッチを押して、Amazon Alexaを 起動する
- 2 希望の操作(「東京スカイツリーに行きたい」、「近くのファミレス」など)を発話する

施設名リストが表示されます。

施設が1つしかない場合は、その施設までのルート探索が行われ、ルート案内を開始します。

3 施設名リストから希望する施設名称を タッチする

その施設までのルート探索が行われ、探索終了 後、探索結果画面が表示されます。ルートを選ん で「案内開始」にタッチしてください。

電話をかける

Amazon Alexaに発話して、Amazon Alexaアプリに 同期した連絡先に電話をかけることができます。

 iPhoneまたはAndroidスマートフォンにインストー ルしたAmazon Alexaアプリに本機と同じAmazon アカウントでサインインしてください。

「アレクサ」と発話する、または[*]ス イッチを押して、Amazon Alexaを 起動する

2 電話をかける相手を発話する

- 「〇〇に電話をかけて」のように発話してください。
- 通話を終了するには 終了 にタッチしてください。
- 電話を受けるときは開始にタッチして受けてください。Amazon Alexaに発話して電話を受けることはできません。

Amazon Alexa機能設定

 走行中は設定できません。車を安全な場所に移動し、 停車後にパーキングブレーキを引いてから操作してく ださい。

1 [目的地]または[AV]スイッチを押し、 Amazon Alexa機能設定 にタッチする



2 設定する項目にタッチし、画面説明を 見て設定を行う



各種設定__ウェイクワードでの起動

「アレクサ」と発話してAmazon Alexaを起動するかどうかを設定します。

初期設定値:する

各種設定__オプションスイッチでの起動

オプションスイッチの1回押しでAmazon Alexaを起 動するかどうかを設定します。

初期設定値:する

「しない」に設定した場合は、オプションスイッチの
 「1回押し」または「長押し」でAlexaの呼び出しはできません。また、ステアリングリモコンキーに割り当てている場合も、Alexaを呼び出しすることはできません。

各種設定__Alexaからの通知受信

Amazon Alexaから通知があったときに割込み表示を するかどうかを設定します。

初期設定値:する

各種設定___自車位置情報の共有

Amazon Alexaで天気予報や交通情報を調べたり、近くの施設を探したりするときに自車位置情報を
 Amazonに送信します。
 初期設定値:しない

各種設定 リクエスト時の開始音

Amazon Alexaへのリクエストが開始されるときに音 でお知らせすることができます。 初期設定値:する

各種設定__リクエスト時の終了音

Amazon Alexaへのリクエストが終了するときに音で お知らせすることができます。 初期設定値:する

試してみよう!

Amazon Alexaに発話するワードの例をカテゴリー別 に確認することができます。 画面に表示されたワードを発話して、Amazon Alexa が答えてくれるか試してください。

お問い合わせ

Amazon Alexaに関するお問い合わせ先を表示できます。携帯電話を接続している場合は、お問い合わせ先に電話をかけることができます。

 QRコードのリンク先アドレスは下記の通りです。 https://alpine.custhelp.com/app/answers/ detail/a_id/3806

サインアウト

AmazonからサインアウトしてAmazon Alexaの利用 を停止します。

Amazonにサインインしていない場合はグレーアウトして操作できません。

音量調整

Amazon Alexa

1 [目的地]スイッチを押し、設定 → 音量調整 → Amazon Alexa の順にタッチする



2 設定したい項目にタッチし、 < または > にタッチして調整し、 完了 にタッチする

音声読み上げ

音声認識の対話やメッセージなどを読み上げるときの音量を7段階で設定できます。 初期設定値:4

通知音量

Alexaから通知があったときの音量を7段階で設定できます。音量をOFFにすることもできます。 初期設定値: 3

ステアリングスイッチの使い方

ステアリングスイッチに割り当てた機能を操作する

登録できる機能に「Alexa呼び出し」が追加されます。

トラブルシューティング(故障かな?と思ったら)

症状	原因	対処
Androidスマートフォンで Amazon Alexaが使用でき ない	スマートフォンの画面が消灯し、本機のス マートフォンアプリリンクが切断されて いる(スマートフォンアプリリンクインジ ケータ	スマートフォンの画面を点灯させ、オリジナ ルスマートフォンアプリ「BIG X CONNECT」 画面を表示させる(スマートフォンアプリリン クインジケータ 💽 が点灯したことを確認す る)
	スマートフォンをBluetooth接続してい る	スマートフォンをWi-Fiで本機と接続する

トラブルシューティング(表示メッセージと対処方法)

メッセージ	原因	対処
BIG X CONNECTアプリと 通信できません スマートフォンとの接続、イ ンターネットの接続を確認し てください	オリジナルスマートフォンアプリ「BIG X CONNECT」、Amazon Alexa対応スマー トフォンとの通信が切断された	スマートフォンの画面を点灯させ、オリジナ ルスマートフォンアプリ「BIG X CONNECT」 画面を表示させる
インターネットに接続できま せん スマートフォンの状態を確認 してください	オリジナルスマートフォンアプリ「BIG X CONNECT」、Amazon Alexa対応スマー トフォンの通信が途絶した	スマートフォンがインターネットに接続でき るか確認する

● Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

