

SUZUKI

スズキ

Kei	191
MRワゴン	192
MRワゴン Wit	193
SX4	193
X-90	193
アルト	194
アルト ラパン	194
アルト ワークス	195
エスクード	195
エブリイワゴン	196
エリオ	196
シボレー MW(GM)	197
シボレー クルーズ(GM)	197
ジムニー	197
ジムニーワイド	197
スイフト	198
スプラッシュ	198
スペーシア	199
セルボ	199
セルボ クラシック	200
ソリオ	200
ハスラー	201
パレット	201
パレットSW	202
ランティ	203
ワゴンR	204
ワゴンR スティングレー	205
ワゴンR ソリオ	206
ワゴンR プラス	206
ワゴンR ワイド	206

最新の取付け情報はインフォメーションセンターへお問い合わせいただくか、
アルパインホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) にてご確認ください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
ホームページのお問い合わせ
フォームより受け付けております。



SUZUKI (スズキ)

Kei

Kei

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm		
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H13/11 ~ H21/8	HN22S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※4									◎ ※45	
			リアサイド ピラー	10cm ※4									○ ※49,52	
H13/4 ~ H13/11	HN12S HN22S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※4									◎ ※45	
			リアサイド ピラー	10cm ※4									○ ※49,52	
H10/10 ~ H13/4	HN11S HN21S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※4									◎ ※45	
			リアサイド	10cm ※4										
		5ドア	ダッシュボード	10cm ※4										◎ ※45
			リアサイド ピラー	10cm ※4										○ ※49,52

車種別取付情報

※ 4：純正スピーカー付車に限る。

※ 45：スピーカーレス車は、製品付属のウクリップを使用し取付けます。

※ 49：スピーカーレス車は、別途純正スピーカーブラケット(部番:39350-74G10)L/R各1個及びボルト(M6×12)L/R各3個が必要です。

※ 52：トリムを取り付ける際に、グリル中央部の棒状リブがスピーカーに当たりますので切除してください。

MRワゴン

MRワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー								
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ								
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm					
H23/1 ~ 現在	MF33S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.8cm ツイーター ※3													
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR	×	非対応	×	非対応	◎	◎							
			フロントドア	16cm	×	※28	×	※28	▲	※32.37	▲	※32.37	▲	※12.32	▲	※32.37	
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	※25	▲	※25	▲	※1.25	▲	※1.25	▲	※25	▲	※1.25	
			リアドア	16cm	×	※28	×	※28	▲	※32.37	▲	※32.37	▲	※12.32	▲	※32.37	
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	※25	▲	※25	▲	※1.25	▲	※1.25	▲	※25	▲	※1.25	
H18/1 ~ H23/1	MF22S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※3													
			フロントドア	16cm	×	※19	×	※19	▲	※24	▲	※24	▲	※12	▲	※24	
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	※26	▲	※26	▲	※1.26	▲	※1.26	▲	※26	▲	※1.26	
			リアドア	16cm	×	※19	×	※19	▲	※24	▲	※24	▲	※12	▲	※24	
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	※26	▲	※26	▲	※1.26	▲	※1.26	▲	※26	▲	※1.26	
			H13/12 ~ H18/1	MF21S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※3										
フロントドア	16cm	×				※19	×	※19	◎		◎	◎	◎		○	※39	
バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲				※26	▲	※26	▲	※1.26	▲	※1.26	▲	※26	▲	※1.26	
リアドア	12cm	▲				※24	▲	※24	▲	※24	▲	※24	▲	▲	▲	○	※46
バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲				※26	▲	※26	▲	※1.26	▲	※1.26	▲	※26	▲	※1.26	
バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲				※26	▲	※26	▲	※1.26	▲	※1.26	▲	※26	▲	※1.26	

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3 : 6スピーカー付車に限る。
- ※ 12 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスピーカーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 15 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。
- ※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 24 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 25 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 26 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 28 : 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 32 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 35 : STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 37 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスピーカーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 39 : H13/12~H16/2までの純正スピーカー付車に限る。純正ブラケット(16/12cmサイズ共用タイプ)に取付けます。但し、フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。
- ※ 46 : スピーカーレス車にも純正ブラケット(樹脂)は装着されています。ブラケット表面の溝に沿って切除し取付けてください。
- ※ 47 : スピーカーレス車にも純正ブラケットは装着されています。表面に貼られているホールカバーをはがして取付けてください。
- ※ 51 : 取付けにはツイーターブラケットの背面のボス2カ所と、運転席側のみ固定箇所にある突起部分をニッパー等で切除して取付けます。

SUZUKI (スズキ)

MRワゴン Wit

MRワゴン Wit

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/12 ~ H23/1	MF22S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※3									
			フロントドア	16cm ※3	×	×	▲	▲	▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			リアドア	16cm ※3	×	×	▲	▲	▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			

※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 3: 6スピーカー付車に限る。
 ※ 12: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 24: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 26: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
 ※ 35: STE-G170S/G160SIと同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
 ※ 51: 取付けにはツイーターブラケットの背面のボス2カ所と、運転席側のみ固定個所にある突起部分をニッパー等で切除して取付けます。

SX4

SX4

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/7 ~ H26/11	YA11S YA41S YB11S YB41S YC11S	ワゴン	フロントドア	3cm ※57									
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			リアドア	3cm ※57									
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			

※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 13: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際に、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 18: 製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 20: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 21: 鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
 ※ 25: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 57: 全グレード、8スピーカー(フルレンジ、4+ツイーター、4)が標準装備になります。

X-90

X-90

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/10 ~ H10/4	LB11S	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×	
			シート後部	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		

※ 20: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 21: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

アルト

アルト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H21/12 ~ H26/12	HA25S HA25V	5ドア	フロントドア	16cm	x ※19	x ※19	x ※19	x ※19	▲ ※12.32	x ※19				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26.32	▲ ※26.32	▲ ※1.26,32	▲ ※1.26,32	▲ ※26.32	▲ ※1.26,32				
			リアドア	16cm ※8.34	x ※21	x ※21	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1.26	▲ ※1.26	▲ ※26	▲ ※1.26				
H16/9 ~ H21/12	HA24S	5ドア	フロントドア	16cm ※4	x ※19	x ※19	▲ ※36.41	▲ ※36.41	▲ ※12.41	▲ ※36.41				
			リアドア	16cm ※4	x ※19	x ※19	▲ ※36.41	▲ ※36.41	▲ ※12.41	▲ ※36.41				
H14/4 ~ H16/9	HA23S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※4.44								◎ ※45		
			リアサイド	10cm ※4							○ ※30.48	○ ※48		
H10/10 ~ H14/4	HA12S HA22S HA23S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※4.44								◎ ※45		
			リアサイド	10cm ※4							○ ※30.48	○ ※48		

※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 4: 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 8: ディーラーオプション付き車に限る。但し、リアドアスピーカー無車にも、スピーカー配線があります。
 ※ 12: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 21: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 26: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
 ※ 30: 製品固定は3点止めとなります。
 ※ 32: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 34: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
 ※ 36: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 37: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部に合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 41: グレード-Eはドアにスピーカー配線が無いため、別途配線の引き回しが必要です。
 ※ 44: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 45: スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。
 ※ 48: スピーカーレス車は、右側リアサイドトリム内のオプションコネクタ(4Pメス)より配線の引き回しが必要です。

アルト ラパン

アルト ラパン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H20/11 ~ H27/6	HE22S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.8cm ツイーター ※3										
			フロントドア	16cm	x ※19	x ※19	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1.26	▲ ※1.26	▲ ※26	▲ ※1.26				
			リアドア	16cm ※3	x ※19	x ※19	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37				
H14/1 ~ H20/11	HE21S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※3										
			フロントドア	16cm	x ※19	x ※19	◎	◎	▲ ※12	◎ ※60	◎	○ ※61		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1.26	▲ ※1.26	▲ ※26	▲ ※1.26				
			リアドア	12cm ※3	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	◎	○ ※61	

※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 3: 6スピーカー付車に限る。
 ※ 12: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 24: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 26: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
 ※ 37: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 60: スピーカー端子が樹脂ブラケットに多少当たりますが問題ありません。取付けの際はロゴを左へ傾けて取付けてください。
 ※ 61: H14/1~H15/9までの純正スピーカー付車に限る。純正ブラケット(16/12cm共用タイプ)に取付けます。但し、フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。

SUZUKI (スズキ)

アルト ワークス

アルト ワークス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H14/4 ~ H16/9	HA23S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※4,44									◎ ※45
			リアサイド	10cm ※4									
H10/10 ~ H14/4	HA12S HA22S HA23S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※4,44									◎ ※45
			リアサイド	10cm ※4							○ ※30,48		○ ※48

※ 4 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 30 : 製品固定は3点止めとなります。
 ※ 44 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 45 : スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。
 ※ 48 : スピーカーレス車は、右側リアサイドトリム内のオプションコネクター(4Pメス)より配線の引き回しが必要です。

エスクード

エスクード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H27/10 ~ 現在	YD21S YE21S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.8cm ツイーター ※7									
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
			リアドア	16cm ※44	×	×	▲	▲	▲	▲	▲		
H17/5 ~ H27/10	TD54W TD74W TD94W	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	16cm	×	×	○	○	▲	○			
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
			リアドア	16cm	×	×	○	○	▲	○	▲		
H14/11 ~ H17/5	TD62W TL52W	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアルーフ	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
H9/11 ~ H14/11	TA52W TD02W TD32W TD52W TD62W	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアルーフ	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 7 : ディーラーオプション付車に限る。
 ※ 9 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N80)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 12 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 20 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 21 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 26 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
 ※ 32 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 44 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 50 : ディーラーオプションのスピーカー付きスピーカーブラケットを使用している車は純正のスピーカーブラケットに取付け可能です。



SUZUKI (スズキ)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

エブリイワゴン

エブリイワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/8 ~ H27/2	DA64W	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	▲	◎		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎	◎	◎		
			リアサイドピラー	16cm	×	×	◎	◎	▲	◎		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎	◎	◎		

※ 2 : 4スピーカー付車に限る。
 ※ 12 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 32 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 53 : ネジ穴が大きい場合は、別途リクリップ等を用意して取付けてください。

エリオ

エリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/1 ~ H18/5	RB21S	5ドア	フロントドア	16cm	×	×	×	×	▲	◎		
			リアサイドピラー	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
H13/1 ~ H14/1	RB21S	5ドア	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	▲	◎		
			リアサイドピラー	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		

※ 4 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 12 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 20 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 21 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。

SUZUKI (スズキ)

シボレー MW(GM)

シボレー MW(GM)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H13/1 ~ H15/12	MA34S MA64S	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4										◎ ※45

※ 4: 純正スピーカー付車に限る。
※ 45: スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。

シボレー クルーズ(GM)



シボレー クルーズ(GM)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H13/11 ~ H20/7	HR51S HR52S HR81S	5ドア	ダッシュボード	10cm										◎ ※59
			リアサイドピラー	10cm										

※ 59: 取付けの際はスピーカー端子をフロントガラス側に向けて取付けてください。

ジムニー


ジムニー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H14/1 ~ 現在 	JB23W	ワゴン	キックサイドパネル	10cm ※4										◎
			リアサイド	12cm ※4								○ ※56		
H10/10 ~ H14/1 	JB23W	ワゴン	キックサイドパネル	10cm ※4										○
			リアサイド	12cm ※4								○ ※56		
H7/11 ~ H10/10	JA12C JA12V JA12W JA22W	ワゴン	キックサイドパネル	12cm ※4										○ ※33
			リアサイド	-										

※ 4: 純正スピーカー付車に限る。
※ 33: グレードによってはスピーカー配線がない場合があります。
※ 56: リアスピーカーレス車は、リアサイド(左側)の4Pコネクターより配線の引き廻しが必要です。

ジムニーワイド

ジムニーワイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H10/1 ~ H14/1 	JB33W	ワゴン	キックサイドパネル	10cm ※4										◎
			リアサイド	12cm ※4								○ ※56		

※ 4: 純正スピーカー付車に限る。
※ 56: リアスピーカーレス車は、リアサイド(左側)の4Pコネクターより配線の引き廻しが必要です。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

スイフト

スイフト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H22/9～ 現在	ZC72S ZD72S	5ドアハッチバック	ドアミラー裏	2.5cm										
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	▲	▲				
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	※26.32	※26.32	※1.26.32	※1.26.32	※26.32	※1.26.32				
			リアドア	16cm	×	×	▲	▲	▲	▲				
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	※26.32	※26.32	※1.26.32	※1.26.32	※26.32	※1.26.32				
H16/11～ H22/9	ZC11S ZC21S ZD11S ZD21S	5ドア	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※3										
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	▲	▲				
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	※26	※26	※1.26	※1.26	※26	※1.26				
			リアドア	16cm	×	×	▲	▲	▲	▲				
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	※26	※26	※1.26	※1.26	※26	※1.26				
H14/1～ H16/10	HT51S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※17.45		
			リアサイドピラー	10cm ※4								▲ ※49.52		
H12/2～ H14/1	HT51S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※17.45		
			リアサイドピラー	10cm ※4								▲ ※49.52		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 3：6スピーカー付車に限る。
 ※ 4：純正スピーカー付車に限る。
 ※ 12：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 17：製品付属のバッキン(ガスケットリング)は使用せずに取付けてください。
 ※ 19：奥行不足のため取付けできません。
 ※ 21：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
 ※ 32：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 36：純正スピーカーブラケット(部番：99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 37：純正スピーカーブラケット(部番：99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 45：スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。
 ※ 49：スピーカーレス車は、別途純正スピーカーブラケット(部番：39350-74G10)L/R各1個及びボルト(M6×12)L/R各3個が必要です。
 ※ 52：トリムを取り付ける際に、グリル中央部の棒状リブがスピーカーに当たりますので切除してください。

スプラッシュ

スプラッシュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/8～ H20/10	DA64W	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	※23.26.32	※23.26.32	※1.26	※1.26	※23.26.32	※1.26		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	※23.26.32	※23.26.32	※1.23.26	※1.23.26	※23.26.32	※1.23.26		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19：奥行不足のため取付けできません。
 ※ 23：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 ※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
 ※ 32：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

SUZUKI (スズキ)

スパーシア

スパーシア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H25/3 ~ 現在	MK32S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	ツイーター ※5.44									
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR	×		×			◎			
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	×	▲			
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B	×	×	▲	▲	×	▲			
リアドア	12cm								×				
				※6.44							※28		

※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5: 純正オプションのツイーター装着車に限る。
 ※ 6: 純正オプションのリアスピーカー装着車に限る。
 ※ 9: 純正スピーカーブラケット(部番: 99000-99076-N80)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスパーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 26: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
 ※ 28: 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
 ※ 40: STE-G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
 ※ 42: スピーカーのフレームが内張りに干渉するため取付けできません。
 ※ 44: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 55: パッフルが内張りに干渉するため取付けできません。

セルボ

セルボ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/11 ~ H21/12	HG21S	5ドア	ダッシュボード	3cm ※58									
			フロントドア	16cm ※58	×	×	×	×	▲	×			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			リアドア	16cm ※44.58	×	×	×	×	▲	×			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
				※25	※25	※1.26	※1.26	※25	※1.26				

※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 12: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スパーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスパーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 25: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 26: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
 ※ 28: 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
 ※ 44: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 58: 車両グレードTXIは、6スピーカー(16cm4スピーカー&ツイーター)が標準装備になります。(オーディオレス車にも6スピーカーが標準装備です。)車両グレードG, TIには2スピーカー(フロント16cm×2)が標準装備になります。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

セルボ クラシック

セルボ クラシック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H8/8 ~ H10/10	CN22S CP22S	5ドア	フロントドア	12cm								◎ ※4	
			リアトレイ ボード	-									

※ 4：純正スピーカー付車に限る。

ソリオ

ソリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H23/1~ H27/8	MA15S	5ドア	ダッシュボード	2.8cm ※3									
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1.25	▲ ※1.25	▲ ※25	▲ ※1.25	▲	▲	
			リアドア	12cm ※3								▲ ※38	
H17/8 ~ H23/1	MA34S	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※45	

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 3：6スピーカー付車に限る。
 ※ 4：純正スピーカー付車に限る。
 ※ 11：製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
 ※ 13：製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 25：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 28：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
 ※ 32：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 37：純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 38：純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N60)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 45：スピーカーレスの場合は製品付属のウクリップを使用し取付けます。

SUZUKI (スズキ)

ハスラー

ハスラー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STE-Sシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H25/12 ~ 現在	MR31S	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※3									
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR	×		×		◎	◎			
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			リアドア	16cm	×	×	▲	▲	▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			

※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 3: 6スピーカー付車に限る。
 ※ 4: 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 9: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N80)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 12: 製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 21: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 25: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 35: STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
 ※ 34: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

パレット

パレット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STE-Sシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/1 ~ H25/2	MK21S	5ドア	ダッシュボード 中央	7cm ※4,54									
			ダッシュボード 左右	2.5cm ツイーター									
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR	×		×		◎	◎			
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			リアサイド	12cm ※4							▲		
			リアルーフ	6.5cm ※54									
			運転席シート下	2.7L サブウーファー ※54									

※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 4: 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 12: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 21: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 25: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 35: STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
 ※ 37: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 38: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N60)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 54: ハイグレードサウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。

パレットSW

パレットSW

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm		
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H21/9~ H25/2	MK21S	5ドア	ダッシュボード中央	7cm ※4,54										
			ダッシュボード左右	2.5cm ツイーター										
			ツイーター取付Kit	KTX-S03WR	×		×		◎	◎				
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	▲	▲				
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
			リアサイド	12cm ※4								▲	※38	
			リアルーフ	6.5cm ※54										
			運転席シート下	2.7L サブウーファー ※54										



- ※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4 : 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 12 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 21 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 25 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 35 : DLX-F171S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 37 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 38 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N60)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 54 : ハイグレードサウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

SUZUKI (スズキ)

ランディ

ランディ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ										
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm		16cm		12cm		10cm				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm											
H22/12~ H28/8	SC26 SHC26 SNC26	ワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし															
			ツイーター 取付Kit	KTX-N03SE	×		×		◎	◎									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	◎	※14,23,29	×							
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○	○	○	○	◎	◎	※23,29,32	◎	◎	※1,23,29,32	◎	◎			
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	○	○	※14,23,29	×							
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○	○	○	○	◎	◎	※23,32	◎	◎	※1,23,32	◎	◎			
H 19/1 ~ H22/12	SC25 SNC25	ワゴン	ダッシュボード上	2.5cm															
			ドアミラー裏	装着設定なし															
			ツイーター 取付Kit	KTX-N01SE					◎	◎	※35	◎	◎						
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	○	○	※14	×	◎	◎	◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm	×	×	×	×	○	○	※14	×	◎	◎	◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時は、パッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 10 : スピーカー取付け部にリブ(樹脂)があたり、ネジ穴位置が合わないため取付けできません。
 ※ 14 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。但しスペーサーのリブをニッパー等で切除して取付けます。
 ※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 21 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 22 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 23 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 ※ 28 : 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
 ※ 29 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
 ※ 32 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 35 : STE-G170S/G160SIと同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



ワゴンR ワゴンR

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレートアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H24/9 ~ 現在	MH34S	ワゴン	ダッシュボード	ツイーター ※3										
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR	×		×		◎	◎				
			フロントドア	16cm	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
			リアドア	16cm	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
H20/9 ~ H24/9	MH23S	ワゴン	ダッシュボード	2.8cm ツイーター ※7										
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR	×		×		◎	◎				
			フロントドア	16cm ※4	×	×	▲	▲	▲	▲				
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
			リアドア	16cm ※4	×	×	▲	▲	▲	▲				
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
H15/9 ~ H20/9	MH21S MH22S	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※3										
			フロントドア	16cm ※4	×	×	▲	▲	▲	▲				
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
			リアドア	16cm ※4	×	×	▲	▲	▲	▲				
H10/10 ~ H15/9	MC11S MC21S MD22S	ワゴン	フロントビラー	装着設定なし										
			ダッシュボード	10cm ※4										◎ ※45
H5/9 ~ H10/10	CT21S CT51S CV21S CV51S	ワゴン	フロントドア	12cm ※4			◎	◎		○ ※43	×	◎ ※19	◎ ※45	
			リアサイド	装着設定なし										

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3 : 6スピーカー付車に限る。
- ※ 4 : 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 7 : ディーラーオプション付き車に限る。
- ※ 12 : 製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 16 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム下側のリブがスペーサーに当たりますので一部切除が必要です。
- ※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 24 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 25 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 26 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 34 : リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 35 : STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 36 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 37 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 43 : スピーカーの端子がブラケットに当たると純正ブラケット(樹脂)の一部切除が必要です。
- ※ 44 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 45 : スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

SUZUKI (スズキ)

ワゴンR スティングレー

ワゴンR スティングレー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H24/9 ~ 現在	MH34S	ワゴン	ダッシュボード	ツイーター										
			ツイーター取付Kit	KTX-S03WR	×		×		◎	◎				
			フロントドア	16cm	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			リアドア	16cm	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
H20/9 ~ H24/9	MH23S	ワゴン	ダッシュボード	2.8cm ツイーター ※7										
			ツイーター取付Kit	KTX-S03WR	×		×		◎	◎				
			フロントドア	16cm ※4	×	×	▲	▲	▲	▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			リアドア	16cm ※4	×	×	▲	▲	▲	▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
H19/2 ~ H20/9	MH22S	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※3										
			フロントドア	16cm ※4	×	×	▲	▲	▲	▲				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			リアドア	16cm ※4	×	×	▲	▲	▲	▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
			車種別取付情報											

- ※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3: 6スピーカー付車に限る。
- ※ 4: 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 7: ディーラーオプション付き車に限る。
- ※ 12: 製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 16: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム下側のリブがスペーサーに当たりますので一部切除が必要です。
- ※ 19: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 24: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 25: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 26: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 35: STE-G170S/G160Siに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 36: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 37: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



SUZUKI (スズキ)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ワゴンR ソリオ

ワゴンR ソリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/11 ~ H17/8	MA34S MA64S	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4									◎ ※45

※ 4 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 45 : スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。

ワゴンR プラス

ワゴンR プラス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/5 ~ H12/11	MA63S	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4									◎ ※45

※ 4 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 45 : スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。

ワゴンR ワイド

ワゴンR ワイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H9/2 ~ H11/5	MA61S MB61S	5ドア	フロントドア	ツイーター ※3										
			フロントドア	12cm	×	×	◎	◎	×	◎	◎			
			リアサイド	※48	◎ ※20	◎ ※20	◎ ※4	◎ ※4	◎ ※20	◎ ※4	◎ ※4.27			



※ 3 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 4 : 純正スピーカー装着車に限る。
 ※ 20 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 27 : 付属の紙スペーサーを使用してください。
 ※ 48 : スピーカーレス車は、右側リアサイドトリム内のオプションコネクタ(4Pメス)より配線の引き回しが必要です。