

携帯電話 Bluetooth®・HDMI 対応情報

携帯電話は発売開始時のソフトウェアにて動作確認を行っています。
お客様の購入時期やファームアップなどをしてバージョンが変わる、もしくはお客様の格納アプリによっては、確認結果と違う動作になる場合がありますのでご注意ください。

別売ケーブル対応表

SUBARU	セットA	H0016VA900+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)
	セットB	H0016VA900+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)

○:対応 ×:非対応 -:機能がありません

通信キャリア	携帯電話メーカー	携帯電話機種	調査時OS	ハンズフリー	電話帳		Bluetoothオーディオ	HDMI		充電	SmartPhoneLink™BIG X CONNECT アプリケーション™				
					追加	同期		接続ケーブル	接続方法						
docomo	APPLE	iPhone 7	iOS 12.4.1	○	-	○	※11※12	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 8	iOS 13.2.3	○	-	○	※11※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 8 Plus	iOS 13.2.3	○	-	○	※11※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone X	iOS 13.2.3	○	-	○	※11※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone XS	iOS 14.2	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone XS Max	iOS 14.2	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone XR	iOS 14.2	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 11	iOS 15.1	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 11 Pro	iOS 15.2	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 11 Pro Max	iOS 15.1	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone SE 第2世代	iOS 15.0.2	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 12	iOS 16.3.1	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 12 Pro	iOS 16.3.1	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 12 mini	iOS 16.3.1	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 12 Pro Max	iOS 16.3.1	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 13	iOS 16.3	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 13 mini	iOS 16.3	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 13 Pro	iOS 16.3	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone 13 Pro Max	iOS 16.3.1	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
		iPhone SE (第3世代)	iOS 16.2	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB
iPhone 14	iOS 16.1	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB		
iPhone 14 Pro	iOS 16.1.1	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB		
iPhone 14 Pro Max	iOS 16.1	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB		
iPhone 14 Plus	iOS 16.1.2	○	-	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB		
Google	Google Pixel 3 XL	Android 10	○	○	○	※4※5※6※14	-	-	-	-	○	○	Wi-Fi		
	Google Pixel 3a	Android 10	○	○	○	※4※5※6※14	-	-	-	-	○	○	Wi-Fi		
Huawei	HUAWEI P30 Pro HW-02L	Android 9	○	○	○	※4※7※8※14	○	※27	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	○	Wi-Fi	
LGエレクトロニクス	LG V60 ThinQ 5G L-51A	Android 10	○	○	○	※13	○	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
	LG style3 L-41A	Android 10	○	○	○	※13	○	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
	LG VELVET L-52A	Android 10	○	○	○	※13	○	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
サムスン	Galaxy Note9 SC-01L	Android 9	○	○	○	※4※11※14	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy Feel2 SC-02L	Android 9	○	○	○	※4※11※14	-	-	-	-	○	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy S10 SC-03L	Android 9	○	○	○	※4※11※14	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy S10+ SC-04L	Android 9	○	○	○	※4※11※14	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy Note10+ SC-01M	Android 9	○	○	○	※4※14	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy A20 SC-02M	Android 9	○	○	○	※4※14	-	-	-	-	○	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy S20 5G SC-51A	Android 10	○	○	○	※4※5※6※9※20	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy S20+ 5G SC-52A	Android 10	○	○	○	※4※5※6※9※20	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy A41 SC-41A	Android 10	○	○	○	※4※5※6※9※20	-	-	-	-	○	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy A21 SC-42A	Android 11	×	○	○	×	-	-	-	-	○	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy A51 5G SC-54A	Android 10	○	○	○	※4※5※6※9※20	-	-	-	-	○	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A	Android 10	○	○	○	※4※5※6※9※20	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy S21 5G SC-51B	Android 11	○	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy A52 5G SC-53B	Android 11	○	○	○	※4※5※6※17※20	-	-	-	-	○	○	※34	Wi-Fi	
Galaxy S22	Android 11	○	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi		
シャープ	AQUOS R3 SH-04L	Android 9	○	○	○	※4※5※6※14※17	-	-	-	-	○	○	Wi-Fi		
	AQUOS sense3 SH-02M	Android 9	○	○	○	※4※5※6※14※17	-	-	-	-	○	○	Wi-Fi		
	AQUOS zero2 SH-01M	Android 10	○	○	○	※4※5※6※9※15※17※20	-	-	-	-	○	○	Wi-Fi		
	AQUOS R5G SH-51A	Android 10	○	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	○	Wi-Fi	
	AQUOS sense5G SH-53A	Android 11	○	○	○	※4※5※6※9※17※20	-	-	-	-	○	○	Wi-Fi		
	AQUOS R6 SH-51B	Android 11	○	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	○	Wi-Fi	

通信キャリア	携帯電話メーカー	携帯電話機種	調査時OS	ハンズフリー	電話帳		Bluetoothオーディオ	HDMI		充電	SmartPhoneLink "BIG X CONNECT アプリケーション"		
					追加	同期		接続ケーブル	接続方法				
docomo	ソニーモバイルコミュニケーションズ	Xperia XZ3 SO-01L	Android 9	○ ※1	○	○	○ ※5※6※12※17	-	-	-	○	Wi-Fi	
		Xperia Ace SO-02L	Android 9	○ ※1	○	○	○ ※5※6※12※17	-	-	-	○	Wi-Fi	
		Xperia 1 SO-03L	Android 9	○ ※1	○	○	○ ※5※6※12※17	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○ ※32	○	Wi-Fi	
		Xperia 5 SO-01M	Android 9	○ ※1※2	○	○	○ ※5※6※12※17	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○ ※32	○	Wi-Fi	
		Xperia 1 II SO-51A	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○ ※32	○	Wi-Fi	
		Xperia 10 II SO-41A	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	-	-	-	○	Wi-Fi	
		Xperia 5 II SO-52A	Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○ ※32	○	Wi-Fi	
		Xperia Ace II SO-41B	Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12	-	-	-	○	Wi-Fi	
		Xperia 10 III SO-52B	Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○ ※32	○	Wi-Fi	
		Xperia 1 III SO-51B	Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※5※6※12※17	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○ ※32	○	Wi-Fi	
	富士通	らくらくホン F-01M	Android 8.1.0	○ ※1※18	-	-	-	-	-	-	-	-	
		arrows Be4 F-41A	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20	-	-	-	-	○	Wi-Fi
		arrows 5G F-51A	Android 10	○ ※1※18※24	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20※23	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○ ※32	○	Wi-Fi	
		らくらくスマートフォン F-42A	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20※23	-	-	-	-	○	Wi-Fi
arrows NX9 F-52A		Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20※23	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○ ※32	○	Wi-Fi		
arrows Be4 Plus F-41B		Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20	-	-	-	-	○	Wi-Fi	
au	APPLE	iPhone 8	iOS 13.2.3	○	-	○	○ ※11※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone 8 Plus	iOS 13.2.3	○	-	○	○ ※11※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone X	iOS 13.2.3	○	-	○	○ ※11※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone XS	iOS 14.2	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone XS Max	iOS 14.2	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone XR	iOS 14.2	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone 11	iOS 15.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone 11 Pro	iOS 15.2	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone 11 Pro Max	iOS 15.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone SE 第2世代	iOS 15.0.2	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone 12	iOS 16.3.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone 12 Pro	iOS 16.3.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone 12 mini	iOS 16.3.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone 12 Pro Max	iOS 16.3.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone 13	iOS 16.3	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone 13 mini	iOS 16.3	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone 13 Pro	iOS 16.3	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone 13 Pro Max	iOS 16.3.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone SE (第3世代)	iOS 16.2	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
		iPhone 14	iOS 16.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB	
	iPhone 14 Pro	iOS 16.1.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB		
	iPhone 14 Pro Max	iOS 16.1	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB		
	iPhone 14 Plus	iOS 16.1.2	○	-	○	○ ※12※17	○ ※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○ ※30	○ ※33	Bluetooth USB		
Google	Google Pixel 5	Android 11	○	○	○	○ ※4※5※6※9※20	-	-	-	-	○	Wi-Fi	
	Google Pixel 6	Android 12	○	○	○	○ ※4※5※6※9※20	-	-	-	-	○	Wi-Fi	
	Google Pixel 6a	Android 12	○	○	○	○ ※4※5※6※9※20	-	-	-	-	○	Wi-Fi	
OPPO	OPPO Find X2 Pro OPG01	Android 10	○ ※18※22	○	○	○ ※4※5※6※13	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○ ※32	○ ※34	Wi-Fi		
	OPPO A54 5G OPG02	Android 11	○ ※1※18	○	○	○ ※13	-	-	-	-	○ ※34	Wi-Fi	
	OPPO Find X3 Pro OPG03	Android 11	○ ※18※22	○	○	○ ※4※5※6※17※20	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○ ※32	○ ※34	Wi-Fi		
Xiaomi	Mi 10 Lite 5G XIG01	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20	-	-	-	-	○ ※34	Wi-Fi	
ZTE	ZTE a1 ZTG01	Android 10	○ ※1※18	○	○	○ ※4※5※6※9※17※20	-	-	-	-	○	Wi-Fi	

通信キャリア	携帯電話メーカー	携帯電話機種	調査時OS	ハンズフリー	電話帳		Bluetoothオーディオ	HDMI		充電	SmartPhoneLink "BIG X CONNECT アプリケーション"					
					追加	同期		接続ケーブル	接続方法							
au	サムスン	Galaxy Note9 SCV40	Android 9	○	○	○	※4※11※14	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
		Galaxy S10 SCV41	Android 9	○	○	○	※4※14	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	—	○	※34	Wi-Fi		
		Galaxy S10+ SCV42	Android 9	○	○	○	※4※11※14	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
		Galaxy A30 SCV43	Android 9	○	○	○	※4※14	—	—	—	—	○	※34	Wi-Fi		
		Galaxy Note10+ SCV45	Android 9	○	○	○	※4※14	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
		Galaxy A20 SCV46	Android 9	○	○	○	※4※14	—	—	—	—	○	※34	Wi-Fi		
		Galaxy Z Flip SCV47	Android 10	○	※18	○	○	※4※5※6※9※20	—	—	—	—	○	※34	Wi-Fi	
		Galaxy S20 5G SCG01	Android 10	○	※18	○	○	※4※5※6※9※20	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi
		Galaxy S20+ 5G SCG02	Android 10	○	○	○	○	※4※5※6※9※20	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi
		Galaxy A41 SCV48	Android 10	○	○	○	○	※4※5※6※9※20	—	—	—	—	○	※34	Wi-Fi	
		Galaxy A51 5G SCG07	Android 10	○	○	○	○	※4※5※6※9※20	—	—	—	—	○	※34	Wi-Fi	
		Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06	Android 11	○	○	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi
		Galaxy A32 5G SCG08	Android 11	○	○	○	○	※4※5※6※9※17※20	—	—	—	—	○	※34	Wi-Fi	
		Galaxy A21 シンプル SCV49	Android 12	○	○	○	○	※4※5※6※9※17※20	—	—	—	—	○	※34	Wi-Fi	
	Galaxy S22	Android 11	○	○	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	※34	Wi-Fi	
	シャープ	AQUOS R3 SHV44	Android 9	○	※1	○	○	※4※5※6※14※17	—	—	—	—	○	Wi-Fi		
		AQUOS sense3 SHV45	Android 9	○	※1※18	○	○	※4※5※6※14※17	—	—	—	—	○	Wi-Fi		
		AQUOS sense3 plus サウンド SHV46	Android 9	○	※1※18	○	○	※4※5※6※9※15※17※20	—	—	—	—	○	Wi-Fi		
		AQUOS zero2 SHV47	Android 10	○	※1※18	○	○	※4※5※6※9※15※17※20	—	—	—	—	○	Wi-Fi		
		AQUOS R5G SHG01	Android 10	○	※1※18	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	Wi-Fi	
		AQUOS sense3 basic SHV48	Android 9	○	※1※18	○	○	※4※5※6※9※15※17※20	—	—	—	—	○	Wi-Fi		
		AQUOS zero5G basic DX SHG02	Android 10	○	※1※18	○	○	※4※5※6※9※17※20	○	※27	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	—	○	Wi-Fi		
		AQUOS sense5G SHG03	Android 11	○	※1※18	○	○	※4※5※6※9※17※20	—	—	—	—	○	Wi-Fi		
		AQUOS wish	Android 12	○	※1※18	○	○	※4※5※6※9※17※20	—	—	—	—	x	—		
	ソニーモバイルコミュニケーションズ	Xperia XZ3 SOV39	Android 9	○	※1	○	○	※5※6※12※17	—	—	—	—	○	Wi-Fi		
		Xperia 1 SOV40	Android 9	○	※1	○	○	※5※6※12※17	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	Wi-Fi	
		Xperia 5 SOV41	Android 10	○	※1※2	○	○	※5※6※12※17	x	—	—	x	○	Wi-Fi		
		Xperia 8 SOV42	Android 9	○	※1※18	○	○	※4※5※6※9※15※17※20	—	—	—	—	○	Wi-Fi		
		Xperia 1 II SOG01	Android 10	○	※1※18	○	○	※5※6※12※17	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	Wi-Fi	
		Xperia 10 II SOV43	Android 10	○	※1※18	○	○	※5※6※12※17	—	—	—	—	○	Wi-Fi		
		Xperia 5 II SOG02	Android 11	○	※1※18	○	○	※5※6※12※17	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	Wi-Fi	
		Xperia 10 III SOG04	Android 11	○	※1※18	○	○	※5※6※12※17	○	※28	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○	※32	○	Wi-Fi	
	京セラ	BASIO4 KYV47	Android 10	○	※1※18	x	○	※4※7※8※9※15※20	—	—	—	—	○	Wi-Fi		
GRATINA KYV48		Android 10	○	※1※18	○	○	※4※7※8※9※15※20	—	—	—	—	○	Wi-Fi			
かんたんケータイ KYF41		Android 11	○	※1※18	x	x	※5※6※10※13※16※17	—	—	—	—	—	—			
TORQUE 5G KYG01		Android 11	○	※1※18	○	○	※4※7※8※9※15※20	—	—	—	—	○	Wi-Fi			
GRATINA KYF42		Android 10	○	※1※18	x	○	※5※6※10※13※16※17	—	—	—	—	—	—			
SoftBank	APPLE	iPhone 8	iOS 13.2.3	○	—	○	※11※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone 8 Plus	iOS 13.2.3	○	—	○	※11※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone X	iOS 13.2.3	○	—	○	※11※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone XS	iOS 14.2	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone XS Max	iOS 14.2	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone XR	iOS 14.2	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone 11	iOS 15.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone 11 Pro	iOS 15.2	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone 11 Pro Max	iOS 15.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone SE 第2世代	iOS 15.0.2	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone 12	iOS 16.3.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone 12 Pro	iOS 16.3.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone 12 mini	iOS 16.3.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone 12 Pro Max	iOS 16.3.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone 13	iOS 16.3.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone 13 mini	iOS 16.3	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone 13 Pro	iOS 16.3	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone 13Pro Max	iOS 16.3.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone SE (第3世代)	iOS 16.2	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
		iPhone 14	iOS 16.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB	
iPhone 14 Pro	iOS 16.1.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB			
iPhone 14 Pro Max	iOS 16.1	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB			
iPhone 14 Plus	iOS 16.1.2	○	—	○	※12※17	○	※28※29	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26)	○	※30	○	※33	Bluetooth USB			

通信キャリア	携帯電話メーカー	携帯電話機種	調査時OS	ハンズフリー	電話帳		Bluetoothオーディオ		HDMI		充電	SmartPhoneLink「BIG X CONNECT アプリケーション」	
					追加	同期			接続ケーブル	接続方法			
SoftBank	Google	Google Pixel 3	Android 10	○	○	○	※4※5※6※14	○	—	—	—	○	Wi-Fi
		Google Pixel 3a	Android 9	○	○	○	※4※5※6※14	○	—	—	—	○	Wi-Fi
		Google Pixel 3a XL	Android 10	○	○	○	※4※5※6※14	○	—	—	—	○	Wi-Fi
		Google Pixel 4	Android 10	○	○	○	※4※5※6※14	○	—	—	—	○	Wi-Fi
		Google Pixel 4 XL	Android 10	○	○	○	※4※5※6※14	○	—	—	—	○	Wi-Fi
		Google Pixel 4a	Android 11	○	○	○	※4※5※6※9※15※20	○	—	—	—	○	Wi-Fi
		Google Pixel 4a (5G)	Android 11	○	○	○	※4※5※6※9※20	○	—	—	—	○	Wi-Fi
		Google Pixel 5	Android 11	○	○	○	※4※5※6※9※20	○	—	—	—	○	Wi-Fi
		Google Pixel 5a(5G)	Android 12	○	○	○	※4※5※6※9※20	○	—	—	—	○	Wi-Fi
		Google Pixel 6	Android 12	○	○	○	※4※5※6※9※20	○	—	—	—	○	Wi-Fi
	Google Pixel 6a	Android 12	○	○	○	※4※5※6※9※20	○	—	—	—	○	Wi-Fi	
	Huawei	HUAWEI Mate 20 Pro	Android 9	○	○	○	※4※5※6※14	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○※32	○	○	Wi-Fi
	LGエレクトロニクス	LG G8X ThinQ 901LG	Android 9	○※1※18	○	○	○※13	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○※32	○	○※34	Wi-Fi
		LG V60 ThinQ 5G A001LG	Android 10	○※1※18※21※22	○※19	○	○※13	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○※32	○	○※34	Wi-Fi
	OPPO	OPPO Reno3 5G A001OP	Android 10	○※18※21	○	○	○※4※5※6※13	—	—	—	○	○※34	Wi-Fi
	Xiaomi	Redmi Note 9T A001XM	Android 10	○※1※18	○	○※3	○※12※15	—	—	—	○	○	Wi-Fi
	ZTE	ZTE Axon 10 Pro 5G 902ZT	Android 10	○※1※18	○	○	○※4※5※6※9※17※20	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○※32	○	○	Wi-Fi
	シャープ	AQUOS ケータイ3	Android 8.1.0	○※1	×	○	○※5※6※12	—	—	—	—	—	—
		AQUOS R3	Android 9	○※1	○	○	○※4※5※6※14※17	—	—	—	—	○	Wi-Fi
		AQUOS sense3 plus 901SH	Android 9	○※1※18	○	○	○※4※5※6※9※15※17※20	—	—	—	—	○	Wi-Fi
		AQUOS zero2 906SH	Android 10	○※1※18	○※19	○	○※4※5※6※9※15※17※20	—	—	—	—	○	Wi-Fi
		AQUOS R5G 908SH	Android 10	○※1※18	○※19	○	○※4※5※6※9※17※20	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○※32	○	○	Wi-Fi
		シンプルスマホ5 A001SH	Android 10	○※1※18	×	○	○※4※5※6※9※17※20	—	—	—	—	○	Wi-Fi
		AQUOS zero5G basic A002SH	Android 10	○※1※18※22	○	○	○※4※5※6※9※17※20	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○※27	—	○	Wi-Fi
		AQUOS sense5G A004SH	Android 11	○※1※18※22	○	○	○※4※5※6※9※17※20	—	—	—	—	○	Wi-Fi
		AQUOS wish	Android 12	○※1※18	○※19	○	○※4※5※6※9※17※20	—	—	—	—	×	—
	ソニーモバイルコミュニケーションズ	Xperia XZ3	Android 9	○※1	○	○	○※5※6※12※17	—	—	—	—	○	Wi-Fi
		Xperia 1	Android 9	○※1	○	○	○※5※6※12※17	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○※32	○	○	Wi-Fi
		Xperia 5 901SO	Android 10	○※1※2	○	○	○※5※6※12※17	×	—	—	×	○	Wi-Fi
		Xperia 5 II A002SO	Android 11	○※1※18	○	○	○※5※6※12※17	○	08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31)	○※32	○	○	Wi-Fi
	京セラ	DIGNO ケータイ3 902KC	Android 8.1.0	○※1※18	×	×	○※5※6※10※13※16※17	—	—	—	—	—	—

【お知らせ】

この結果は弊社検証時に使用した携帯電話の確認結果です。同型機種全ての結果を保証するものではありません。携帯電話のバージョンにより、正しく動作しない場合があります。

【制約事項】

- ※1 着信時、車両側のスピーカーから着信音(電子音)が鳴り、携帯電話本体からも着信音が鳴ります。
- ※2 通話を終了すると、車両側のスピーカーから「フツ」という大きな音がします。
- ※3 【電話帳同期】で読み込んだ電話帳データに画像が添付されません。
- ※4 カーナビ側の操作で早送り/早戻し操作を行っても、Bluetooth機器は反応しません。
- ※5 カーナビ側の操作で【ミックス】キーを押下しても、モード切替できません。
- ※6 カーナビ側の操作で【リピート】キーを押下しても、モード切替できません。
- ※7 カーナビ側の操作で【ミックス】キーを押下すると、カーナビの表示は変更されますがモード切替できません。
- ※8 カーナビ側の操作で【リピート】キーを押下すると、カーナビの表示は変更されますがモード切替できません。
- ※9 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアルバム名など曲情報が正常に表示できません。
- ※10 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアルバム名など曲情報が表示されず、停止表示のまま再生されます。
- ※11 Bluetoothオーディオ停止中、カーナビ側の操作で【再生】キーを押下すると、ミックスモードで再生されます。
- ※12 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「ミュージック」を使用した際の動作となります。「ミュージック」以外では動作が異なる場合があります。
- ※13 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「音楽」を使用した際の動作となります。「音楽」以外では動作が異なる場合があります。
- ※14 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「Play Music」を使用した際の動作となります。「Play Music」以外では動作が異なる場合があります。
- ※15 カーナビ側の操作でサーチ等の曲を選択する機能が使用できなくなります。
- ※16 携帯電話が音楽再生ソフトの楽曲再生画面にしていないと、Bluetoothオーディオを使用することができません。
- ※17 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアートワークが表示されません。
- ※18 ハンズフリー通話時、車両側のスピーカーから大きなノイズが発生することがあります。特に発着信や通話を開始または終了するとき発生します。
- ※19 【電話帳追加】で電話帳データが読み込めないことがあります。
- ※20 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「YouTube Music (YT Music)」を使用した際の動作となります。「YouTube Music (YT Music)」以外では動作が異なる場合があります。
- ※21 ハンズフリー通話時、通話相手の携帯電話から「ジー」という大きなノイズが発生して、カーナビ側の音声に通話相手に聞こえないことがあります。
- ※22 Bluetooth接続時、Bluetooth接続が勝手に解除されて再接続されることがあります。
- ※23 Bluetoothオーディオ再生時、Bluetooth接続を解除すると、音楽再生ソフトでトラックUP動作となることがあります。
- ※24 Bluetooth電波遮断後、自動でBluetooth接続されないことがあります。この場合、携帯電話の電源OFF/ONを行ってください。
- ※25 【電話帳追加】で電話帳1件送信を行うと、読み込んだ電話帳データが正常に表示されません。
- ※26 HDMIでの映像出力には、別売の「Apple純正Apple Lightning Digital AVアダプタ(MD826ZM/A)」が必要です。
- ※27 スマートフォンがスリープ状態になるとHDMI接続が解除され、HDMIでの映像出力が停止されます。スリープ状態を解除することで正常に再生できます。
- ※28 Bluetoothオーディオ接続しているスマートフォンでHDMI再生するとBluetoothオーディオ音声が出されません。この場合、HDMI接続を切断してBluetoothオーディオソースにて再生してください。
- ※29 Apple純正のApple 30ピンDigital AVアダプタ(MD098ZM/A)にてHDMIでの映像出力とiPod再生を同時に行うことはできません。また、Apple純正のApple Lightning Digital AVアダプタ(MD826ZM/A)にてiPod再生を行うことはできません。
- ※30 充電にはiPhone付属の充電ケーブル(USB⇄Lightning to USB Cable)が必要です。
- ※31 USB Type-CでのHDMI接続に対応しており、HDMIでの映像出力には市販の「USB Type-C to HDMI変換アダプタ」が必要です。
- ※32 市販品「USB Type-C to HDMI変換アダプタ」の中で、HDMIポートとUSBポート(Type-A/Type-C等)を同時接続可能な変換アダプタを使用すれば充電が可能となります。また別途、USBケーブル(オス-オス)も必要となります。
- ※33 BIG X CONNECTアプリケーションをUSB接続で使用の際は、iPhone付属の充電ケーブル(USB⇄Lightning to USB Cable)が必要です。
- ※34 スマートフォンアプリ「BIG X CONNECT」を使用する際、カーナビとのWi-Fi接続と携帯電話からのインターネットへのアクセスを同時に行えないことがあります。その場合は、携帯電話の操作でインターネット接続を行ってください。