

X088/X08S/X08シリーズ Bluetooth[®]携帯電話適合表

本適合表のご利用について

【ご注意】

- ・この結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話機種種々の全てを保証するものではありません。
- ・携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があり、通信や一部機能が動作しない場合があります。

【制約事項】

- ・ハンズフリーの通話には HFP(Hands Free Profile) 準拠の携帯電話が必要です。
- ・携帯電話の Bluetooth 設定が必要です。携帯電話側の取扱い説明書をご覧ください。
- ・携帯電話からのパスキー入力操作については、携帯電話側の取扱い説明書をご覧ください。
- ・携帯電話本体を操作する場合は、安全な場所に車を止め操作してください。
- ・携帯電話の接続が完了するまで携帯電話の画面を確認しながら操作を行ってください。
- ・電話機を接続するときは、ダイヤルロックやセルフモード等の電話機の機能制限設定は全て解除してください。
- ・待ち受け以外の状態で携帯電話を接続した際は、正常な動作をしない事があります。
- ・交通量の多い市街地や狭い道でのご利用は避けてください。
- ・通話は大きな声ではっきりとお話ください。
- ・通話中は窓を閉めてお話し下さい。
- ・携帯電話によってはハンズフリー電話が使用できない場合があります。
- ・相手の電話の種類や電話回線の組み合わせにより、不自然な音声になる場合があります。
- ・割り込み通話、三者通話には対応していません。
- ・携帯電話の機種によっては、音声がかえづら場合があります。この場合、カーナビ側で音量等を調整してください。
- ・ハンズフリー電話同士の通話、騒音の大きい場所での通話など、使用状況によっては話しにくい場合があります。
- ・電話帳は、最大 1,000 件までしか読み込みできません。読み込み可能な電話帳に関しては、携帯電話により制約があります。
- ・電話帳登録時に、該当電話番号が「シークレット」等として登録されている場合、読み込みできません。
- ・着信時や通話切り替え時に、ノイズが発生する携帯電話機種があります。
- ・Gracenote メディアデータベース等へのアクセス機能をご利用される際は、事前にご利用される携帯電話に合わせて接続先を設定しておいてください。

【Bluetooth[®]に関して】

- ・本機は以下の Bluetooth[®] のプロファイルに対応しております。
Bluetooth[®] に接続する際には接続携帯電話が上記プロファイルに対応している必要があります。
 - HFP (ハンズフリー プロファイル)
 - OPP (オブジェクト プッシュ プロファイル)
 - DUN (ダイヤルアップネット ワーキング プロファイル)

【商標に関して】

- ・FOMA は株式会社エヌ・ティ・ティドコモの登録商標です。
- ・Bluetooth[®] は Bluetooth SIG, Inc の登録商標です。
- ・その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。

X088/X08S/X08 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	※ ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)
NTT DoCoMo (FOMA)	HTC	HT-01A (TOUCH PRO)	○ ※2 ※3	○ ※7	—
		HT-02A (TOUCH DIAMOND)	○ ※2 ※3	○ ※7	—
		HT-03A	○ ※2 ※3	—	—
		HT1100	○ ※2 ※3	○ ※7	—
	MOTOROLA	M702iG	○	○ ※7	○
		M702iS	○	○ ※7	○
	NEC	N-01A	○	—	—
		N-02A	○	—	—
		N-04A	○	—	—
		N-06A	○	○	○
		N-07A	○	○	○
		N-08A	○	○	○
		N-09A	○	○	○
		N-01B	○ ※4 ※9	○	○
		N-02B	○ ※4 ※9	○	○
		N-04B (瞬撮ケータイ)	○ ※9	○	○
		N-07B (amadanaケータイ)	○	○	○
	N-08B	○	○	○	
	NOKIA	NM705i	○ ※2 ※3 ※4	○	×
		NM706i	○ ※2 ※3 ※4	○	×
	RIM	BlackBerry 8707h	○ ※1 ※2 ※3	—	×
		BlackBerry Bold	○ ※2 ※3	○ ※6 ※7	—
		BlackBerry Bold 9700	○ ※2 ※3	○ ※6	×
	シャープ	SH906i	○ ※5	○	○
		SH906iTV (AQUOSケータイ)	○ ※5	○	○
		SH-01A	○ ※5	○	○
		SH-03A	○ ※5	○	○
		SH-04A	○ ※5	○	○
		SH-06A (AQUOS SHOT)	○ ※5	○	○
		SH-07A (AQUOSケータイ)	○ ※5	○	○
		SH-01B (AQUOS SHOT)	○ ※5	○	○
		SH-02B	○ ※5	○	○
		SH-03B	○ ※5	○	○
SH-07B (AQUOS SHOT)		○	○	○	
SH-10B (LYNX)		○ ※2	○ ※6	—	
サムスン	SC-01B	○ ※2 ※3	○ ※6 ※7	—	
	SC-02B (GALAXY S)	○ ※2 ※3	—	—	
ソニー	SO-01B (Xperia)	○ ※2 ※3	○ ※6 ※11	—	

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

※ カーナビ操作で【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声を切り替えると、音声が割れて聞こえにくくなる場合があります。この場合、携帯電話本体を操作してハンズフリーモードに音声切替を行なってください。

- ※1 通話中にカーナビを起動して接続すると、自動的に「ハンズフリーモード」接続になります。
- ※2 着信時 車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※3 カーナビ操作で応答保留しても着信のまま変化しません。
- ※4 カーナビ or 電話機操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※5 カーナビ操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※6 カーナビに読込んだ電話帳データにはグループ情報がありません。
- ※7 カーナビに読込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- ※8 携帯電話機に電話番号が1000件以上登録されている場合、画像データが添付されている電話帳の電話番号がカーナビに登録されないことがあります。
- ※9 カーナビ操作で操作で発信・発信中止をした後に再度カーナビ操作で発信すると、発信に失敗することがあります。
- ※10 セパレートスタイルでは使用できません
- ※11 電話帳転送は1件ずつの転送となります。

X088/X08S/X08 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	※ ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)
NTT DoCoMo (FOMA)	パナソニック	P903i	○	○	○
		P903iTV	○	○	○
		P903iX (HIGH-SPEED)	○	○	○
		P904i	○	○	○
		P905i	○	○	○
		P905iTV (VIERAケータイ)	○	○	○
		P906i	○	○	○
		P-01A	○	○	○
		P-02A	○	○	○
		P-07A	○	○	○
		P-08A	○	○	○
		P-09A	○	○	○
		P-01B (VIERAケータイ)	○	○	○
		P-04B	○	○	○
		P-06B	○	○	×
	東芝	T-01A (dynapocket)	○ ※3 ※5	○ ※6 ※7	-
		T-01B (dynapocket)	○ ※2 ※3 ※4	○ ※6 ※7	-
	富士通	F-01A	○	○	○
		F-03A	○	○	○
		F-09A	○	○	○
		F-01B	○	○	○
		F-03B	○	○	○
		F-04B	○ ※4 ※10	○	○
		F-07B	○	○	○
		F-06B	○	○	○
	F1100	○ ※2 ※3	○ ※7	×	

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

※ カーナビ操作で【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声を切り替えると、音声割れて聞こえにくくなる場合があります。
この場合、携帯電話本体を操作してハンズフリーモードに音声切替を行なってください。

- ※1 通話中にカーナビを起動して接続すると、自動的に「ハンズフリーモード」接続になります。
- ※2 着信時 車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※3 カーナビ操作で応答保留しても着信のまま変化しません。
- ※4 カーナビ or 電話機操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※5 カーナビ操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※6 カーナビに読込んだ電話帳データにはグループ情報がありません。
- ※7 カーナビに読込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- ※8 携帯電話機に電話番号が1000件以上登録されている場合、画像データが添付されている電話帳の電話番号がカーナビに登録されないことがあります。
- ※9 カーナビ操作で操作で発信・発信中止をした後に再度カーナビ操作で発信すると、発信に失敗することがあります。
- ※10 セパレートスタイルでは使用できません

X088/X08S/X08 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	※ ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)
au (WIN)	HTC	E30HT	○ ※2 ※3	○ ※6 ※7	—
	カシオ	E03CA	○	○ ※7	○
		W62CA (G'z One)	○	○	○
		W63CA (EXLIMケータイ)	○	○	○
		CA001	○	○	○
		CA002 (G'zOne)	○	○	○
		CA003 (EXLIMケータイ)	○	○	○
		CA004 (EXLIMケータイ)	○	○	○
		CA005 (EXLIMケータイ)	○	○	○
	シャープ	W62SH	○	○	○
		W64SH (AQUOSケータイ)	○	○	○
		SH001	○	○	○
		SH002 (SOLAR PHONE)	○	○	○
		SH003 (AQUOS SHOT)	○	○	○
		SH004	○	○	○
		SH005	○	○	○
		SH006 (AQUOS SHOT)	○	○	○
		SH007 (SOLAR PHONE)	○	○	○
		SH008 (AQUOS SHOT)	○	○	○
		SH009	○	○	○
ISO1		○ ※2	○ ※6	—	

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

※ カーナビ操作で【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切り替えると、音声割れて聞こえにくくなる場合があります。
この場合、携帯電話本体を操作してハンズフリーモードに音声切替を行○

- ※1 通話中にカーナビを起動して接続すると、自動的に「ハンズフリーモード」接続になります。
- ※2 着信時 車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※3 カーナビ操作で応答保留しても着信のまま変化しません。
- ※4 カーナビ or 電話機操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※5 カーナビ操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※6 カーナビに読込んだ電話帳データにはグループ情報がありません。
- ※7 カーナビに読込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- ※8 携帯電話機に電話番号が1000件以上登録されている場合、画像データが添付されている電話帳の電話番号がカーナビに登録されないことがあります。
- ※9 カーナビ操作で操作で発信・発信中止をした後に再度カーナビ操作で発信すると、発信に失敗することがあります。
- ※10 セパレートスタイルでは使用できません

X088/X08S/X08 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	※ ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)
au (WIN)	ソニーエリクソン	W54S	○	○	○
		W61S (Cyber-shot)	○	○	○
		W65S (Xmini)	○	○	○
		SOY01 (Walkman Phone, Premier3)	○	○	○
		SOY02 (BRAVIA Phone U1)	○	○	○
		SOY03 (URBANO BARONE)	○	○	○
		SOY04 (URBANO MOND)	○	○	○
		S001 (Cyber-shotケータイ)	○	○	○
		S003 (Cyber-shotケータイ)	○	○	○
		S004 (BRAVIA Phone)	○	○	○
	S0X01 (G9)	○	○	○	
	パナソニック	P001	○	○	○
	三洋電機	W54SA	○	○	○
		W61SA	○	○	○
		W63SA	○	○	○
		W64SA	○	○	○
		SA001	○	○	○
		SA002	○	○	○
	東芝	W52T	○	○	○
		W54T	○	○	○
		W56T	○	○	○
		W61T	○	○	○
		W63T (Sportio)	○	○	○
		W65T	○	○	○
		T001 (フルチェンケータイ)	○	○	○
		T003	○	○	○
		T004 (REGZA Phone)	○	○	○
		IS02 (dynapocket)	○ ※2 ※3 ※4	○ ※6 ※7	-
	TSX05 (iida LIGHT POOL)	○	○	○	
	TSY01 (biblio)	○	○	○	
	日立	W62H (Woooケータイ)	○	○	○
		W63H (Woooケータイ)	○	○	○
		H001 (Woooケータイ)	○	○	○
		HIY01 (Mobile Hi-Vision CAM Wooo)	○	○	○
		beskey (HIY02)	○	○	○

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

※ カーナビ操作で【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切り替えると、音声が割れて聞こえにくくなる場合があります。
この場合、携帯電話本体を操作してハンズフリーモードに音声切替を行○

- ※1 通話中にカーナビを起動して接続すると、自動的に「ハンズフリーモード」接続になります。
- ※2 着信時 車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※3 カーナビ操作で応答保留しても着信のまま変化しません。
- ※4 カーナビ or 電話機操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※5 カーナビ操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※6 カーナビに読込んだ電話帳データにはグループ情報がありません。
- ※7 カーナビに読込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- ※8 携帯電話機に電話番号が1000件以上登録されている場合、画像データが添付されている電話帳の電話番号がカーナビに登録されないことがあります。
- ※9 カーナビ操作で操作で発信・発信中止をした後に再度カーナビ操作で発信すると、発信に失敗することがあります。
- ※10 セパレートスタイルでは使用できません

X088/X08S/X08 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	※ ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)
SoftBank (3G)	Apple	iPhone 3G	○ ※2※3	-	-
		iPhone 3GS	○ ※2※3	-	-
		iPhone 4	○ ※3	-	-
	HTC	X01HT	○ ※2※3	○ ※7	×
		X02HT	○ ※2※3	○ ※7	×
		X03HT	○ ※2※3	○ ※7	-
		X04HT (TOUCH DIAMOND)	○ ※2※3	○ ※7	-
		X05HT (TOUCH PRO)	○ ※2※3	○ ※7	-
		X06HT (HTC Desire)	○ ※2※3	○ ※6	-
		X06HT II (HTC Desire)	○ ※2※3	○ ※6	-
		705N	○ ※2※3	○ ※7	○
		706N	○ ※2※3	○ ※7	○
		820N	-	-	-
	821N	-	-	-	
	NEC	841N	○	-	-
		930N	○	-	-
		931N	○	-	-
		940N	○ ※4	-	-
	NOKIA	705NK (Nokia N73)	○ ※2※3※4	○	○
		Nokia N82	○ ※2※3※4	○	○
		X02NK (Nokia N95)	○ ※2※3※4	○	○
	カシオ	830CA	-	-	-
	サムスン	705SC	○ ※2※3	○ ※7	×
		706SC	○ ※2※3	○ ※7	×
		707SC	○ ※2※3	○ ※7	×
		707SC II	○ ※2※3	○ ※7	×
		708SC	○ ※2※3	○ ※7	×
		709SC	○ ※2※3	○ ※7	×
		805SC	○ ※2※3	○	×
		820SC	○ ※2※3	○	○
		821SC	○ ※2※3	○	○
		830SC	○ ※2※3	○	○
		920SC (PHOTOS)	○ ※2※3	○	○
930SC (OMNIA)		○ ※2※3	○	○	
931SC (OMNIA POP)		○ ※2	○	○	
940SC (OMNIA VISION)		×	○	○	
941SC	○ ※2	○ ※6	○		
X01SC	○ ※2※3	-	-		

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

※ カーナビ操作で【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声を切り替えると、音声割れて聞こえにくくなる場合があります。この場合、携帯電話本体を操作してハンズフリーモードに音声切替を行なってください。

- ※1 通話中にカーナビを起動して接続すると、自動的に「ハンズフリーモード」接続になります。
- ※2 着信時 車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※3 カーナビ操作で応答保留しても着信のまま変化しません。
- ※4 カーナビ or 電話機操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※5 カーナビ操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※6 カーナビに読込んだ電話帳データにはグループ情報がありません。
- ※7 カーナビに読込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- ※8 携帯電話機に電話番号が1000件以上登録されている場合、画像データが添付されている電話帳の電話番号がカーナビに登録されないことがあります。
- ※9 カーナビ操作で操作で発信・発信中止をした後に再度カーナビ操作で発信すると、発信に失敗することがあります。
- ※10 セバレントスタイルでは使用できません

X088/X08S/X08 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	※ ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)
SoftBank (3G)	シャープ	810SH	○※2※3	○	○
		811SH	○※2※3	○	○
		812SH (PANTONE)	○※2※3	○	○
		812SHs (GENT)	○※2※3	○	○
		812SHsII (GENT)	○※2※3	○	○
		813SH	○※2※3	○	○
		814SH	○※2※3	○	○
		815SH	○※2※3	○	○
		816SH	○※2※3	○	○
		820SH (THE PREMIUM)	○※2	○	○
		821SH (THE PREMIUM)	○※2	○	○
		822SH (AQUASケータイ)	-	-	-
		823SH (THE PREMIUM TEXTURE)	○※2	○	○
		824SH (THE PREMIUM)	○※2	○	○
		825SH (PANTONE Slide)	○※2	○	○
		830SH	-	-	-
		830SHs	-	-	-
		841SH (THE PREMIUM6 WATERPROOF)	○※2	○	○
		841SHs (GENT)	○※2	○	○
		842SH (SOLAR HYBRID)	○※2	○	○
		910SH	○※2※3	○	○
		911SH	○※2※3	○	○
		912SH	○※2※3	○	○
		913SH (FULLFACE)	○※2※3	○	○
		920SH	○※2	○	○
		921SH (FULLFACE2)	○※2	○	○
		922SH (インターネットマシン)	○※2	○	○
		923SH	○※2	○	○
		930SH	○※2	○	○
		931SH (FULLTOUCH)	○※2	○	○
		933SH (AQUOS SHOT)	○※2	○	○
		934SH (mirumo)	○※2	○	○
		935SH (THE PREMIUM WATERPROOF)	○※2	○	○
936SH (SOLAR HYBRID)	○※2	○	○		
940SH (AQUOS SHOT)	○※2	○	○		
941SH	○※2	○	○		
942SH (THE PREMIUM5)	○※2	○	○		
943SH (AQUOSケータイ)	○※2	○	○		
944SH (mirumo2)	○※2	○	○		
945SH (AQUOS SHOT)	○※2	○	○		

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

※ カーナビ操作で【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声を切り替えると、音声が割れて聞こえにくくなる場合があります。
この場合、携帯電話本体を操作してハンズフリーモードに音声切替を行なってください。

- ※1 通話中にカーナビを起動して接続すると、自動的に「ハンズフリーモード」接続になります。
- ※2 着信時 車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※3 カーナビ操作で応答保留しても着信のまま変化しません。
- ※4 カーナビ or 電話機操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※5 カーナビ操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※6 カーナビに読込んだ電話帳データにはグループ情報がありません。
- ※7 カーナビに読込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- ※8 携帯電話機に電話番号が1000件以上登録されている場合、画像データが添付されている電話帳の電話番号がカーナビに登録されないことがあります。
- ※9 カーナビ操作で操作で発信・発信中止をした後に再度カーナビ操作で発信すると、発信に失敗することがあります。
- ※10 セパレートスタイルでは使用できません

X088/X08S/X08 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	※ ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)	
SoftBank (3G)	東芝	810T	-	-	-	
		811T	-	-	-	
		812T (コドモバイル)	-	-	-	
		813T	-	-	-	
		814T	-	-	-	
		815T (fanfun)	-	-	-	
		820T (コドモバイル)	-	-	-	
		821T (かんたん携帯)	-	-	-	
		822T	-	-	-	
		823T	○ ※2	○	○	
		824T	○ ※2	○	○	
		830T (fanfun.2)	○ ※2	○ ※8	○	
		831T (fanfun.petit)	-	-	-	
		910T	○ ※2	○ ※8	○	
		911T	○ ※2	○ ※8	○	
		912T	○ ※2	○ ※8	○	
		920T	○ ※2	○ ※8	○	
	921T (REGZAケータイ)	○ ※2	○ ※8	○		
	X01T	○ ※2 ※3	○	×		
	X02T (dynapocket)	○ ※2※3※5	○ ※6※7	-		
		パナソニック	705P	○ ※3	○	×
			706P	○ ※3	○	×
			810P	×	○	○
			820P	×	○	×
			821P (Mirror)	×	○	×
			822P	×	○	×
			823P (TROPICAL)	-	-	-
	824P (MIRROR II)		-	-	-	
	830P		-	-	-	
	841P		-	-	-	
	920P (VIERAケータイ)	○	○	○		
	921P	○	○	○		
	931P (VIERAケータイ)	○	○	○		
	940P (VIERAケータイ)	○	○	○		
	941P (VIERAケータイ)	○	○	○		
	942P (VIERAケータイ)	○	○	○		

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

※ カーナビ操作で【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声を切り替えると、音声が割れて聞こえにくくなる場合があります。この場合、携帯電話本体を操作してハンズフリーモードに音声切替を行ってください。

- ※1 通話中にカーナビを起動して接続すると、自動的に「ハンズフリーモード」接続になります。
- ※2 着信時 車両側のスピーカーから着信音が鳴らず、携帯電話本体から着信音が鳴ります。
- ※3 カーナビ操作で応答保留しても着信のまま変化しません。
- ※4 カーナビ or 電話機操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※5 カーナビ操作で、【携帯電話での通話】から「ハンズフリーモード」に音声切替できません。
- ※6 カーナビに読込んだ電話帳データにはグループ情報がありません。
- ※7 カーナビに読込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- ※8 携帯電話機に電話番号が1000件以上登録されている場合、画像データが添付されている電話帳の電話番号がカーナビに登録されないことがあります。
- ※9 カーナビ操作で操作で発信・発信中止をした後に再度カーナビ操作で発信すると、発信に失敗することがあります。
- ※10 セパレートスタイルでは使用できません