

携帯電話 Bluetooth®・HDMI 対応情報

別売ケーブル対応表

| ルノー | タイプA | KCU-610HD+純正アダプタ(※33) |
|-----|------|-----------------------|
| | タイプB | KCU-610HD+市販アダプタ(※40) |

○:対応 ×:非対応 -:機能がありません

| 通信キャリア | 携帯電話メーカー | 携帯電話機種 | 調査時OS | ハンズフリー | 電話帳 | | Bluetoothオーディオ | HDMI | | 充電 | スマホ連携 | Wi-Fi (データ通信) |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | | | 追加 | 同期 | | 別売ケーブル | | | | |
| docomo | APPLE | iPhone 8 | iOS 13.2.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※13※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone 8 Plus | iOS 13.2.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※13※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone X | iOS 13.2.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※13※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone XS | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone XS Max | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone XR | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone 11 | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone 11 Pro | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone 11 Pro Max | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone SE 第2世代 | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone 12 | iOS 14.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 12 Pro | iOS 14.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 12 mini | iOS 14.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 12 Pro Max | iOS 14.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 13 | iOS 15.1.1 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 13 mini | iOS 15.1 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 13 Pro | iOS 15.1 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 13 Pro Max | iOS 15.1 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| Google | Google Pixel 3 | Android 9 | ○ ※2※25 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | Google Pixel 3 XL | Android 9 | ○ ※2※25 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | Google Pixel 3a | Android 9 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| Huawei | HUAWEI P20 Pro HW-01K | Android 8.1.0 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | HUAWEI P30 Pro HW-02L | Android 9 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※17 | ○ ※35 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| LGエレクトロニクス | V30+ L-01K | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | ○ ※34 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Disney Mobile on docomo DM-01K | Android 7.1.2 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | JOJO L-02K | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | ○ ※34 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | LG style L-03K | Android 8.1.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | LG style2 L-01L | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | LG V60 ThinQ 5G L-51A | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | LG style3 L-41A | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | ○ ※34 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| LG VELVET L-52A | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | ○ ※34 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | | |
| ZTE | MONO MO-01K | Android 7.1.2 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※7※8※16 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | M Z-01K | Android 7.1.2 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※7※8※17※19 | - | - | - | ○ | ○ | |
| サムスン | Galaxy S8 SC-02J | Android 7.0 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4※20 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Galaxy S8+ SC-03J | Android 7.0 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4※20 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Galaxy Feel SC-04J | Android 7.0 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4※20 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | Galaxy Note8 SC-01K | Android 7.1.1 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4※20 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Galaxy S9 SC-02K | Android 8.0.0 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Galaxy S9+ SC-03K | Android 8.0.0 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Galaxy Note9 SC-01L | Android 8.1.0 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Galaxy Feel2 SC-02L | Android 8.1.0 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | Galaxy S10 SC-03L | Android 9 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※13※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Galaxy S10+ SC-04L | Android 9 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※13※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Galaxy Note10+ SC-01M | Android 9 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Galaxy A20 SC-02M | Android 9 | × | × | × | × | - | - | - | × | ○ | |
| | Galaxy S20 5G SC-51A | Android 10 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | ○ ※36※42 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Galaxy S20+ 5G SC-52A | Android 10 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | ○ ※36※42 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Galaxy A41 SC-41A | Android 10 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ ※30 | |
| | Galaxy A21 SC-42A | Android 10 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ ※32 | |
| | Galaxy A51 5G SC-54A | Android 10 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | Android 10 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | ○ ※36※42 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| Galaxy S21 5G SC-51B | Android 11 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | ○ ※36※42 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | | |
| Galaxy A52 5G SC-53B | Android 11 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | | |

| 通信キャリア | 携帯電話メーカー | 携帯電話機種 | 調査時OS | ハンズフリー | 電話帳 | | Bluetoothオーディオ | HDMI | | 充電 | スマホ連携 | Wi-Fi (データ通信) |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | | | 追加 | 同期 | | 別売ケーブル | | | | |
| docomo | シャープ | AQUOS R SH-03J | Android 7.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※7※8※17 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | AQUOS sense SH-01K | Android 7.1.2 | ○ ※1※2※23 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※17 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | AQUOS R2 SH-03K | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17※19 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | AQUOS sense2 SH-01L | Android 8.1.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | AQUOS ケータイ SH-02L | Android 8.1.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※15※19 | - | - | - | - | ○ |
| | | AQUOS R3 SH-04L | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | AQUOS sense3 SH-02M | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ ※26 |
| | | AQUOS zero2 SH-01M | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | AQUOS R5G SH-51A | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | | AQUOS sense5G SH-53A | Android 11 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | AQUOS R6 SH-51B | Android 11 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia XZs SO-03J | Android 7.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15※19 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | Xperia XZ Premium SO-04J | Android 7.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15※19 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | Xperia XZ1 SO-01K | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | Xperia XZ1 Compact SO-02K | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | Xperia XZ2 SO-03K | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | Xperia XZ2 Compact SO-05K | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | Xperia XZ2 Premium SO-04K | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | Xperia XZ3 SO-01L | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | Xperia Ace SO-02L | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | Xperia 1 SO-03L | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| Xperia 5 SO-01M | | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| Xperia 1 II SO-51A | | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| Xperia 10 II SO-41A | | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | - | - | - | ○ | ○ | |
| Xperia Ace II SO-41B | | Android 11 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※7※8※15 | - | - | - | ○ | ○ | |
| Xperia 10 III SO-52B | | Android 11 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| Xperia 1 III SO-51B | Android 11 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | | |
| 京セラ | カードケータイ KY-01L | - | ○ ※1※2 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
| 富士通 | arrows Be F-05J | Android 7.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | arrows NX F-01K | Android 7.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | らくらくスマートフォン me F-03K | Android 7.1.2 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | × | ○ ※17 | - | - | - | ○ | ○ ※24 | |
| | arrows Be F-04K | Android 8.1.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | らくらくスマートフォン me F-01L | Android 8.1.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | arrows Be3 F-02L | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ ※24 | |
| | arrows ケータイ F-03L | Android 8.1.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※15※19※21 | - | - | - | - | ○ | |
| | らくらくホン F-01M | Android 8.1.0 | ○ ※1※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | arrows Be4 F-41A | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | arrows 5G F-51A | Android 10 | ○ ※1※2※29 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | らくらくスマートフォン F-42A | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | arrows NX9 F-52A | Android 11 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| arrows Be4 Plus F-41B | Android 11 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| au | APPLE | iPhone 8 | iOS 13.2.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※13※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone 8 Plus | iOS 13.2.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※13※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone X | iOS 13.2.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※13※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone XS | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone XS Max | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone XR | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone 11 | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone 11 Pro | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone 11 Pro Max | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone SE 第2世代 | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ |
| | | iPhone 12 | iOS 14.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 12 Pro | iOS 14.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 12 mini | iOS 14.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 12 Pro Max | iOS 14.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 13 | iOS 15.1.1 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 13 mini | iOS 15.1 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 13 Pro | iOS 15.1 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |
| | | iPhone 13 Pro Max | iOS 15.1 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 |

| 通信キャリア | 携帯電話メーカー | 携帯電話機種 | 調査時OS | ハンズフリー | 電話帳 | | Bluetoothオーディオ | HDMI | | 充電 | スマホ連携 | Wi-Fi (データ通信) |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | | | 追加 | 同期 | | 別売ケーブル | | | | |
| au | Google | Google Pixel 5 | Android 11 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | — | — | — | ○ | ○ |
| | HTC | HTC U11 HTV33 | Android 7.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※7※8※17 | × | — | × | ○ | ○ |
| | Huawei | HUAWEI nova 2 HWV31 | Android 7.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | — | — | — | ○ | ○ |
| | | HUAWEI P20 lite HWV32 | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | — | — | — | ○ | ○ |
| | | HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | Android 9 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※9※10※16※19 | — | — | — | ○ | ○ |
| | LGエレクトロニクス | isai V30+ LGV35 | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | ○ ※34 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | | LG it LGV36 | Android 8.1.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | — | — | — | ○ | ○ |
| | OPPO | OPPO Find X2 Pro OPG01 | Android 10 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※16※19 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | | OPPO A54 5G OPG02 | Android 11 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※16※19 | — | — | — | ○ | ○ |
| | | OPPO Find X3 Pro OPG03 | Android 11 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※16※19 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | Xiaomi | Mi 10 Lite 5G XIG01 | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | — | — | — | ○ | ○ |
| | ZTE | ZTE a1 ZTG01 | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※7※8※11※19※28 | — | — | — | ○ | ○ |
| | サムスン | Galaxy S8 SCV36 | Android 7.0 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | | Galaxy S8+ SCV35 | Android 7.0 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | | Galaxy Note8 SCV37 | Android 7.1.1 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | | Galaxy S9 SCV38 | Android 8.0.0 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | | Galaxy S9+ SCV39 | Android 8.0.0 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | | Galaxy Note9 SCV40 | Android 8.1.0 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | | Galaxy S10 SCV41 | Android 9 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※13※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | | Galaxy S10+ SCV42 | Android 9 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※13※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | | Galaxy A30 SCV43 | Android 9 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※13※17 | — | — | — | ○ | ○ |
| | | Galaxy Note10+ SCV45 | Android 9 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | ○ ※34※36 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ |
| | | Galaxy A20 SCV46 | Android 9 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | — | — | — | ○ | ○ |
| Galaxy Z Flip SCV47 | | Android 10 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | — | — | — | ○ | ○ | |
| Galaxy S20 5G SCG01 | | Android 10 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | ○ ※36※42 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| Galaxy S20+ 5G SCG02 | | Android 10 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | ○ ※36※42 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| Galaxy A41 SCV48 | | Android 10 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | — | — | — | ○ | ○ | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | | Android 11 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | ○ ※36※42 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| Galaxy A51 5G SCG07 | | Android 10 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | — | — | — | ○ | ○ | |
| Galaxy A32 5G SCG08 | | Android 11 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | — | — | — | ○ | ○ | |
| Galaxy S21 5G SCG09 | Android 11 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | ○ ※36※42 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | | |
| シャープ | AQUOS R SHV39 | Android 7.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※7※8※17 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | AQUOS sense SHV40 | Android 7.1.2 | ○ ※1※2※23 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※17 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | AQUOS K SHF34 | Android 5.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※18 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | AQUOS R compact SHV41 | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | AQUOS R2 SHV42 | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17※19 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | AQUOS sense2 SHV43 | Android 8.1.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | AQUOS R3 SHV44 | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | AQUOS sense2 かんたん | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | AQUOS sense3 SHV45 | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | — | — | — | ○ | ○ ※26 | |
| | AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | — | — | — | ○ | ○ ※26 | |
| | AQUOS zero2 SHV47 | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3※27 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | AQUOS R5G SHG01 | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3※27 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | AQUOS sense3 basic SHV48 | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | AQUOS zero5G basic DX SHG02 | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3※27 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | ○ ※34※35 | タイプB | — | ○ | ○ | |
| | AQUOS sense5G SHG03 | Android 11 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | — | — | — | ○ | ○ | |
| ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia XZs SOV35 | Android 7.1.1 | ○ ※1※2 | ○ | ○ | ○ ※15※19 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | Xperia XZ1 SOV36 | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | Xperia XZ2 SOV37 | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | Xperia XZ2 Premium SOV38 | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | Xperia XZ3 SOV39 | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | Xperia 1 SOV40 | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Xperia 5 SOV41 | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | × | — | × | ○ | ○ | |
| | Xperia 8 SOV42 | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | — | — | — | ○ | ○ ※26 | |
| | Xperia 1 II SOG01 | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Xperia 10 II SOV43 | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | — | — | — | ○ | ○ | |
| | Xperia 5 II SOG02 | Android 11 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |
| | Xperia 10 III SOG04 | Android 11 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | |

| 通信キャリア | 携帯電話メーカー | 携帯電話機種 | 調査時OS | ハンズフリー | 電話帳 | | Bluetoothオーディオ | HDMI | | 充電 | スマホ連携 | Wi-Fi (データ通信) | |
|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|------------------|---|
| | | | | | 追加 | 同期 | | 別売ケーブル | | | | | |
| au | 京セラ | GRATINA 4G KYF34 | Android 5.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※18 | - | - | - | - | ○ | |
| | | TORQUE G03 | Android 7.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | | Qua phone QX | Android 7.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | | MARVERA KYF35 | Android 5.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※18 | - | - | - | - | ○ | |
| | | かんたんケータイ KYF36 | Android 5.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※16※21 | - | - | - | - | - | |
| | | GRATINA KYF37 | Android 5.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※18 | - | - | - | - | ○ | |
| | | BASIO3 | Android 7.1.2 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | | Qua phone QZ | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | | かんたんケータイ KYF38 | Android 5.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※16※21 | - | - | - | - | - | |
| | | INFOBAR xv | Android 5.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※16 | - | - | - | - | ○ | |
| | | URBANO V04 | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ ※26 | |
| | | GRATINA KYF39 | Android 5.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※16 | - | - | - | - | ○ | |
| | | TORQUE G04 | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | | BASIO4 KYV47 | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※9※10※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | | GRATINA KYV48 | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※12※16※19※21 | - | - | - | ○ | ○ | |
| | | かんたんケータイ KYF41 | Android 11 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | × | ○ ※6※12※16※19※21 | - | - | - | - | - | |
| | | TORQUE 5G KYG01 | Android 11 | ○ ※1※2 | ○ | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | |
| GRATINA KYF42 | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※12※16※19※21 | - | - | - | - | ○ | | | |
| SoftBank | APPLE | iPhone 8 | iOS 13.2.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※13※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ | |
| | | iPhone 8 Plus | iOS 13.2.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※13※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ | |
| | | iPhone X | iOS 13.2.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※13※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ | |
| | | iPhone XS | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ | |
| | | iPhone XS Max | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ | |
| | | iPhone XR | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ | |
| | | iPhone 11 | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ | |
| | | iPhone 11 Pro | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ | |
| | | iPhone 11 Pro Max | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ | |
| | | iPhone SE 第2世代 | iOS 14.2 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ | |
| | | iPhone 12 | iOS 14.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 | |
| | | iPhone 12 Pro | iOS 14.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 | |
| | | iPhone 12 mini | iOS 14.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 | |
| | | iPhone 12 Pro Max | iOS 14.3 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 | |
| | | iPhone 13 | iOS 15.1.1 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 | |
| | | iPhone 13 mini | iOS 15.1 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 | |
| | | iPhone 13 Pro | iOS 15.1 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 | |
| | | iPhone 13 Pro Max | iOS 15.1 | ○ ※2※22 | - | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34※36※38 | タイプA | ○ ※39 | ○ ※37 | ○ ※31 | |
| | | Google | Google Pixel 3 | Android 9 | ○ ※2※25 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | | Google Pixel 3 XL | Android 9 | ○ ※2※25 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ |
| Google Pixel 3a | Android 9 | | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| Google Pixel 3a XL | Android 9 | | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| Google Pixel 4 | Android 10 | | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| Google Pixel 4 XL | Android 10 | | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| Google Pixel 4a | Android 11 | | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| Google Pixel 4a (5G) | Android 11 | | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| Google Pixel 5 | Android 11 | | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| Google Pixel 5a(5G) | Android 12 | | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| HTC | HTC U11 | Android 7.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※7※8※17 | ○ ※34 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | | |
| Huawei | HUAWEI Mate 10 Pro | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16※19 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | | |
| | HUAWEI nova lite 2 | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17※19 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | HUAWEI Mate 20 Pro | Android 9 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | | |
| LGエレクトロニクス | LG K50 | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | LG G8X ThinQ 901LG | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | | |
| | LG V60 ThinQ 5G A001LG | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※16 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | | |
| OPPO | OPPO Reno3 5G A001OP | Android 10 | ○ ※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※16※19 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| Xiaomi | Redmi Note 9T A001XM | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※15※19 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| ZTE | ZTE Axon 10 Pro 5G 902ZT | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※7※8※11※19※28 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | | |

| 通信キャリア | 携帯電話メーカー | 携帯電話機種 | 調査時OS | ハンズフリー | 電話帳 | | Bluetoothオーディオ | HDMI | | 充電 | スマホ連携 | Wi-Fi (データ通信) | | |
|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------|---|---|
| | | | | | 追加 | 同期 | | 別売ケーブル | | | | | | |
| SoftBank | シャープ | AQUOS R | Android 7.1.1 | ○ ※1 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※7※8※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | AQUOS ea | Android 7.0 | ○ ※1 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | AQUOS R compact | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | Android One S3 | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | AQUOS R2 | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17※19 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | シンプルスマホ4 | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※7※8※17※19 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | Android One S5 | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | AQUOS zero | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | AQUOS R2 compact | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | AQUOS ケータイ3 | Android 8.1.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※15※19 | - | - | - | - | ○ | | |
| | | AQUOS R3 | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | かんたん携帯10 | Android 8.1.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※15※19※21 | - | - | - | - | ○ | | |
| | | AQUOS sense3 plus 901SH | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ ※26 | | |
| | | AQUOS zero2 906SH | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3※27 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | AQUOS R5G 908SH | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3※27 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | | |
| | | シンプルスマホ5 A001SH | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | AQUOS zero5G basic A002SH | Android 10 | ○ ※1※2 | ○ ※3※27 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | ○ ※34※35 | タイプB | - | ○ | ○ | | |
| | | AQUOS sense5G A004SH | Android 11 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※11※19※28 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia XZs | Xperia XZs | Android 7.1.1 | ○ ※1※2 | ○ | ○ | ○ ※15※19 | - | - | - | ○ | ○ |
| | | | | Xperia XZ1 | Android 8.0.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | - | - | - | ○ | ○ |
| Xperia XZ2 | Android 8.0.0 | | | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| Xperia XZ3 | Android 9 | | | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| Xperia 1 | Android 9 | | | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ ※34 | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | | |
| Xperia 5 901SO | Android 10 | | | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | × | - | × | ○ | ○ | | |
| Xperia 5 II A002SO | Android 11 | | | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※15 | ○ | タイプB | ○ ※41 | ○ | ○ | | |
| 京セラ | DIGNO G | DIGNO G | Android 7.1.1 | ○ ※1※2 | ○ ※3※14 | ○ ※4 | ○ ※6※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | DIGNO ケータイ2 | Android 5.1.1 | ○ ※1 | ○ ※3※14 | ○ ※4 | ○ ※5※12※16※21 | - | - | - | - | ○ | | |
| | | DIGNO J | Android 8.1.0 | ○ ※1※2 | ○ ※3※14 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ | | |
| | | DIGNO ケータイ3 902KC | Android 8.1.0 | ○ ※1 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※6※12※16※19※21 | - | - | - | - | ○ | | |
| 富士通 | arrows U | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ ※3 | ○ ※4 | ○ ※5※17 | - | - | - | ○ | ○ ※24 | | | |

【制約事項】

- ※1 着信時、車両側のスピーカーから着信音(電子音)が鳴り、携帯電話本体からも着信音が鳴ります。
- ※2 応答保留できない、またはできないことがあります。
- ※3 【電話帳追加】で読み込んだ電話帳データにグループ情報がありません。
- ※4 【電話帳同期】で読み込んだ電話帳データにグループ情報がありません。
- ※5 カーナビ側の操作で早送り/早戻し操作を行っても、Bluetooth機器は反応しません。
- ※6 カーナビ側の操作で早送り/早戻し操作を行っても、正常に早送り/早戻し動作しません。
- ※7 カーナビ側の操作で【ミックス】キーを押下しても、モード切替できません。
- ※8 カーナビ側の操作で【リピート】キーを押下しても、モード切替できません。
- ※9 カーナビ側の操作で【ミックス】キーを押下すると、カーナビの表示は変更されますがモード切替できません。
- ※10 カーナビ側の操作で【リピート】キーを押下すると、カーナビの表示は変更されますがモード切替できません。
- ※11 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアルバム名など曲情報が正常に表示できません。
- ※12 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアルバム名など曲情報が表示されず、停止表示のまま再生されます。
- ※13 Bluetoothオーディオ停止中、カーナビ側の操作で【再生】キーを押下すると、ミックスモードで再生されます。
- ※14 【電話帳追加】で読み込んだ電話帳データが正常に登録されず、名称が変更されて表示される電話帳や50音順の正しい位置に入らない電話帳があります。
- ※15 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「ミュージック」を使用した際の動作となります。「ミュージック」以外では動作が異なる場合があります。
- ※16 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「音楽」を使用した際の動作となります。「音楽」以外では動作が異なる場合があります。
- ※17 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「Play Music」を使用した際の動作となります。「Play Music」以外では動作が異なる場合があります。
- ※18 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「LISMO」を使用した際の動作となります。「LISMO」以外では動作が異なる場合があります。
- ※19 カーナビ側の操作でサーチ等の曲を選択する機能が使用できなくなります。
- ※20 【電話帳同期】で電話帳データにグループ設定がされていない場合、電話帳登録ができないことがあります。なお、グループ設定をすれば登録が可能となります。
- ※21 携帯電話が音楽再生ソフトの楽曲再生画面にいないと、Bluetoothオーディオを使用することができません。
- ※22 Bluetooth接続後の着信時、車両側のスピーカーから着信音が小さく鳴ります。発信または通話した後に着信音が大きく鳴るため、音量設定にご注意ください。
- ※23 ハンズフリー通話中にBluetooth接続が勝手に解除され、ハンズフリー通話が正常にできなくなることがあります。
- ※24 Wi-Fi機能とBluetooth機能を同時に使用することができません。Wi-Fi機能を使用する場合はBluetooth接続を解除してください。また、Bluetooth機能を使用する場合は、携帯電話のWi-Fiテザリング機能をOFFに設定してください。
- ※25 Bluetoothオーディオ接続解除後、ハンズフリー通話が正常にできなくなることがあります。この場合、携帯電話の電源OFF/ONを行ってください。
- ※26 カーナビにWi-Fi機器が登録しており、且つ携帯電話機のWi-Fiテザリング機能がONに設定してある場合、カーナビを再起動(ACC OFF/ON)した時に自動でBluetoothが接続されません。Bluetoothを再接続するには携帯電話機のBluetooth設定で再接続してください。
- ※27 【電話帳追加】で電話帳データが読み込めないことがあります。
- ※28 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「YouTube Music (YT Music)」を使用した際の動作となります。「YouTube Music (YT Music)」以外では動作が異なる場合があります。
- ※29 Bluetooth電波遮断後、自動でBluetooth接続されないことがあります。この場合、携帯電話の電源OFF/ONを行ってください。
- ※30 Wi-Fi接続時、ハンズフリー通話を行うと、Wi-Fi接続が切断されます。この場合、通話終了後に携帯電話のWi-Fiテザリング設定を確認してから、カーナビのWi-Fi設定画面にて再接続を行ってください。
- ※31 Wi-Fi機器登録時、カーナビから探索・接続できないことがあります。その場合は、携帯電話のWi-Fiテザリング設定を変更して機器登録を行ってください。
- ※32 携帯電話機のWi-Fiテザリング機能がONに設定してある場合、カーナビと携帯電話のBluetooth接続が切断された時に自動でBluetooth接続されません。Bluetoothを再接続するには携帯電話機のBluetooth設定で再接続してください。
- ※33 HDMIでの映像出力には、別売の「Apple純正Apple Lightning Digital AVアダプタ(MD826ZM/A)」が必要です。
- ※34 著作権保護された映像(HDCP)がスマートフォンから出力されている、または再生中の映像ファイルが著作権保護されているため、アナログ接続リアモニタには映像が表示されません。
- ※35 スマートフォンがスリープ状態になるとHDMI接続が解除され、HDMIでの映像出力が停止されます。スリープ状態を解除することで正常に再生できます。
- ※36 Bluetoothオーディオ接続しているスマートフォンでHDMI再生するとBluetoothオーディオ音声が出されません。この場合、HDMI接続を切断してBluetoothオーディオソースにて再生してください。
- ※37 iPod/iPhoneをiPodとして接続している状態でBluetooth登録するとNaviconが使用できません。この場合、iPod接続を解除してください。
- ※38 Apple純正のApple 30ピンDigital AVアダプタ(MD098ZM/A)にてHDMIでの映像出力とiPod再生を同時に行うことはできません。また、Apple純正のApple Lightning Digital AVアダプタ(MD826ZM/A)にてiPod再生を行うことはできません。
- ※39 充電にはiPhone付属の充電ケーブル(USB⇄Lightning to USB Cable)が必要です。
- ※40 USB Type-CでのHDMI接続に対応しており、HDMIでの映像出力には市販の「USB Type-C to HDMI変換アダプタ」が必要です。
- ※41 市販品「USB Type-C to HDMI変換アダプタ」の中で、HDMIポートとUSBポート(Type-A/Type-C等)を同時接続可能な変換アダプタを使用すれば充電が可能となります。また別途、USBケーブル(オス-オス)も必要となります。
- ※42 HDMI接続リアモニタが接続されている場合、HDMIは認識されるがHDMI映像やHDMI音声は正常に出力されません。