

携帯電話 Bluetooth®・HDMI 対応情報

別売ケーブル対応表

SUBARU	タイプA	H0016F3910+純正アダプタ(※33)
	タイプB	H0016F3910+市販アダプタ(※40)

○:対応 ×:非対応 -:機能がありません

通信キャリア	携帯電話メーカー	携帯電話機種	調査時OS	ハンズフリー	電話帳		Bluetoothオーディオ	HDMI		充電	スマホ連携	Wi-Fi (データ通信)
					追加	同期		別売ケーブル				
docomo	APPLE	iPhone 8	iOS 13.2.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※13※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 8 Plus	iOS 13.2.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※13※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone X	iOS 13.2.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※13※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone XS	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone XS Max	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone XR	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 11	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 11 Pro	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone SE 第2世代	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 12	iOS 14.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 12 Pro	iOS 14.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 12 mini	iOS 14.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 12 Pro Max	iOS 14.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 13	iOS 15.1.1	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 13 mini	iOS 15.1	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 13 Pro	iOS 15.1	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 13 Pro Max	iOS 15.1	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
Google		Google Pixel 3	Android 9	○ ※2※25	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○
		Google Pixel 3 XL	Android 9	○ ※2※25	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○
		Google Pixel 3a	Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○
Huawei		HUAWEI P20 Pro HW-01K	Android 8.1.0	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	○	タイプB	○ ※41	○	○
		HUAWEI P30 Pro HW-02L	Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※17	○ ※35	タイプB	○ ※41	○	○
LGエレクトロニクス		V30+ L-01K	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	○ ※34	タイプB	○ ※41	○	○
		Disney Mobile on docomo DM-01K	Android 7.1.2	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	-	-	-	○	○
		JOJO L-02K	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	○ ※34	タイプB	○ ※41	○	○
		LG style L-03K	Android 8.1.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	-	-	-	○	○
		LG style2 L-01L	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	-	-	-	○	○
		LG V60 ThinQ 5G L-51A	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	○	タイプB	○ ※41	○	○
		LG style3 L-41A	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	○ ※34	タイプB	○ ※41	○	○
LG VELVET L-52A	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	○ ※34	タイプB	○ ※41	○	○		
ZTE		MONO MO-01K	Android 7.1.2	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※7※8※16	-	-	-	○	○
		M Z-01K	Android 7.1.2	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※7※8※17※19	-	-	-	○	○
サムスン		Galaxy S8 SC-02J	Android 7.0	○ ※2	○ ※3	○ ※4※20	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy S8+ SC-03J	Android 7.0	○ ※2	○ ※3	○ ※4※20	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy Feel SC-04J	Android 7.0	○ ※2	○ ※3	○ ※4※20	○ ※5※17	-	-	-	○	○
		Galaxy Note8 SC-01K	Android 7.1.1	○ ※2	○ ※3	○ ※4※20	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy S9 SC-02K	Android 8.0.0	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy S9+ SC-03K	Android 8.0.0	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy Note9 SC-01L	Android 8.1.0	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy Feel2 SC-02L	Android 8.1.0	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○
		Galaxy S10 SC-03L	Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※13※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy S10+ SC-04L	Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※13※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy Note10+ SC-01M	Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy A20 SC-02M	Android 9	×	×	×	×	-	-	-	×	○
		Galaxy S20 5G SC-51A	Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	○ ※36※42	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy S20+ 5G SC-52A	Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	○ ※36※42	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy A41 SC-41A	Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	-	-	-	○	○ ※30
		Galaxy A21 SC-42A	Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	-	-	-	○	○ ※32
		Galaxy A51 5G SC-54A	Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	-	-	-	○	○
		Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A	Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	○ ※36※42	タイプB	○ ※41	○	○
Galaxy S21 5G SC-51B	Android 11	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	○ ※36※42	タイプB	○ ※41	○	○		
Galaxy A52 5G SC-53B	Android 11	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	-	-	-	○	○		

通信キャリア	携帯電話メーカー	携帯電話機種	調査時OS	ハンズフリー	電話帳		Bluetoothオーディオ	HDMI		充電	スマホ連携	Wi-Fi (データ通信)
					追加	同期		別売ケーブル				
docomo	シャープ	AQUOS R SH-03J	Android 7.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※7※8※17	-	-	-	○	○
		AQUOS sense SH-01K	Android 7.1.2	○ ※1※2※23	○ ※3	○ ※4	○ ※6※17	-	-	-	○	○
		AQUOS R2 SH-03K	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17※19	-	-	-	○	○
		AQUOS sense2 SH-01L	Android 8.1.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○
		AQUOS ケータイ SH-02L	Android 8.1.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※15※19	-	-	-	-	○
		AQUOS R3 SH-04L	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○
		AQUOS sense3 SH-02M	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○ ※26
		AQUOS zero2 SH-01M	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	-	-	-	○	○
		AQUOS R5G SH-51A	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	○	タイプB	○ ※41	○	○
		AQUOS sense5G SH-53A	Android 11	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	-	-	-	○	○
		AQUOS R6 SH-51B	Android 11	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	○	タイプB	○ ※41	○	○
	ソニーモバイルコミュニケーションズ	Xperia XZs SO-03J	Android 7.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15※19	-	-	-	○	○
		Xperia XZ Premium SO-04J	Android 7.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15※19	-	-	-	○	○
		Xperia XZ1 SO-01K	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	-	-	-	○	○
		Xperia XZ1 Compact SO-02K	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	-	-	-	○	○
		Xperia XZ2 SO-03K	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	-	-	-	○	○
		Xperia XZ2 Compact SO-05K	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	-	-	-	○	○
		Xperia XZ2 Premium SO-04K	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	-	-	-	○	○
		Xperia XZ3 SO-01L	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	-	-	-	○	○
		Xperia Ace SO-02L	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	-	-	-	○	○
		Xperia 1 SO-03L	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	○ ※34	タイプB	○ ※41	○	○
Xperia 5 SO-01M		Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	○ ※34	タイプB	○ ※41	○	○	
Xperia 1 II SO-51A		Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	○	タイプB	○ ※41	○	○	
Xperia 10 II SO-41A		Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	-	-	-	○	○	
Xperia Ace II SO-41B		Android 11	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※7※8※15	-	-	-	○	○	
Xperia 10 III SO-52B		Android 11	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	○	タイプB	○ ※41	○	○	
Xperia 1 III SO-51B	Android 11	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	○	タイプB	○ ※41	○	○		
京セラ	カードケータイ KY-01L	-	○ ※1※2	○	○	-	-	-	-	-	○	
富士通	arrows Be F-05J	Android 7.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※17	-	-	-	○	○	
	arrows NX F-01K	Android 7.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※17	-	-	-	○	○	
	らくらくスマートフォン me F-03K	Android 7.1.2	○ ※1※2	○ ※3	×	○ ※17	-	-	-	○	○ ※24	
	arrows Be F-04K	Android 8.1.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○	
	らくらくスマートフォン me F-01L	Android 8.1.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○	
	arrows Be3 F-02L	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○ ※24	
	arrows ケータイ F-03L	Android 8.1.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※15※19※21	-	-	-	-	○	
	らくらくホン F-01M	Android 8.1.0	○ ※1※2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	arrows Be4 F-41A	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	-	-	-	○	○	
	arrows 5G F-51A	Android 10	○ ※1※2※29	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	○	タイプB	○ ※41	○	○	
	らくらくスマートフォン F-42A	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	-	-	-	○	○	
	arrows NX9 F-52A	Android 11	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	○	タイプB	○ ※41	○	○	
arrows Be4 Plus F-41B	Android 11	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	-	-	-	○	○		
au	APPLE	iPhone 8	iOS 13.2.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※13※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 8 Plus	iOS 13.2.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※13※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone X	iOS 13.2.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※13※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone XS	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone XS Max	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone XR	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 11	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 11 Pro	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone SE 第2世代	iOS 14.2	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 12	iOS 14.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 12 Pro	iOS 14.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 12 mini	iOS 14.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 12 Pro Max	iOS 14.3	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 13	iOS 15.1.1	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 13 mini	iOS 15.1	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 13 Pro	iOS 15.1	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 13 Pro Max	iOS 15.1	○ ※2※22	-	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31

通信キャリア	携帯電話メーカー	携帯電話機種	調査時OS	ハンズフリー	電話帳		Bluetoothオーディオ	HDMI		充電	スマホ連携	Wi-Fi (データ通信)
					追加	同期		別売ケーブル				
au	Google	Google Pixel 5	Android 11	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	—	—	—	○	○
	HTC	HTC U11 HTV33	Android 7.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※7※8※17	×	—	×	○	○
	Huawei	HUAWEI nova 2 HWV31	Android 7.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	—	—	—	○	○
		HUAWEI P20 lite HWV32	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	—	—	—	○	○
		HUAWEI P30 lite Premium HWV33	Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※9※10※16※19	—	—	—	○	○
	LGエレクトロニクス	isai V30+ LGV35	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	○ ※34	タイプB	○ ※41	○	○
		LG it LGV36	Android 8.1.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	—	—	—	○	○
	OPPO	OPPO Find X2 Pro OPG01	Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※16※19	○	タイプB	○ ※41	○	○
		OPPO A54 5G OPG02	Android 11	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※16※19	—	—	—	○	○
		OPPO Find X3 Pro OPG03	Android 11	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※16※19	○	タイプB	○ ※41	○	○
	Xiaomi	Mi 10 Lite 5G XIG01	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	—	—	—	○	○
	ZTE	ZTE a1 ZTG01	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※7※8※11※19※28	—	—	—	○	○
	サムスン	Galaxy S8 SCV36	Android 7.0	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy S8+ SCV35	Android 7.0	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy Note8 SCV37	Android 7.1.1	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy S9 SCV38	Android 8.0.0	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy S9+ SCV39	Android 8.0.0	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy Note9 SCV40	Android 8.1.0	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy S10 SCV41	Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※13※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy S10+ SCV42	Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※13※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○
		Galaxy A30 SCV43	Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※13※17	—	—	—	○	○
Galaxy Note10+ SCV45		Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	○ ※34※36	タイプB	○ ※41	○	○	
Galaxy A20 SCV46		Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○	
Galaxy Z Flip SCV47		Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	—	—	—	○	○	
Galaxy S20 5G SCG01		Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	○ ※36※42	タイプB	○ ※41	○	○	
Galaxy S20+ 5G SCG02		Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	○ ※36※42	タイプB	○ ※41	○	○	
Galaxy A41 SCV48		Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	—	—	—	○	○	
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06		Android 11	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	○ ※36※42	タイプB	○ ※41	○	○	
Galaxy A51 5G SCG07		Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	—	—	—	○	○	
Galaxy A32 5G SCG08		Android 11	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	—	—	—	○	○	
Galaxy S21 5G SCG09	Android 11	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	○ ※36※42	タイプB	○ ※41	○	○		
シャープ	AQUOS R SHV39	Android 7.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※7※8※17	—	—	—	○	○	
	AQUOS sense SHV40	Android 7.1.2	○ ※1※2※23	○ ※3	○ ※4	○ ※6※17	—	—	—	○	○	
	AQUOS K SHF34	Android 5.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※18	—	—	—	—	○	
	AQUOS R compact SHV41	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○	
	AQUOS R2 SHV42	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17※19	—	—	—	○	○	
	AQUOS sense2 SHV43	Android 8.1.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○	
	AQUOS R3 SHV44	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○	
	AQUOS sense2 かんたん	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○	
	AQUOS sense3 SHV45	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○ ※26	
	AQUOS sense3 plus サウンド SHV46	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	—	—	—	○	○ ※26	
	AQUOS zero2 SHV47	Android 10	○ ※1※2	○ ※3※27	○ ※4	○ ※5※11※19※28	—	—	—	○	○	
	AQUOS R5G SHG01	Android 10	○ ※1※2	○ ※3※27	○ ※4	○ ※5※11※19※28	○	タイプB	○ ※41	○	○	
	AQUOS sense3 basic SHV48	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	—	—	—	○	○	
	AQUOS zero5G basic DX SHG02	Android 10	○ ※1※2	○ ※3※27	○ ※4	○ ※5※11※19※28	○ ※34※35	タイプB	—	○	○	
	AQUOS sense5G SHG03	Android 11	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	—	—	—	○	○	
ソニーモバイルコミュニケーションズ	Xperia XZs SOV35	Android 7.1.1	○ ※1※2	○	○	○ ※15※19	—	—	—	○	○	
	Xperia XZ1 SOV36	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	—	—	—	○	○	
	Xperia XZ2 SOV37	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	—	—	—	○	○	
	Xperia XZ2 Premium SOV38	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	—	—	—	○	○	
	Xperia XZ3 SOV39	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	—	—	—	○	○	
	Xperia 1 SOV40	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	○ ※34	タイプB	○ ※41	○	○	
	Xperia 5 SOV41	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	×	—	×	○	○	
	Xperia 8 SOV42	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	—	—	—	○	○ ※26	
	Xperia 1 II SOG01	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	○	タイプB	○ ※41	○	○	
	Xperia 10 II SOV43	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	—	—	—	○	○	
	Xperia 5 II SOG02	Android 11	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	○	タイプB	○ ※41	○	○	
	Xperia 10 III SOG04	Android 11	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	○	タイプB	○ ※41	○	○	

通信キャリア	携帯電話メーカー	携帯電話機種	調査時OS	ハンズフリー	電話帳		Bluetoothオーディオ	HDMI		充電	スマホ連携	Wi-Fi (データ通信)
					追加	同期		別売ケーブル				
au	京セラ	GRATINA 4G KYF34	Android 5.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※18	—	—	—	—	○
		TORQUE G03	Android 7.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※17	—	—	—	○	○
		Qua phone QX	Android 7.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※17	—	—	—	○	○
		MARVERA KYF35	Android 5.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※18	—	—	—	—	○
		かんたんケータイ KYF36	Android 5.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※16※21	—	—	—	—	—
		GRATINA KYF37	Android 5.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※18	—	—	—	—	○
		BASIO3	Android 7.1.2	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※17	—	—	—	○	○
		Qua phone QZ	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○
		かんたんケータイ KYF38	Android 5.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※16※21	—	—	—	—	—
		INFOBAR xv	Android 5.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※16	—	—	—	—	○
		URBANO V04	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○ ※26
		GRATINA KYF39	Android 5.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※16	—	—	—	—	○
		TORQUE G04	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○
		BASIO4 KYV47	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※9※10※11※19※28	—	—	—	○	○
		GRATINA KYV48	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※12※16※19※21	—	—	—	○	○
		かんたんケータイ KYF41	Android 11	○ ※1※2	○ ※3	×	○ ※6※12※16※19※21	—	—	—	—	—
		TORQUE 5G KYG01	Android 11	○ ※1※2	○	○ ※4	○ ※5※11※19※28	—	—	—	○	○
		GRATINA KYF42	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※12※16※19※21	—	—	—	—	○
SoftBank	APPLE	iPhone 8	iOS 13.2.3	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※13※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 8 Plus	iOS 13.2.3	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※13※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone X	iOS 13.2.3	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※13※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone XS	iOS 14.2	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone XS Max	iOS 14.2	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone XR	iOS 14.2	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 11	iOS 14.2	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 11 Pro	iOS 14.2	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 11 Pro Max	iOS 14.2	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone SE 第2世代	iOS 14.2	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○
		iPhone 12	iOS 14.3	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 12 Pro	iOS 14.3	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 12 mini	iOS 14.3	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 12 Pro Max	iOS 14.3	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 13	iOS 15.1.1	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 13 mini	iOS 15.1	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 13 Pro	iOS 15.1	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
		iPhone 13 Pro Max	iOS 15.1	○ ※2※22	—	○ ※4	○ ※15	○ ※34※36※38	タイプA	○ ※39	○ ※37	○ ※31
	Google	Google Pixel 3	Android 9	○ ※2※25	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○
		Google Pixel 3 XL	Android 9	○ ※2※25	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○
		Google Pixel 3a	Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○
		Google Pixel 3a XL	Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○
		Google Pixel 4	Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○
		Google Pixel 4 XL	Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	—	—	—	○	○
		Google Pixel 4a	Android 11	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	—	—	—	○	○
		Google Pixel 4a (5G)	Android 11	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	—	—	—	○	○
		Google Pixel 5	Android 11	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	—	—	—	○	○
		Google Pixel 5a(5G)	Android 12	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	—	—	—	○	○
HTC	HTC U11	Android 7.1.1	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※7※8※17	○ ※34	タイプB	○ ※41	○	○	
Huawei	HUAWEI Mate 10 Pro	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16※19	○	タイプB	○ ※41	○	○	
	HUAWEI nova lite 2	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17※19	—	—	—	○	○	
	HUAWEI Mate 20 Pro	Android 9	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	○	タイプB	○ ※41	○	○	
LGエレクトロニクス	LG K50	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	—	—	—	○	○	
	LG G8X ThinQ 901LG	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	○	タイプB	○ ※41	○	○	
	LG V60 ThinQ 5G A001LG	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※16	○	タイプB	○ ※41	○	○	
OPPO	OPPO Reno3 5G A001OP	Android 10	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※16※19	—	—	—	○	○	
Xiaomi	Redmi Note 9T A001XM	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※15※19	—	—	—	○	○	
ZTE	ZTE Axon 10 Pro 5G 902ZT	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※7※8※11※19※28	○	タイプB	○ ※41	○	○	

通信キャリア	携帯電話メーカー	携帯電話機種	調査時OS	ハンズフリー	電話帳		Bluetoothオーディオ	HDMI		充電	スマホ連携	Wi-Fi (データ通信)		
					追加	同期		別売ケーブル						
SoftBank	シャープ	AQUOS R	Android 7.1.1	○ ※1	○ ※3	○ ※4	○ ※7※8※17	-	-	-	○	○		
		AQUOS ea	Android 7.0	○ ※1	○ ※3	○ ※4	○ ※6※17	-	-	-	○	○		
		AQUOS R compact	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○		
		Android One S3	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○		
		AQUOS R2	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17※19	-	-	-	○	○		
		シンプルスマホ4	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※7※8※17※19	-	-	-	○	○		
		Android One S5	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○		
		AQUOS zero	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○		
		AQUOS R2 compact	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○		
		AQUOS ケータイ3	Android 8.1.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※15※19	-	-	-	-	○		
		AQUOS R3	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○		
		かんたん携帯10	Android 8.1.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※6※15※19※21	-	-	-	-	○		
		AQUOS sense3 plus 901SH	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	-	-	-	○	○ ※26		
		AQUOS zero2 906SH	Android 10	○ ※1※2	○ ※3※27	○ ※4	○ ※5※11※19※28	-	-	-	○	○		
		AQUOS R5G 908SH	Android 10	○ ※1※2	○ ※3※27	○ ※4	○ ※5※11※19※28	○	タイプB	○ ※41	○	○		
		シンプルスマホ5 A001SH	Android 10	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	-	-	-	○	○		
		AQUOS zero5G basic A002SH	Android 10	○ ※1※2	○ ※3※27	○ ※4	○ ※5※11※19※28	○ ※34※35	タイプB	-	○	○		
		AQUOS sense5G A004SH	Android 11	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※11※19※28	-	-	-	○	○		
		ソニーモバイルコミュニケーションズ	Xperia XZs	Xperia XZs	Android 7.1.1	○ ※1※2	○	○	○ ※15※19	-	-	-	○	○
				Xperia XZ1	Android 8.0.0	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	-	-	-	○	○
Xperia XZ2	Android 8.0.0			○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	-	-	-	○	○		
Xperia XZ3	Android 9			○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	-	-	-	○	○		
Xperia 1	Android 9			○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	○ ※34	タイプB	○ ※41	○	○		
Xperia 5 901SO	Android 10			○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	×	-	×	○	○		
Xperia 5 II A002SO	Android 11			○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※15	○	タイプB	○ ※41	○	○		
京セラ	DIGNO G	DIGNO G	Android 7.1.1	○ ※1※2	○ ※3※14	○ ※4	○ ※6※17	-	-	-	○	○		
		DIGNO ケータイ2	Android 5.1.1	○ ※1	○ ※3※14	○ ※4	○ ※5※12※16※21	-	-	-	-	○		
		DIGNO J	Android 8.1.0	○ ※1※2	○ ※3※14	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○		
		DIGNO ケータイ3 902KC	Android 8.1.0	○ ※1	○ ※3	○ ※4	○ ※6※12※16※19※21	-	-	-	-	○		
富士通	arrows U	Android 9	○ ※1※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5※17	-	-	-	○	○ ※24			

【制約事項】

- ※1 着信時、車両側のスピーカーから着信音(電子音)が鳴り、携帯電話本体からも着信音が鳴ります。
- ※2 応答保留できない、またはできないことがあります。
- ※3 【電話帳追加】で読み込んだ電話帳データにグループ情報がありません。
- ※4 【電話帳同期】で読み込んだ電話帳データにグループ情報がありません。
- ※5 カーナビ側の操作で早送り/早戻し操作を行っても、Bluetooth機器は反応しません。
- ※6 カーナビ側の操作で早送り/早戻し操作を行っても、正常に早送り/早戻し動作しません。
- ※7 カーナビ側の操作で【ミックス】キーを押下しても、モード切替できません。
- ※8 カーナビ側の操作で【リピート】キーを押下しても、モード切替できません。
- ※9 カーナビ側の操作で【ミックス】キーを押下すると、カーナビの表示は変更されますがモード切替できません。
- ※10 カーナビ側の操作で【リピート】キーを押下すると、カーナビの表示は変更されますがモード切替できません。
- ※11 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアルバム名など曲情報が正常に表示できません。
- ※12 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアルバム名など曲情報が表示されず、停止表示のまま再生されます。
- ※13 Bluetoothオーディオ停止中、カーナビ側の操作で【再生】キーを押下すると、ミックスモードで再生されます。
- ※14 【電話帳追加】で読み込んだ電話帳データが正常に登録されず、名称が変更されて表示される電話帳や50音順の正しい位置に入らない電話帳があります。
- ※15 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「ミュージック」を使用した際の動作となります。「ミュージック」以外では動作が異なる場合があります。
- ※16 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「音楽」を使用した際の動作となります。「音楽」以外では動作が異なる場合があります。
- ※17 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「Play Music」を使用した際の動作となります。「Play Music」以外では動作が異なる場合があります。
- ※18 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「LISMO」を使用した際の動作となります。「LISMO」以外では動作が異なる場合があります。
- ※19 カーナビ側の操作でサーチ等の曲を選択する機能が使用できなくなります。
- ※20 【電話帳同期】で電話帳データにグループ設定がされていない場合、電話帳登録ができないことがあります。なお、グループ設定をすれば登録が可能となります。
- ※21 携帯電話が音楽再生ソフトの楽曲再生画面にいないと、Bluetoothオーディオを使用することができません。
- ※22 Bluetooth接続後の着信時、車両側のスピーカーから着信音が小さく鳴ります。発信または通話した後に着信音が大きく鳴るため、音量設定にご注意ください。
- ※23 ハンズフリー通話中にBluetooth接続が勝手に解除され、ハンズフリー通話が正常にできなくなることがあります。
- ※24 Wi-Fi機能とBluetooth機能を同時に使用することができません。Wi-Fi機能を使用する場合はBluetooth接続を解除してください。また、Bluetooth機能を使用する場合は、携帯電話のWi-Fiテザリング機能をOFFに設定してください。
- ※25 Bluetoothオーディオ接続解除後、ハンズフリー通話が正常にできなくなることがあります。この場合、携帯電話の電源OFF/ONを行ってください。
- ※26 カーナビにWi-Fi機器が登録しており、且つ携帯電話機のWi-Fiテザリング機能がONに設定してある場合、カーナビを再起動(ACC OFF/ON)した時に自動でBluetoothが接続されません。Bluetoothを再接続するには携帯電話機のBluetooth設定で再接続してください。
- ※27 【電話帳追加】で電話帳データが読み込めないことがあります。
- ※28 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「YouTube Music (YT Music)」を使用した際の動作となります。「YouTube Music (YT Music)」以外では動作が異なる場合があります。
- ※29 Bluetooth電波遮断後、自動でBluetooth接続されないことがあります。この場合、携帯電話の電源OFF/ONを行ってください。
- ※30 Wi-Fi接続時、ハンズフリー通話を行うと、Wi-Fi接続が切断されます。この場合、通話終了後に携帯電話のWi-Fiテザリング設定を確認してから、カーナビのWi-Fi設定画面にて再接続を行ってください。
- ※31 Wi-Fi機器登録時、カーナビから探索・接続できないことがあります。その場合は、携帯電話のWi-Fiテザリング設定を変更して機器登録を行ってください。
- ※32 携帯電話機のWi-Fiテザリング機能がONに設定してある場合、カーナビと携帯電話のBluetooth接続が切断された時に自動でBluetooth接続されません。Bluetoothを再接続するには携帯電話機のBluetooth設定で再接続してください。
- ※33 HDMIでの映像出力には、別売の「Apple純正Apple Lightning Digital AVアダプタ(MD826ZM/A)」が必要です。
- ※34 著作権保護された映像(HDCP)がスマートフォンから出力されている、または再生中の映像ファイルが著作権保護されているため、アナログ接続リアモニタには映像が表示されません。
- ※35 スマートフォンがスリープ状態になるとHDMI接続が解除され、HDMIでの映像出力が停止されます。スリープ状態を解除することで正常に再生できます。
- ※36 Bluetoothオーディオ接続しているスマートフォンでHDMI再生するとBluetoothオーディオ音声が出されません。この場合、HDMI接続を切断してBluetoothオーディオソースにて再生してください。
- ※37 iPod/iPhoneをiPodとして接続している状態でBluetooth登録するとNaviconが使用できません。この場合、iPod接続を解除してください。
- ※38 Apple純正のApple 30ピンDigital AVアダプタ(MD098ZM/A)にてHDMIでの映像出力とiPod再生を同時に行うことはできません。また、Apple純正のApple Lightning Digital AVアダプタ(MD826ZM/A)にてiPod再生を行うことはできません。
- ※39 充電にはiPhone付属の充電ケーブル(USB⇄Lightning to USB Cable)が必要です。
- ※40 USB Type-CでのHDMI接続に対応しており、HDMIでの映像出力には市販の「USB Type-C to HDMI変換アダプタ」が必要です。
- ※41 市販品「USB Type-C to HDMI変換アダプタ」の中で、HDMIポートとUSBポート(Type-A/Type-C等)を同時接続可能な変換アダプタを使用すれば充電が可能となります。また別途、USBケーブル(オス-オス)も必要となります。
- ※42 HDMI接続リアモニタが接続されている場合、HDMIは認識されるがHDMI映像やHDMI音声は正常に出力されません。