

| 携帯電話 Bluetooth®・HDMI 対応情報

対象ナビゲーション【NMZL-Y72D,NMZL-W72D】

携帯電話は発売開始時のソフトウェアにて動作確認を行っています。
お客様の購入時期やファームアップなどによってバージョンが変わる、もしくはお客様の格納アプリによっては、確認結果と違う動作になる場合がありますのでご注意ください。

○:対応 ×:非対応 -:機能がありません /:未検証

| 通信キャリア | 携帯電話メーカー | 携帯電話機種 | 調査時OS | ハンズフリー | 電話帳 | | Bluetoothオーディオ | HDMI | | 充電 | SmartPhoneLink™BIG X CONNECT アプリケーション* | | Amazon Alexa | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------|--------|----------------|-------------------|----------------|--|--|--|--|-----|---------------|-------|---------------|-----|-----|
| | | | | | 追加 | 同期 | | 別売ケーブル | | | 接続方法 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| docomo | APPLE | iPhone 7 | iOS 12.4.1 | ○ | - | ○ | ※11※12 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone 8 | iOS 13.2.3 | ○ | - | ○ | ※11※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone 8 Plus | iOS 13.2.3 | ○ | - | ○ | ※11※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone X | iOS 13.2.3 | ○ | - | ○ | ※11※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone XS | iOS 14.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone XS Max | iOS 14.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone XR | iOS 14.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone 11 | iOS 15.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 |
| | | iPhone 11 Pro | iOS 15.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 |
| | | iPhone 11 Pro Max | iOS 15.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 |
| | | iPhone SE 第2世代 | iOS 15.0.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 |
| | | iPhone 12 | iOS 16.3.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 |
| | | iPhone 12 Pro | iOS 16.3.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 |
| | | iPhone 12 mini | iOS 16.3.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 |
| | | iPhone 12 Pro Max | iOS 16.3.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 |
| | | iPhone 13 | iOS 16.3 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 |
| | | iPhone 13 mini | iOS 16.3 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 |
| | | iPhone 13 Pro | iOS 16.3 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 |
| | | iPhone 13 Pro Max | iOS 16.3 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 |
| | | iPhone SE(第3世代) | iOS 16.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 |
| iPhone 14 | iOS 16.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 | | |
| iPhone 14 Pro | iOS 16.1.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 | | |
| iPhone 14 Pro Max | iOS 16.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 | | |
| iPhone 14 Plus | iOS 16.1.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ※30 | ○ | ※33 | Bluetooth USB | ○ | ※35 | | |
| Google | Google Pixel 3 XL | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※14 | - | - | - | - | ○ | | Wi-Fi | | | | |
| | Google Pixel 3a | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※14 | - | - | - | - | ○ | | Wi-Fi | | | | |
| Huawei | HUAWEI P30 Pro HW-02L | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※7※8※14 | ○ | ※27 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | | Wi-Fi | | | |
| LGエレクトロニクス | LG V60 ThinQ 5G L-51A | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※13 | ○ | | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | |
| | LG style3 L-41A | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※13 | ○ | | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | |
| | LG VELVET L-52A | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※13 | ○ | | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | |
| サムスン | Galaxy Note9 SC-01L | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※11※14 | ○ | ※28 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | |
| | Galaxy Feel2 SC-02L | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※11※14 | - | - | - | - | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | | |
| | Galaxy S10 SC-03L | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※11※14 | ○ | ※28 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | |
| | Galaxy S10+ SC-04L | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※11※14 | ○ | ※28 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | |
| | Galaxy Note10+ SC-01M | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※14 | ○ | ※28 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | |
| | Galaxy A20 SC-02M | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※14 | - | - | - | - | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | | |
| | Galaxy S20 5G SC-51A | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | ○ | ※28 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | |
| | Galaxy S20+ 5G SC-52A | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | ○ | ※28 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | |
| | Galaxy A41 SC-41A | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | - | - | - | - | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | | |
| | Galaxy A21 SC-42A | Android 11 | × | ○ | ○ | × | - | - | - | - | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | | |
| | Galaxy A51 5G SC-54A | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | - | - | - | - | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | | |
| | Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | ○ | ※28 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | ※34 | Wi-Fi | | | |
| | Galaxy S21 5G SC-51B | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | ○ | ※28 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | ※34 | Wi-Fi | ○ | ※35 | |
| | Galaxy A52 5G SC-53B | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※17※20 | - | - | - | - | ○ | ※34 | Wi-Fi | ○ | ※35 | | |
| Galaxy S22 | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | ○ | ※28 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | ※34 | Wi-Fi | ○ | ※35 | | |
| シャープ | AQUOS R3 SH-04L | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※14※17 | - | - | - | - | ○ | | Wi-Fi | | | | |
| | AQUOS sense3 SH-02M | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※14※17 | - | - | - | - | ○ | | Wi-Fi | | | | |
| | AQUOS zero2 SH-01M | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※15※17※20 | - | - | - | - | ○ | | Wi-Fi | | | | |
| | AQUOS R5G SH-51A | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | ○ | | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | | Wi-Fi | | | |
| | AQUOS sense5G SH-53A | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | - | - | - | - | ○ | | Wi-Fi | | | | |
| | AQUOS R6 SH-51B | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | ○ | | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ※32 | ○ | | Wi-Fi | ○ | ※35 | |

| 通信キャリア | 携帯電話メーカー | 携帯電話機種 | 調査時OS | ハンズフリー | 電話帳 | | Bluetoothオーディオ | HDMI | | 充電 | SmartPhoneLink™BIG X CONNECT アプリケーション | | Amazon Alexa | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----|------------------------|------------------------|--|--|----------|---------------------------------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | 追加 | 同期 | | 別売ケーブル | 接続方法 | | | | | |
| docomo | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia XZ3 SO-01L | Android 9 | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ ※5※6※12※17 | - | - | - | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Xperia Ace SO-02L | Android 9 | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ ※5※6※12※17 | - | - | - | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Xperia 1 SO-03L | Android 9 | ○ ※1 | ○ | ○ | ○ ※5※6※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ ※32 | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Xperia 5 SO-01M | Android 9 | ○ ※1※2 | ○ | ○ | ○ ※5※6※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ ※32 | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Xperia 1 II SO-51A | Android 10 | ○ ※1※18 | ○ | ○ | ○ ※5※6※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ ※32 | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Xperia 10 II SO-41A | Android 10 | ○ ※1※18 | ○ | ○ | ○ ※5※6※12※17 | - | - | - | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Xperia 5 II SO-52A | Android 11 | ○ ※1※18 | ○ | ○ | ○ ※5※6※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ ※32 | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Xperia Ace II SO-41B | Android 11 | ○ ※1※18 | ○ | ○ | ○ ※5※6※12 | - | - | - | ○ | Wi-Fi | ○ ※35 | |
| | | Xperia 10 III SO-52B | Android 11 | ○ ※1※18 | ○ | ○ | ○ ※5※6※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ ※32 | ○ | Wi-Fi | ○ ※35 | |
| | Xperia 1 III SO-51B | Android 11 | ○ ※1※18 | ○ | ○ | ○ ※5※6※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ ※32 | ○ | Wi-Fi | ○ ※35 | | |
| | 富士通 | らくらくホン F-01M | Android 8.1.0 | ○ ※1※18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | arrows Be4 F-41A | Android 10 | ○ ※1※18 | ○ | ○ | ○ ※4※5※6※9※17※20 | - | - | - | ○ | Wi-Fi | | |
| | | arrows 5G F-51A | Android 10 | ○ ※1※18※24 | ○ | ○ | ○ ※4※5※6※9※17※20※23 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ ※32 | ○ | Wi-Fi | | |
| | | らくらくスマートフォン F-42A | Android 10 | ○ ※1※18 | ○ | ○ | ○ ※4※5※6※9※17※20※23 | - | - | - | ○ | Wi-Fi | | |
| arrows NX9 F-52A | | Android 10 | ○ ※1※18 | ○ | ○ | ○ ※4※5※6※9※17※20※23 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ ※32 | ○ | Wi-Fi | | | |
| arrows Be4 Plus F-41B | | Android 11 | ○ ※1※18 | ○ | ○ | ○ ※4※5※6※9※17※20 | - | - | - | ○ | Wi-Fi | ○ ※35 | | |
| au | APPLE | iPhone 7 | iOS 12.4.1 | ○ | - | ○ | ○ ※11※12 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone 8 | iOS 13.2.3 | ○ | - | ○ | ○ ※11※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone 8 Plus | iOS 13.2.3 | ○ | - | ○ | ○ ※11※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone X | iOS 13.2.3 | ○ | - | ○ | ○ ※11※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone XS | iOS 14.2 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone XS Max | iOS 14.2 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone XR | iOS 14.2 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone 11 | iOS 15.1 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | |
| | | iPhone 11 Pro | iOS 15.2 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | |
| | | iPhone 11 Pro Max | iOS 15.1 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | |
| | | iPhone SE 第2世代 | iOS 15.0.2 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | |
| | | iPhone 12 | iOS 16.3.1 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | |
| | | iPhone 12 Pro | iOS 16.3.1 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | |
| | | iPhone 12 mini | iOS 16.3.1 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | |
| | | iPhone 12 Pro Max | iOS 16.3.1 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | |
| | | iPhone 13 | iOS 16.3 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | |
| | | iPhone 13 mini | iOS 16.3 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | |
| | | iPhone 13 Pro | iOS 16.3 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | |
| | | iPhone 13 Pro Max | iOS 16.3 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | |
| | | iPhone SE(第3世代) | iOS 16.2 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | |
| | iPhone 14 | iOS 16.1 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | | |
| | iPhone 14 Pro | iOS 16.1.1 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | | |
| | iPhone 14 Pro Max | iOS 16.1 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | | |
| | iPhone 14 Plus | iOS 16.1.2 | ○ | - | ○ | ○ ※12※17 | ○ ※28※29 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ ※30 | ○ ※33 | Bluetooth USB | ○ ※35 | | |
| Google | Google Pixel 5 | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ○ ※4※5※6※9※20 | - | - | - | ○ | Wi-Fi | | | |
| | Google Pixel 6 | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ ※4※5※6※9※20 | - | - | - | ○ | Wi-Fi | | | |
| | Google Pixel 6a | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ ※4※5※6※9※20 | - | - | - | ○ | Wi-Fi | | | |
| OPPO | OPPO Find X2 Pro OPG01 | Android 10 | ○ ※18※22 | ○ | ○ | ○ ※4※5※6※13 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ ※32 | ○ ※34 | Wi-Fi | | | |
| | OPPO A54 5G OPG02 | Android 11 | ○ ※1※18 | ○ | ○ | ○ ※13 | - | - | - | ○ ※34 | Wi-Fi | ○ ※35 | | |
| | OPPO Find X3 Pro OPG03 | Android 11 | ○ ※18※22 | ○ | ○ | ○ ※4※5※6※17※20 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ ※32 | ○ ※34 | Wi-Fi | ○ ※35 | | |
| Xiaomi | Mi 10 Lite 5G XIG01 | Android 10 | ○ ※1※18 | ○ | ○ | ○ ※4※5※6※9※17※20 | - | - | - | ○ ※34 | Wi-Fi | | | |
| ZTE | ZTE a1 ZTG01 | Android 10 | ○ ※1※18 | ○ | ○ | ○ ※4※5※6※9※17※20 | - | - | - | ○ | Wi-Fi | | | |

| 通信キャリア | 携帯電話メーカー | 携帯電話機種 | 調査時OS | ハンズフリー | 電話帳 | | Bluetoothオーディオ | HDMI | | 充電 | SmartPhoneLink™BIG X CONNECT アプリケーション | | Amazon Alexa | |
|----------------|-------------------|------------------------------|------------|--------|--------|------------------|--|--------|--|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | 追加 | 同期 | | 別売ケーブル | 接続方法 | | | | | |
| au | サムスン | Galaxy Note9 SCV40 | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※11※14 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Galaxy S10 SCV41 | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※14 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Galaxy S10+ SCV42 | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※11※14 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Galaxy A30 SCV43 | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※14 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | Galaxy Note10+ SCV45 | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※14 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Galaxy A20 SCV46 | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※14 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | Galaxy Z Flip SCV47 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | Galaxy S20 5G SCG01 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Galaxy S20+ 5G SCG02 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Galaxy A41 SCV48 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Galaxy A51 5G SCG07 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | Galaxy A32 5G SCG08 | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | Galaxy S22 | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ○ | Wi-Fi | ○ | |
| | シャープ | AQUOS R3 SHV44 | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※14※17 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | AQUOS sense3 SHV45 | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※14※17 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※15※17※20 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | AQUOS zero2 SHV47 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※15※17※20 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | AQUOS R5G SHG01 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ○ | Wi-Fi | | |
| | | AQUOS sense3 basic SHV48 | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※15※17※20 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | AQUOS zero5G basic DX SHG02 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | AQUOS sense5G SHG03 | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | AQUOS wish | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | - | - | - | × | ○ | Wi-Fi | × |
| | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia XZ3 SOV39 | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※5※6※12※17 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | Xperia 1 SOV40 | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※5※6※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Xperia 5 SOV41 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※5※6※12※17 | × | - | × | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | Xperia 8 SOV42 | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※15※17※20 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | Xperia 1 II SOG01 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※5※6※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Xperia 10 II SOV43 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※5※6※12※17 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | Xperia 5 II SOG02 | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ※5※6※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ○ | Wi-Fi | | |
| | | Xperia 10 III SOG04 | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ※5※6※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○ | ○ | Wi-Fi | ○ | |
| | 京セラ | BASIO4 KYV47 | Android 10 | ○ | × | ○ | ※4※7※8※9※15※20 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | GRATINA KYV48 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※7※8※9※15※20 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | |
| | | かんたんケータイ KYF41 | Android 11 | ○ | × | × | ※5※6※10※13※16※17 | - | - | - | - | - | - | |
| | | TORQUE 5G KYG01 | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ※4※7※8※9※15※20 | - | - | - | ○ | ○ | Wi-Fi | ○ |
| GRATINA KYF42 | | Android 10 | ○ | × | ○ | ※5※6※10※13※16※17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| SoftBank | APPLE | iPhone 7 | iOS 12.4.1 | ○ | - | ○ | ※11※12 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone 8 | iOS 13.2.3 | ○ | - | ○ | ※11※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone 8 Plus | iOS 13.2.3 | ○ | - | ○ | ※11※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone X | iOS 13.2.3 | ○ | - | ○ | ※11※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone XS | iOS 14.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone XS Max | iOS 14.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone XR | iOS 14.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | | |
| | | iPhone 11 | iOS 15.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone 11 Pro | iOS 15.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone 11 Pro Max | iOS 15.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone SE 第2世代 | iOS 15.0.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone 12 | iOS 16.3.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone 12 Pro | iOS 16.3.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone 12 mini | iOS 16.3.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone 12 Pro Max | iOS 16.3.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone 13 | iOS 16.3 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone 13 mini | iOS 16.3 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone 13 Pro | iOS 16.3 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone 13 Pro Max | iOS 16.3 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone SE(第3世代) | iOS 16.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone 14 | iOS 16.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone 14 Pro | iOS 16.1.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| | | iPhone 14 Pro Max | iOS 16.1 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | |
| iPhone 14 Plus | iOS 16.1.2 | ○ | - | ○ | ※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+純正アダプタ(※26) | ○ | ○ | Bluetooth USB | ○ | | | |

| 通信キャリア | 携帯電話メーカー | 携帯電話機種 | 調査時OS | ハンズフリー | 電話帳 | | Bluetoothオーディオ | HDMI | | 充電 | SmartPhoneLink™BIG X CONNECT アプリケーション | | Amazon Alexa |
|----------|-------------------|---------------------------|---------------|------------|------|----------------|-------------------|--------|--|------|---------------------------------------|-------|--------------|
| | | | | | 追加 | 同期 | | 別売ケーブル | 接続方法 | | | | |
| SoftBank | Google | Google Pixel 3 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※14 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | Google Pixel 3a | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※14 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | Google Pixel 3a XL | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※14 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | Google Pixel 4 | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※14 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | Google Pixel 4 XL | Android 10 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※14 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | Google Pixel 4a | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※15※20 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | Google Pixel 4a (5G) | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | Google Pixel 5 | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | Google Pixel 5a(5G) | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | — |
| | | Google Pixel 6 | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | — |
| | Google Pixel 6a | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※9※20 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | — | |
| | Huawei | HUAWEI Mate 20 Pro | Android 9 | ○ | ○ | ○ | ※4※5※6※14 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○※32 | ○ | Wi-Fi | |
| | LGエレクトロニクス | LG G8X ThinQ 901LG | Android 9 | ○※18 | ○ | ○ | ※13 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○※32 | ○※34 | Wi-Fi | |
| | | LG V60 ThinQ 5G A001LG | Android 10 | ○※18※21※22 | ○※19 | ○ | ※13 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○※32 | ○※34 | Wi-Fi | |
| | OPPO | OPPO Reno3 5G A001OP | Android 10 | ○※18※21 | ○ | ○ | ※4※5※6※13 | — | — | — | ○※34 | Wi-Fi | |
| | Xiaomi | Redmi Note 9T A001XM | Android 10 | ○※18 | ○ | ○※3 | ※12※15 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | ZTE | ZTE Axon 10 Pro 5G 902ZT | Android 10 | ○※18 | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○※32 | ○ | Wi-Fi | |
| | シャープ | AQUOS ケータイ3 | Android 8.1.0 | ○※1 | × | ○ | ※5※6※12 | — | — | — | — | — | |
| | | AQUOS R3 | Android 9 | ○※1 | ○ | ○ | ※4※5※6※14※17 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | AQUOS sense3 plus 901SH | Android 9 | ○※1※18 | ○ | ○ | ※4※5※6※9※15※17※20 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | AQUOS zero2 906SH | Android 10 | ○※1※18 | ○※19 | ○ | ※4※5※6※9※15※17※20 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | AQUOS R5G 908SH | Android 10 | ○※1※18 | ○※19 | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○※32 | ○ | Wi-Fi | |
| | | シンブルスマホ5 A001SH | Android 10 | ○※1※18 | × | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | AQUOS zero5G basic A002SH | Android 10 | ○※1※18※22 | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | ○※27 | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | AQUOS sense5G A004SH | Android 11 | ○※1※18※22 | ○ | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | AQUOS wish | Android 12 | ○※1※18 | ○※19 | ○ | ※4※5※6※9※17※20 | — | — | — | × | — | × | |
| | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia XZ3 | Android 9 | ○※1 | ○ | ○ | ※5※6※12※17 | — | — | — | ○ | Wi-Fi | |
| | | Xperia 1 | Android 9 | ○※1 | ○ | ○ | ※5※6※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○※32 | ○ | Wi-Fi | |
| | | Xperia 5 901SO | Android 10 | ○※1※2 | ○ | ○ | ※5※6※12※17 | × | — | × | ○ | Wi-Fi | |
| | | Xperia 5 II A002SO | Android 11 | ○※1※18 | ○ | ○ | ※5※6※12※17 | ○ | 08541-K9051+HDMIケーブル(TYPE-A)+市販アダプタ(※31) | ○※32 | ○ | Wi-Fi | |
| | 京セラ | DIGNO ケータイ3 902KC | Android 8.1.0 | ○※1※18 | × | × | ※5※6※10※13※16※17 | — | — | — | — | — | |

【お知らせ】

この結果は弊社検証時に使用した携帯電話の確認結果です。同型機種全ての結果を保証するものではありません。携帯電話のバージョンにより、正しく動作しない場合があります。

【制約事項】

- ※1 着信時、車両側のスピーカーから着信音(電子音)が鳴り、携帯電話本体からも着信音が鳴ります。
- ※2 通話を終了すると、車両側のスピーカーから「ブツ」という大きな音がします。
- ※3【電話帳同期】で読み込んだ電話帳データに画像が添付されません。
- ※4 カーナビ側の操作で早送り/早戻し操作を行っても、Bluetooth機器は反応しません。
- ※5 カーナビ側の操作で【ミックス】キーを押下しても、モード切替できません。
- ※6 カーナビ側の操作で【リピート】キーを押下しても、モード切替できません。
- ※7 カーナビ側の操作で【ミックス】キーを押下すると、カーナビの表示は変更されますがモード切替できません。
- ※8 カーナビ側の操作で【リピート】キーを押下すると、カーナビの表示は変更されますがモード切替できません。
- ※9 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアルバム名など曲情報が正常に表示できません。
- ※10 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にアルバム名など曲情報が表示されず、停止表示のまま再生されます。
- ※11 Bluetoothオーディオ停止中、カーナビ側の操作で【再生】キーを押下すると、ミックスモードで再生されます。
- ※12 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「ミュージック」を使用した際の動作となります。「ミュージック」以外では動作が異なる場合があります。
- ※13 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「音楽」を使用した際の動作となります。「音楽」以外では動作が異なる場合があります。
- ※14 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「Play Music」を使用した際の動作となります。「Play Music」以外では動作が異なる場合があります。
- ※15 カーナビ側の操作でサーチ等の曲を選択する機能が使用できなくなります。
- ※16 携帯電話が音楽再生ソフトの楽曲再生画面にしていないと、Bluetoothオーディオを使用することができません。
- ※17 Bluetoothオーディオ再生中、カーナビの画面にネットワークが表示されません。
- ※18 ハンズフリー通話時、車両側のスピーカーから大きなノイズが発生することがあります。特に発着信や通話を開始または終了するときに発生します。
- ※19【電話帳追加】で電話帳データが読み込めないことがあります。
- ※20 このBluetoothオーディオ対応情報は、音楽再生ソフト「YouTube Music (YT Music)」を使用した際の動作となります。「YouTube Music (YT Music)」以外では動作が異なる場合があります。
- ※21 ハンズフリー通話時、通話相手の携帯電話から「ジー」という大きなノイズが発生して、カーナビ側の音声に通話相手に聞こえないことがあります。
- ※22 Bluetooth接続時、Bluetooth接続が勝手に解除されて再接続されることがあります。
- ※23 Bluetoothオーディオ再生時、Bluetooth接続を解除すると、音楽再生ソフトでトラックUP動作となることがあります。
- ※24 Bluetooth電波遮断後、自動でBluetooth接続されないことがあります。この場合、携帯電話の電源OFF/ONを行ってください。
- ※25【電話帳追加】で電話帳1件送信を行うと、読み込んだ電話帳データが正常に表示されません。
- ※26 HDMIでの映像出力には、別売の「Apple純正Apple Lightning Digital AVアダプタ(MD826ZM/A)」が必要です。
- ※27 スマートフォンがスリープ状態になるとHDMI接続が解除され、HDMIでの映像出力が停止されます。スリープ状態を解除することで正常に再生できます。
- ※28 Bluetoothオーディオ接続しているスマートフォンでHDMI再生するとBluetoothオーディオ音声が出されません。この場合、HDMI接続を切断してBluetoothオーディオソースにて再生してください。
- ※29 Apple純正のApple 30ピンDigital AVアダプタ(MD098ZM/A)にてHDMIでの映像出力とiPod再生を同時に行うことはできません。また、Apple純正のApple Lightning Digital AVアダプタ(MD826ZM/A)にてiPod再生を行うことはできません。
- ※30 充電にはiPhone付属の充電ケーブル(USB⇄Lightning to USB Cable)が必要です。
- ※31 USB Type-CでのHDMI接続に対応しており、HDMIでの映像出力には市販の「USB Type-C to HDMI変換アダプタ」が必要です。
- ※32 市販品「USB Type-C to HDMI変換アダプタ」の中で、HDMIポートとUSBポート(Type-A/Type-C等)を同時接続可能な変換アダプタを使用すれば充電が可能となります。また別途、USBケーブル(オス-オス)も必要となります。
- ※33 BIG X CONNECTアプリケーションをUSB接続で使用する際は、iPhone付属の充電ケーブル(USB⇄Lightning to USB Cable)が必要です。
- ※34 スマートフォンアプリ「BIG X CONNECT」を使用する際、カーナビとのWi-Fi接続と携帯電話からのインターネットへのアクセスを同時に行えないことがあります。その場合は、携帯電話の操作でインターネット接続を行ってください。
- ※35 BIGX CONNECTをインストールしたスマートフォンの接続が必要です。BIGX CONNECTをBluetooth接続で使用している場合は、Amazon Alexaが使用できません。