

- Made for iPod/iPhoneロゴ表示されている商品はアップルが定める性能基準を満たしていますが、iOS7以降にアップデートされたiPod touchやiPhoneを接続した場合にご確認できない、動作が不安定になるなどの事象が確認されています。
● 動作に問題が生じた場合、iPod/iPhoneを再起動する、またはリセットすることで、その問題を解決できる場合がありますが、再起動やリセットによっても解決できずにご使用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 価格は全て税別です。

機種				演奏/再生 対応	iPod										iPod Touch										iPod classic		iPod nano							iPod mini
					第1世代	第2世代	第3世代	第4世代	第5世代	第1世代	第2世代	第3世代	第4世代	第5世代	第6世代	第7世代	第8世代	第9世代	第10世代	第11世代	第12世代	第13世代	第14世代	第15世代	第16世代	第17世代	第18世代							
iPodソフトウェアバージョン					-	-	-	3.1.0/1.2.1	1.3	3.1.3	4.2.1 ※24	5.1.1	6.1.5	9.3.2	10.0.2	11.2	2.0.1	1.3.1	1.1.3	1.1.3	1.1.3	1.0.4	1.0.2	1.2	1.0.4	1.4.1								
2017年モデル	EX11299-1 EX10299-1 EX09299-1 X92A99-1 X9V99-1 X8299-1 7WZ99-1 *17MY MZDA DOP	USB Cable	AUDIO再生	○	-	-	-	○	※37	10, 14, 15, 37	10, 12, 15, 19, 37	※10, 12, 15, 37	※10, 12, 15, 37	○	○	○	○	-	-	○	※37	○	※37	○	○	×								
	VIDEO再生		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※32	※32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
2016年モデル	EX11V99-1 EX10V99-1 EX09V99-1 X9V99-1 X9VA99-1 X8V99-1 7WV99-1 7DV99-1 *16MY MZDA DOP	USB Cable	AUDIO再生	○	-	-	-	○	※37	10, 14, 15, 37	10, 12, 15, 19, 37	※10, 12, 15, 37	※10, 12, 15, 37	○	○	○	○	-	-	○	※37	○	※37	○	○	×								
	VIDEO再生		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※32	※32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
2015年モデル	EX10999-1 EX09999-1 X9999-1 X8999-1	USB Cable	AUDIO再生	○	-	-	-	○	※37	10, 14, 15, 37	10, 12, 15, 19, 37	※10, 12, 15, 37	※10, 12, 15, 37	○	○	○	○	-	-	○	※37	○	※37	○	○	×								
	VIDEO再生		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※32	※32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	7W999-1 7D999-1	USB Cable	AUDIO再生	○	-	-	-	○	※4	4, 10, 14, 15	4, 10, 12, 15, 19	※4, 10, 12, 15	※4, 10, 12, 15	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	○	○	○	○	-	○	※4	○	○	○	×								
	VIDEO再生		○	-	-	-	○	※4, 11	4, 11, 14, 15	4, 11, 12, 15, 16, 1	※4, 11, 12, 15, 16	※4, 11, 12, 15, 16	-	※32	※32	○	○	-	-	○	※4, 11	○	※4, 11, 16	-	-									
ケーブル 2014年モデル	EX1000999-1 EX9900999-1 EX8000999-1 X900 X800 700W 700D	USB Cable	AUDIO再生	○	-	-	-	○	※4	4, 10, 14, 15	4, 10, 12, 15, 19	※4, 10, 12, 15	※4, 10, 12, 15	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	○	○	○	○	-	○	※4	○	○	○	×								
	VIDEO再生		○	-	-	-	○	※4, 11	4, 11, 14, 15	4, 11, 12, 15, 16, 1	※4, 11, 12, 15, 16	※4, 11, 12, 15, 16	-	※32	※32	○	○	-	-	○	※4, 11	○	※4, 11, 16	-	-									
	EX0009V999-1 EX0008V999-1 X008V 007WV	USB Cable	AUDIO再生	○	-	-	-	○	※4	4, 10, 14, 15	4, 10, 12, 15, 19	※4, 10, 12, 15	※4, 10, 12, 15	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	○	○	○	○	-	○	※4	○	○	○	×								
	VIDEO再生		○	-	-	-	○	※4, 11	4, 11, 14, 15	4, 11, 12, 15, 16, 1	※4, 11, 12, 15, 16	※4, 11, 12, 15, 16	-	※32	※32	○	○	-	-	○	※4, 11	○	※4, 11, 16	-	-									
	VIE-X007W II VIE-X007 II	USB Cable	AUDIO再生	○	-	-	-	○	※4	4, 10, 14, 15	4, 10, 12, 15, 19	※4, 10, 12, 15	※4, 10, 12, 15	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	○	○	○	○	-	○	※4	○	○	○	×								
	VIDEO再生		○	-	-	-	○	※4, 11	4, 11, 14, 15	4, 11, 12, 15, 16, 1	※4, 11, 12, 15, 16	※4, 11, 12, 15, 16	-	※31	※31	○	○	-	-	○	※4, 11	○	※4, 11, 16	-	-									
	VIE-X009999-1 VIE-X008999-1 VIE-X088V VIE-X08V VIE-X088 ※28	USB Cable	AUDIO再生	○	-	-	-	○	※4	4, 10, 14, 15	4, 10, 12, 15, 19	※4, 10, 12, 15	※4, 10, 12, 15	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×								
	VIDEO再生		○	-	-	-	○	※4, 11	4, 11, 14, 15	4, 11, 12, 15, 16, 1	※4, 11, 12, 15, 16	※4, 11, 12, 15, 16	-	※31	※31	○	○	-	-	○	※4, 11	○	※4, 11, 16	-	-									
	VIE-X085 ※28	USB Cable	AUDIO再生	○	-	-	-	○	※4	4, 10, 14, 15	4, 10, 12, 15, 19	※4, 10, 12, 15	※4, 10, 12, 15	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×								
	VIDEO再生		○	-	-	-	○	※4, 11	4, 11, 14, 15	4, 11, 12, 15, 16, 1	※4, 11, 12, 15, 16	※4, 11, 12, 15, 16	-	※31	※31	○	○	-	-	○	※4, 11	○	※4, 11, 16	-	-									
	VIE-X066	Direct Cable (Digital)	AUDIO再生	○	-	-	-	○	※5	5, 10, 14, 15	5, 10, 12, 15, 19	※5, 10, 12, 15	※5, 10, 12, 15	5, 10, 12, 15, 36, 38, 3	5, 10, 12, 15, 36, 38, 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×								
	AUDIO再生		○	-	-	-	○	※5	5, 10, 14, 15	5, 10, 12, 15, 19	※5, 10, 12, 15	※5, 10, 12, 15	5, 10, 12, 15, 36, 38, 3	5, 10, 12, 15, 36, 38, 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×									
	VIE-X05/X05C	Direct Cable	AUDIO再生	○	-	-	-	○	※5	5, 10, 14, 15	5, 10, 12, 15, 19	※5, 10, 12, 15	※5, 10, 12, 15	5, 10, 12, 15, 36, 38, 3	5, 10, 12, 15, 36, 38, 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×								
	AUDIO再生		○	-	-	-	○	※4	4, 10, 14, 15	4, 10, 12, 15, 19	※4, 10, 12, 15	※4, 10, 12, 15	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×									
	VIE-X08/X08RV ※18	USB Cable	AUDIO再生	○	-	-	-	○	※4	4, 10, 14, 15	4, 10, 12, 15, 19	※4, 10, 12, 15	※4, 10, 12, 15	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	4, 10, 12, 15, 36, 38, 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×								
	VIDEO再生		○	-	-	-	○	※4, 11	4, 11, 14, 15	4, 11, 12, 15, 16, 1	※4, 11, 12, 15, 16	※4, 11, 12, 15, 16	-	※31	※31	○	○	-	-	○	※4, 11	○	※4, 11, 16	-	-									

【注記文説明】

- ※1： 別売のiPod接続ケーブル KCE-422i (標準小売価格 ¥3,000 税別) が必要です。
※2： 別売のiPod接続ケーブル KCE-432iV (標準小売価格 ¥3,000 税別) が必要です。
※3： 別売のiPhone/iPod接続ケーブル KCE-433iV (標準小売価格 ¥3,000 税別) が必要です。
※4： 別売のiPhone/iPod接続ケーブル KCU-460iV (標準小売価格 ¥3,000 税別) が必要です。
※5： 別売のiPhone/iPod接続ケーブル KCU-443i (標準小売価格 ¥3,000 税別) が必要です。
※6： iPodへの充電は別売の接続アダプター KCX-422TR (標準小売価格 ¥5,000 税別) が必要です。
※7： アートワーク表示には対応していません。
※8： アートワーク取得時、再生音が一時途切れます。【アートワーク取得】の設定を"Manual"に設定してご使用ください。
※9： アートワーク取得時、再生音が一時途切れる、またはノイズが発生します。【アートワーク自動取得】の設定を"しない"に設定してご使用ください。
※10： iPod touch/iPhoneは[Shuffle Album]機能がないため、[Mix Song機能]として動作します。
※11： iPodを充電したときやACCをOff/Onした場合はVideoについての自動再生は行いません。
※12： 通常と異なる動作をすることがあります。
※13： iPodソフトウェアバージョンを2.0以降へアップグレードされた場合、VIDEO再生に対応します。
※14： iPhone3GS及びiOS3.0以降にアップデートされたiPhone3G/iPod touchを接続した場合、接続が認識できないことがあります。
iPhone/iPod本体をリセットする、または一度他のソースを選択した後に再度iPodを選択する必要があります。
※15： iPhone、およびiPod touchの【自動DVR】の設定を"しない"に設定された場合、車両のAcc OffでiPod電源がOffしません。
iPhone、およびiPod touchの【自動DVR】の設定を"しない"以外に設定してご使用ください。
※16： iPod/iPhone本体で撮影したビデオ動画の再生には対応していません。
※17： KCE-400BTと組合せた際、ヘッドユニットのソース切替え時にiPhone再生音がBluetoothオーディオからのみ出力されることがあります。
iPhoneと接続ケーブルを抜き、再度接続してください。
※18： プログラム・ラジオ1.02以降でお使いください。
※19： iPhone4及びiOS4.0以降にアップデートされたiPhone3G/iPhone3GS/iPod touchを接続した場合、接続が認識できないことがあります。
iPhone/iPod本体をリセットする、または一度他のソースを選択した後に再度iPodを選択する必要があります。
※20： Videoファイルのサーチが出来ない場合があります。
※21： 別売のiPhone/iPod接続ケーブル KCU-440i (標準小売価格 ¥3,000 税別) が必要です。
※22： iPod nano 第6世代は【オーディオブック】に対応しないため、【AUDIOBOOKサーチ】は動作しません。
※23： iPhone、およびiPod touchについてはiOS4.1.1にて確認しています。
※24： iOS4.1以降にアップデートされたiPhone、またはiPod touchにて、ノイズまたは音飛びが発生する場合があります。
※25： iOS5.0以降にアップデートされたiPhone、またはiPod touchからは画像出力されなくなるためVideo再生ができません。ただし、音声については再生されます。
※26： M.I.X. ALL動作後にiPodを取り外し、再度接続した場合に通信エラーとなる場合があります。その場合は、iPodをリセット後に再度接続してください。
※27： iOS5.0以降のソフトウェアで使用する場合、ビデオファイルを音楽再生モードで再生した後に連続してビデオ再生モードで同じファイルを選択する(iPod/iPod touchが動作できなくなります。
iPhone/iPod touch本体をリセットし、再度接続してください。
※28： 2012年10月2日配信のアップデートソフトウェアの適用が必要です。
※29： 曲情報などが正常に表示されない場合があります。
※30： 接続には、アップル社より発売されている(Lightning - 30ピンアダプタ)が必要で、高温により故障の原因となりますので、iPod/iPhone及び本アダプタを車室内に常設しないでください。
※31： iPhone/iPodの仕様により外部機器へビデオ再生信号が出力されないため再生できません。
※32： HDMI接続ケーブルKCUC-610HD(別売)、Lightning接続ケーブルKCUC-471i(別売)、Apple純正Lightning-Digitalアダプタ(別売)、との接続により、映像・音声の出力が可能です。
※33： 別売のLightning接続ケーブルKCUC-470iが必要です。
※34： 別売のLightning接続ケーブルKCUC-471i (20cm)及び製品付属のUSBケーブルが必要です。
※35： 別売のLightning接続ケーブル (20cm)及びKCUC-440iのUSBケーブルが必要です。
※36： LightningコネクタタイプのiPhone/iPodはAPP MODEに対応していないため、APP MODEにすると音声及び映像を再生することができません。
※37： 別売のDock-USB接続ケーブルKCUC-462iが必要です。
※38： サーチでAudioBookを選択した場合、章頭部の動作にならない場合があります。
※39： Mix Album時、Mix Songと同様の動作となります。
※40： Mix Album時、再生は切り替わりますが、Tag情報がMix Album操作前に再生していた曲の表示のままとなります。(2曲目以降の再生ではTag情報も切り替わります)

- iPod/iPhoneの動作に関しては保証いたしませんのでご了承ください。
■ iPod/iPhone再生時の動作についてはiPodソフトウェアに依存しているため、生じる症状によっては弊社商品では対応できない場合があります。
■ iPod/iPhone本体、付属ケーブル及びApple純正アダプタ等は、車室内に放置しないでください。高温により、故障・変形・変色の恐れがあります。