

ウォークマン® 適合表

※「ウォークマン」、「WALKMAN」、「WALKMAN」ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。



※「ウォークマン」、「WALKMAN」、「WALKMAN」ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

操作は、ウォークマン本体で行います。

接続するナビにより、必要となるウォークマン®ケーブルは異なります。

適合ナビゲーション

2014年以降のカーナビ EX11Z、EX10Z、EX9Z、X9Z、X8Z、7WZ、X9ZA、EX11V、EX10V、EX9V、EX8V、X9V、X8V、7WV、7DV、X9VA、X9VD、EX10、EX9、EX8、X9、X9S、X8、7W、7WD、EX1000、EX900-AL/VE、EX900、EX800、X900、X800、700W、700D
⇒「KCU-511WM」〔標準小売価格 ¥5,000(税別)〕が必要となります。

2013年以前のカーナビ EX009V-AL/VE、EX009V、EX008V、X008V、007WV-B/S、VIE-X007WII-B/S、VIE-X007III、VIE-X009、X008EX、X008、X007W-B/S、X007、X08VS、X088VS、VIE-X088V、X08V
⇒「KCU-510WM」〔標準小売価格 ¥5,000(税別)〕が必要となります。

2017年9月現在

ウォークマン モデル名			ウォークマンケーブル				HDMIケーブル		備考
			2014年以降のアルバインカーナビ用	KCU-511WM 標準希望小売価格 ¥5,000(税別)			KCU-610HD 標準希望小売価格 ¥4,000(税別)		
シリーズ	モデル名	年式	音楽再生	音楽再生 画面表示	ビデオ再生	充電	HDMI (映像・音楽)	充電	
ZXシリーズ	NW-ZX100	2015年モデル	○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-ZX2	2015年モデル	○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-ZX1	2013年モデル	○	× ※1	× ※1	○	×	×	
Zシリーズ	NW-Z1050	2011年モデル	○	× ※1	× ※1	○	○	×	
	NW-Z1060		○	× ※1	× ※1	○	○	×	
	NW-Z1070		○	× ※1	× ※1	○	○	×	
	NW-Z1070/W		○	× ※1	× ※1	○	○	×	
Fシリーズ	NW-F887/F886/F885	2013年モデル	○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-F805/F805BT	2012年モデル	○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-F806/F806K		○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-F807/F807K		○	× ※1	× ※1	○	×	×	
Aシリーズ	NW-A47/NW-A46HN/NW-A45HN/NW-A45	2017年モデル	○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-A37HN/A36HN/A35HN/A35	2016年モデル	○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-A25/A25HN/A26HN/A27HN	2015年モデル	○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-A16/A17	2014年モデル	○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-A865	2011年モデル	○	○	○	○	×	×	
	NW-A866		○	○	○	○	×	×	
	NW-A867		○	○	○	○	×	×	
	NW-A867/VI		○	○	○	○	×	×	
	NW-A840		○	○	○	○	×	×	
NW-A850	2010年モデル	○	○	○	○	×	×		
Sシリーズ	NW-S315/NW-S315K/NW-S313/NW-S313K	2017年モデル	○ ※3	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-S13/S13K	2015年モデル	○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-S15/S14/S15K/S14K	2014年モデル	○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-S786/S785/S784	2013年モデル	○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-S785K/S784K		○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-S774/S774K/S774BT	2012年モデル	○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-S775/S775K		○	× ※1	× ※1	○	×	×	
	NW-S764/S764K/S764BT	2011年モデル	○	○	○	○	×	×	
	NW-S764/NI		○	○	○	○	×	×	
	NW-S764K/NI		○	○	○	○	×	×	
	NW-S765/S765K		○	○	○	○	×	×	
	NW-S766		○	○	○	○	×	×	
	NW-S750/S750K	2010年モデル	○	○	○	○	×	×	
	NW-S640/S640K	2009年モデル	○	○	○	○	×	×	
	NW-S644/PI		○	○	○	○	×	×	
NW-S740/S740K	○		○	○	○	×	×		
NW-S754/VI	○		○	○	○	×	×		
NW-S754K/VI	○		○	○	○	×	×		
Eシリーズ	NW-E083/E083K	2013年モデル	○	× ※1	- ※2	○	×	×	
	NW-E062/E062K	2012年モデル	○	× ※1	- ※2	○	×	×	
	NW-E063/E063K		○	× ※1	- ※2	○	×	×	
	NW-E050/E050K	2010年モデル	○	× ※1	- ※2	○	×	×	

※1 ウォークマン®本体が、画像・映像出力に対応していません。
 ※2 ウォークマン®本体側にビデオ再生の機能がありません。
 ※3 ウォークマン®本体のボリュームによっても音量が変化します。