

あなたの物語をつくる、特別なカーシェア。

STORYCA

MINI 3DOOR.

STORY FOR SOLO CAMP

使いこなしマニュアル

焚き火台/陣幕/ 焚き火ハンガー/その他 設営・片付け方

〈準備物〉

- ・陣幕
- ・ペグ
- ・ハンマー

設営の組み立て順序



焚き火台の設置

※ご使用の際は必ず下に焚き火シートを敷いてください。

01



トランク左側面に収納されている焚き火台を展開します。

02



折りたたまれた本体を三角プレートが上になるように置き、両サイドに脚を取り付けます。
本体側の突起が脚パーツの溝にはまるよう取り付けます。反対側も同様におこなってください。

03



脚のブリッジ部分を持ち、立ち上げます。この際、右画像の赤い部分の突起が脚パーツから出ていること、
脚部分の溝に三角プレートの突起がきちんとはまっていることを確認してください。

04



ベースプレートを脚パーツのフックに画像のように組付けて完了です。



アースカー
乗り方ガイド

カーナビ・
車内装備の
操作方法

キャンプ用
貸出グッズ
覧

テント、コットの展開・
片付け

焚き火台・焚き火ハンガー
その他設置・片付け方

B・B・Q・焚き火の楽しみ方

薪割りの使い方

01



02



薪割とハンマーを用意します。右図のように薪を縦にセットします。

※木のとげが刺さる場合がありますので、薪割りの際には必ずアメニティキット
の中にある軍手もしくはファイヤーサイドグローブを着用してください。

03



上からハンマーで数回叩き、薪を割ります。

薪割りの際には右図のように木の繊維に沿って割ってください。

※ハンマーで薪を叩いた際に跳ね返りがある場合がございますので気を付けてください。

※ハンマーを使用の際は周囲の安全を確認し、ケガには十分気を付けて使用してください。

焚き火台の片付け

01



ベースプレートを取り外します。画像の赤い部分を持ちながら、本体部分を地面に着地させます。

02



本体と脚を片方ずつ取り外します。足が外れたら、灰を捨ててください。

※必ず鎮火した後に捨ててください。

03



両サイドのパネルを張り上げ、底面を折りたたみ、ケースに収納すれば完了です。

■ 焚き火シートの片付け

01



赤い線の位置で山折りをしてください。



02



最後に赤い線で谷折りし、ケースに収納して完了です。



陣幕の設置

01



トランクの奥側に収納されている陣幕を取り出します。バンドを外し、周囲の布を取り外してください。

02



ポールの先についているゴムキャップを取り外します。
ゴムキャップは無くさないよう保管してください。

03



幕についている3本のポールを地面に突き刺します。

04



両サイドの黒い紐をペグダウンして、右の写真のようにします。

05



上から見た図です



上の写真の赤い丸部分にペグダウンをしてください。

06



付属のハンガーを突き刺したポールに図のようにつけてください。

07



各ポール、ペグに緩みがないことを確認したら完了です

陣幕の片付け

01



黄色い紐の頂点のペグ（4か所）、陣幕両サイドのペグをハンマーを使って引き抜きます。

02



ハンガー類を取り外し、陣幕両サイドのペグを引き抜きます。



03



地面に突き刺さっているポールを持ち上げて引き抜きます。



04



図のように、赤い線で谷折りして折りたたみます。

05



ポールをまとめるように丸めて、ハンガーと一緒にケースに入れて完了です。



焚き火ハンガーの設置

01



トランクの奥側に収納されている焚き火ハンガーケースとマルチスタンドケースから焚き火ハンガーを取り出します。

02



根元部分をポールを用いて打ち付けます。きちんと刺し終わったら、根元部分にポール本体を挿入し、各ハンガーを付けていきます。この際、向きに注意してください。

03



お好みの高さ、向きに調整して設置完了です。

ハンガーラックの設置

01



ハンガーラックを取りだし、ポールを組み立てます。
各部分がゴム紐で繋がっていますので、簡単に組み立てることができます。



ランタン(大)の設置



01 底蓋を開けます。



02 中の黒いケースを取り出します。



03 黒いケースの蓋を開けます。



04 向きに注意して
単1電池を4本入れます。

単1電池を忘れずに
持っていこう!
※単1電池×4本



05 黒いケースを戻して底蓋を閉め、
スイッチをひねると点灯します。

※電池は取り外し後、必ずお客様ご自身で処分、もしくはお持ち帰りください。

ランタン(小)の設置

01



ランタンのロゴが記載されている部分を反時計回り(左方向)に回して電池部分を取り外します。

02



単3電池4本を入れて本体部分に戻します。使用の際は上部のダイヤルを回してお使いください。

バーナーの設置

お湯を沸かすために
手順をしっかりマスターしよう。
ガス缶の取り扱いにはご注意ください。

01



バーナーのカバー
を上を開きます。

02



赤丸の突起部分を上に回してください。

03



バーナーの凸部分とボンベの凹部分を合わせてはめ込んで、
ねじってください。

※ガスが漏れるので注意してください。

04



バーナーの4つの足を開いて完成です。

05



赤丸部分を回すとガスが出ます。

06



ガスを軽く出してから赤丸部分を押し着火します。
(ライターを着火するイメージです)

07



赤丸部分を回すと火力の調整ができます。

08



外す際は、火が消えていることをしっかりと確認してから、バーナーとボンベを持ち、ボンベを凹凸部分に合わせて回し、外してください。

※ガスボンベは取り外し後、必ずお客様ご自身で処分、もしくはお持ち帰りください。

ウォータージャグの設置

01



ジャグー式をケースから取り出します。最初に脚を組み立てます。

02



くぼみ部分をかみ合わせて自立するようにします。

03



本体を留めているバンドを外し、本体上部にある空気穴を開き、全体を展開します。

04



ジャグー式をケースから取り出します。
最初に脚を組み立てます。

05



本体上部の蛇口を
取り外します。



06



本体側面のキャップを外し、蛇口を取り付ければ完了です。



アースカー
乗り方ガイド

カーナビ・
車内装備の
操作方法

キャンプ用
貸出グッズ
覧

テント、コットの展開・
片付け

焚き火台・睡蓆・焚き火ハシ
その他設置・片付け方

B・B・Q・焚き火の楽しみ方

ウォータージャグの片付け



蛇口を取り外し、キャップを取り付けます。



取り外したキャップは、本体上部に収納してください。



本体上部の空気穴を開き、上下から押してたたみます。畳んだ後は留め具で固定してください。

04



脚部分を分解し、本体と一緒にケースに収納すれば完了です。

電気毛布の使い方

01



左下の電源ボタン付近に
ファスナーがついています。

02



ファスナーを開けると電源ケーブルがあります
のでポータブル電源のUSBソケットに差し込み、
電源ボタンを押すと使用できます。


ストーブの使い方

01



背面の下側にあるカバーを開きます。

02



本体の凸部とガス管の凹部を合わせて
矢印の方向にガス管を押ししてセットします。

03



本体の右側面にある下側のスイッチを点火方向に回して点火します。

※ガスを初めてセットした場合は着火に時間が掛かる場合がありますので点かない場合は何回か点火スイッチの操作をおこないます。

※ガスボンベは取り外し後、必ずお客様ご自身で処分、もしくはお持ち帰りください。

一酸化炭素チェッカーの使い方

01



電源ボタンを長押しすると液晶画面にCALが表示されますので3
分間、きれいな空気の中で放置してください。

02



3分後に再度起動音になると自動的に一酸化炭素濃度を測定します。

※200-299ppm：点滅
300-399ppm：点滅＋アラーム遅
400ppm-：点滅＋アラーム早