

あなたの物語をつくる、特別なカーシェア。

# STORYCA

デリカD:5

STORY FOR FAMILY CAMP

使いこなしマニュアル

焚き火台/テーブル/バーナー/  
ランタン/その他  
設営・片付け方

設営の組み立て順序



## 焚き火台の設置

キャンプの醍醐味のひとつである焚き火も楽しむために、台が揺れたりしないようにしっかり固定を！

01




写真のような収納袋に入っています。  
焚き火台の設置は平坦な場所をお選びください。

02




土台の赤丸部分を  
かませてはめ込み  
ます。

03



2つの台がしっかり  
奥まで入ってい  
ることを確認し  
てください。

04



赤丸部分のよう  
に「L」が上にな  
るようになります。

05




鉄板を写真のよう  
に少しずらして置  
きます。

06



赤丸部分のよう  
に、鉄板の穴と土  
台アール状の部  
分をかませます。

07



焚き火台を写真の  
向きで準備します。

08



焚き火台を写真の  
ように広げます。

しっかり固定しよう!

09



広げた焚き火台を土台の上に置きます。

10



置くときに、焚き火台の足と土台の鉄板の穴を合わせて  
ずれないようにはめ込みます。

炭床はロゴがある面が  
表面になります。

11



しっかりとずれがないかを確認してください。  
写真のような形になれば完成です。

## 01 テーブルの設置

テーブルの組み立ては簡単そうに見えてコツがいります。  
2人以上の協力プレイが必要です。

01



02



足を設置するために4つのテーブルパーツを裏にします。  
①の足をはめ込んだ後、②の足をはめ込みます。4つのテーブルを同じように組み立てます。

03




写真のような向きにして、2つのテーブルを固定していきます。

04



左のテーブルにあるネジを広げて、右のテーブルの赤丸部分にはめ込みます。

05



左のテーブルのネジを閉めて、2つのテーブルを固定します。

06



4つのテーブルを同様に固定すれば完成です。



07 続いて木製テーブルを組み立てます。  
木製テーブルの足を凹凸に合わせてはめ込みます。




08 足が木製テーブルを突き抜けていることを確認してから、  
足部分を回して外れないように固定します。



09 2つの足を組み立てた後、今度は⑥の  
完成したテーブル  
と合体させます。



10 木製テーブルにあるフック（赤丸部分）を引き出し、  
ひねってロックします。



11 ⑥のテーブルの赤丸部分の穴にフックを差し込み、テー  
ブル同士を合体させます。




12 焚き火台をテーブルの中央に置き、その上に BBQ 用の台を  
乗せます。

13



BBQ用の台を赤丸のように焚き火台にかませます。  
4箇所とも同じようにします。

14



焚き火台にBBQ用の台を乗せて、網を置いたら完成です。

**POINT**

焚き火のときは薪を使用



BBQのときは炭を使用



テーブルはこのように袋に収納されています。  
この順番に入れると綺麗に収まります。


## テーブルの片付け方

01



それぞれのテーブルを留めているネジを外します。

02



03




①を外側に引っ張って外した後、②も同様に外側に引っ張って足を取り外します。

04



外した足を2本ずつ互い違いになるようにグレーのケースに入れます。底に×が2つできる形になります。

05



真ん中のスペースに天板の短い方を下にして入れます。



06



ジカロテーブルを  
黒いツールバックに  
入れます。

07



テーブルと脚を黒い  
ツールバックに入れ  
ます。

※脚はポケットに入れます。




08



焚き火台の焼き網と  
グリルブリッジも  
黒いツールバック  
に入れます。

完成イメージ





## バーナーの設置

お湯を沸かすために  
手順をしっかりマスターしよう。  
ガス缶の取り扱いにはご注意ください。

01



バーナーのカバー  
を上を開きます。

02



赤丸の突起部分を上に回してください。

03



バーナーの凸部分とボンベの凹部分を合わせてはめ込んで、  
ねじってください。

※ガスが漏れるので注意してください。

04



バーナーの4つの足を開いて完成です。

05



赤丸部分を回すとガスが出ます。

06



ガスを軽く出してから赤丸部分を押しつけて着火します。  
(ライターを着火するイメージです)

※ガス缶(廃棄品含め)返却時に車内に放置しないようにお願い致します。

07



赤丸部分を回すと火力の調整ができます。

08



外す際は、火が消えていることをしっかりと確認してから、バーナーとボンベを持ち、ボンベを凹凸部分に合わせて回し、外してください。

※ガスボンベは取り外し後、必ずお客様ご自身で処分、もしくはお持ち帰りください。

## ■ スtringライトの設置

Stringライトは夜のキャンプの  
ムード作りに最適！  
幻想的な雰囲気を楽しめます。

01



タープの端にStringライトを下側にして、フックを  
かけて取り付けてください。



### 取り付けイメージ

※ライトが点灯しない場合は、電球を回して接触をご確認ください。  
※ポータブル電源に接続してください。

## ランタンの設置



底蓋を開けます。



中の黒いケースを取り出します。



黒いケースの蓋を開けます。



向きに注意して  
単1電池を4本入れます。

単1電池を忘れずに  
持っていこう!

※単1電池×8本(ランタン2個分)




黒いケースを戻して底蓋を閉め、  
スイッチをひねると点灯します。

※電池は取り外し後、必ずお客様ご自身で処分、もしくはお持ち帰りください。

## ホットカーペットの使い方

01



温かさの強弱を選択できます。  
弱 / 中 / 強

※キャンプ場サイトの電源をご使用ください。  
ポータブル電源に接続した場合は消費電力が足りず動作しません。

温める場所を選択できます。  
左半分 / 右半分 / 全面

## 電気毛布の使い方

01



左下の電源ボタン付近に  
ファスナーがついています。

02



ファスナーを開けると電源ケーブルがあります  
のでポータブル電源の USB ソケットに差し込み、  
電源ボタンを押すと使用できます。

## ファンの使い方

01



電源ケーブルをポータブル電源につなぎ動かします。

02



03



前面にあるボタンで強弱の設定、オフタイマーの設定、左右方向の首振り設定ができます。

04




上下方向の角度調整は  
本体右側のボタンを押しながら動かすと上下方向に角度を調整できます。

## ストーブの使い方



背面の下側にあるカバーを開きます。



本体の凸部とガス管の凹部を合わせて  
矢印の方向にガス管を押ししてセットします。



本体の右側面にある下側のスイッチを  
点火方向に回して点火します。

※ガスを初めてセットした場合は着火に時間が掛かる場合がありますので  
点かない場合は何回か点火スイッチの操作をおこないます。

※ガスボンベは取り外し後、必ずお客様ご自身で処分、もしくはお持ち帰りください。

## 一酸化炭素チェッカーの使い方



電源ボタンを長押しすると液晶画面にCALが表示されますので  
3分間、きれいな空気の中で放置してください。

※CAL表示中は操作ができません。



3分後に再度起動音になると自動的に一酸化炭素濃度を測定します。

※200-299ppm：点滅  
300-399ppm：点滅＋アラーム遅  
400ppm-：点滅＋アラーム早